


31 319

Touch



Touch


(D)	5	(I)	9	(CZ)	13	(HR)	17	(DK)	21	(LV)	25
(GB)	6	(NL)	10	(H)	14	(RO)	18	(N)	22	(LT)	26
(F)	7	(PL)	11	(P)	15	(TR)	19	(FIN)	23	(UA)	27
(E)	8	(GR)	12	(SLO)	16	(S)	20	(EST)	24	(RUS)	28












Design + Engineering GROHE Germany

99.695.131/ÄM 227747/06.13

GROHE
The Grohe logo consists of the brand name in a bold, sans-serif font, with three stylized wavy lines underneath it.

ENJOY WATER®





Vor der Installation

Diese GROHE Armatur können Sie in Verbindung mit einem Druckspeicher oder einem Durchlauferhitzer verwenden.

Der Betrieb mit drucklosen Speichern (= offene Warmwasserbereiter) ist nicht möglich.

Damit Sie die Armatur einwandfrei betreiben können, sollte der Fließdruck zwischen 1 und 5 bar liegen.

Bei höheren Fließdrücken empfehlen wir Ihnen einen Druckminderer einzubauen.

! Spülen Sie bei Neuinstallation vor und nach der Montage die Kalt- und Warmwasser Rohrleitungen so lange gut durch, bis das Wasser keine Verunreinigungen mehr enthält. Mögliche Rückstände aus den Leitungen können sonst die Armatur verstopfen und das Trinkwasser verschmutzen.

! Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation die Oberflächen nicht mit dem Werkzeug beschädigen. Verwenden Sie deshalb auf keinen Fall gezahnte Zangen.

Installation, Seite 3 + 4

1 - 11 = Abbildungsnummer

1 Montage auf der Arbeitsplatte: Stecken Sie den Brauseschlauch **A** von oben durch den Batteriekörper. Schieben Sie den O-Ring **B** auf die Armatur. Stecken Sie die Armatur durch das Loch in der Arbeitsplatte **C**. Schieben Sie die Dichtscheibe **D** und die Gegenverschraubung **E** von unten auf. Befestigen Sie die Armatur mit der Mutter **F**.

2 Montage auf dem Spülbecken: Stecken Sie den Brauseschlauch **A** von oben durch den Batteriekörper. Schieben Sie den O-Ring **B** auf die Armatur. Stecken Sie die Armatur durch das Loch im Spülbecken **G**. Schieben Sie die Stabilisierungsplatte **H**, die Dichtscheibe **D** und die Gegenverschraubung **E** von unten auf. Befestigen Sie die Armatur mit der Mutter **F**.

3 Schließen Sie die Handbrause **J** ohne Verwendung zusätzlicher Dichtungen an. Stecken Sie den Anschlag **K** mit einer Öffnung und Feder **L** von unten auf den Brauseschlauch **A**. Führen Sie das Ende des Brauseschlauchs **A** durch die zweite Öffnung des Anschlages **K**. Schrauben Sie die Schnappkupplung **M** auf den Brauseschlauch **A**.

4 Ziehen Sie die Hülse **N** der Schnappkupplung **M** nach unten und stecken diese auf das Anschlußstück **O**.

5 Für einen korrekten Sitz der Handbrause **J**, müssen die Nocken des Auslaufes **P** und die Nut in der Handbrause **J1** ineinander greifen.

6 Achten Sie darauf, dass Sie die Druckschläuche der Armatur nicht knicken oder verdrehen.

7 Schrauben Sie die Druckschläuche unter Verwendung der Dichtung **R** an die Eckventile.

! Öffnen Sie den Kalt- und Warmwasserzulauf und prüfen Sie die Anschlüsse auf Dichtheit.

8 + 9 So bedienen Sie die Armatur.

Mengenbegrenzung, Seite 4

Diese Armatur ist mit einer Mengenbegrenzung ausgestattet. Damit können Sie die Durchflussmenge stufenlos und individuell begrenzen. Werkseitig ist der größtmögliche Durchfluss voreingestellt.

! In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern ist der Einsatz der Durchflussmengenbegrenzung nicht zu empfehlen.

10 Hebeln Sie den Stopfen **S** aus. Schrauben Sie den Gewindestift **T** mit einem 3mm Innensechskantschlüssel heraus und ziehen Sie den Hebel **U** ab. Ziehen Sie die Kappe **V** ab.

11 Verändern Sie den Durchfluss durch Drehen der Einstellschraube mit einem 2,5mm Innensechskantschlüssel.

Störungsbehebung, Seite 2

Störung: Wassermenge merklich weniger oder verändertes Wasserstrahlbild

1. Versorgungsdruck nicht ausreichend:

Prüfen Sie die vorgesetzte Installation.

2. Mousseur (46 711) zugesetzt / verschmutzt:

Reinigen oder ersetzen Sie den Mousseur. Die Spülbrause reinigen Sie durch einfaches Drüberstreichen.

3. Rückflussverhinderer (08 565) zugesetzt / verschmutzt: Reinigen oder ersetzen Sie den Rückflussverhinderer.

4. Schnappkupplung mit Rückflussverhinderer (46 338) zugesetzt / verschmutzt:

Reinigen oder ersetzen Sie die Schnappkupplung.

Störung: Undichtheit am Armaturengehäuse

1. Verschraubung (46 815) der Kartusche (46 374) löse: Ziehen Sie die Verschraubung der Kartusche nach.

2. Dichtungen am Kartuschenboden beschädigt oder Schmutzpartikel auf Dichtflächen:

Schließen Sie den Kalt- und Warmwasserzulauf! Prüfen und reinigen Sie die Dichtflächen oder tauschen Sie die Kartusche komplett aus.

3. Unzulässige Betriebsbedingungen, wie Warmwassertemperatur über 80 °C oder Druckschläge in vorgesetzter Installation:

Stellen Sie die Betriebsbedingungen sicher. Falls erforderlich, tauschen Sie die Kartusche komplett aus.

Bei eventuellen weiteren Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Pflege und Recycling

Hinweise zur Pflege entnehmen Sie bitte der beiliegenden Pflegeanleitung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Armatur die geltenden nationalen Vorschriften.



Prior to installation

This GROHE fitting can be used in conjunction with a pressurised storage heater or an instantaneous heater.

Operation with unpressurised storage heaters (= open water heaters) is not possible.

To ensure correct operation of the fitting, the flow pressure should be between 1 and 5 bar.

It is recommendable to install a pressure-reducing valve in the case of higher flow pressures.

! In the case of new installations, flush the cold and hot water lines thoroughly until the water is completely free of contamination before and after installation. Otherwise any residues remaining in the lines may block the fitting and contaminate the drinking water.

! Make sure that you do not damage the fitting surfaces with the tool during installation. For this reason, never use toothed pliers.

Installation, Page 3 + 4

1 - 11 = Figure number

1 Installation on the worktop: Feed the spray hose **A** through the mixer body from above. Push O-ring **B** onto the fitting. Insert the fitting through the hole in worktop **C**. Fit sealing washer **D** and mounting set **E** from below. Fasten the fitting using nut **F**.

2 Installation on the sink: Feed the spray hose **A** through the mixer body from above. Push O-ring **B** onto the fitting. Insert the fitting through the hole in sink **G**. Fit support plate **H**, sealing washer **D** and mounting set **E** from below. Fasten the fitting using nut **F**.

3 Connect pull out spray **J** without using any additional seals. Fit one side of the stop **K** and spring **L** over the spray hose **A** from below. Pass the end of the spray hose **A** through the other hole in the stop **K**. Screw snap coupling **M** onto spray hose **A**.

4 Pull sleeve **N** of snap coupling **M** downwards and attach it to union **O**.

5 In order to ensure that pull out spray **J** is correctly seated, lugs **P** on the outlet must engage in the groove on the pull out spray **J1**.

6 Ensure that you do not bend or twist the fitting pressure hoses.

7 Screw the fitting pressure hoses with the seal **R** to the service valves.

! Open the cold and hot water supply and check the connections for watertightness.

8 + 9 Operate the fitting as shown.

Flow rate limitation, Page 4

This fitting is equipped with a flow rate limiter, permitting an infinitely variable individual reduction in flow rate.

The highest possible flow rate is set at the factory before despatch.

! The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

10 Lever out the plug **S**. Remove the set screw **T** using a 3mm allen key and remove the lever **U**. Remove the cap **V**.

11 Change the flow rate by turning the adjusting screw using a 2.5mm allen key.

Troubleshooting, Page 2

Fault: Flow rate noticeably reduced or changed spray pattern

1. Insufficient supply pressure. Check the upstream installation.
2. Mousseur (46 711) blocked/dirty: Clean or replace the mousseur. To clean the pull out spray, simply rub with the fingers.
3. Non-return valve (08 565) blocked / dirty: Clean or replace the non-return valve.
4. Snap coupling with non-return valve (46 338) blocked/dirty: Clean or replace the snap coupling.

Fault: Fitting housing leaking

1. Cartridge (46 374) screw coupling (46 815) loose: Tighten the cartridge screw coupling.
2. Seals at cartridge base damaged or dirt particles on sealing surfaces. Close the cold and hot water supply. Check and clean sealing surfaces, or replace cartridge completely.
3. Impermissible operating conditions, such as hot water temperature above 80 °C, pressure surges in upstream installation. Ensure that the operating conditions are in order. Replace cartridge completely if necessary.

Please contact your installer in the event of faults not described here.

Care and recycling

For directions on care, please refer to the accompanying Care Instructions. Observe the valid national regulations when disposing of the fitting.

Avant l'installation

Vous pouvez utiliser les robinets GROHE avec des accumulateurs sous pression ou des chauffe-eau instantanés.

Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (= chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible.

Pour une utilisation optimale de la robinetterie, la pression dynamique doit être comprise entre 1 et 5 bars. Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques élevées.

! En cas de première installation, bien rincer les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide avant et après le montage de la robinetterie neuve, jusqu'à ce que l'eau ne présente plus aucune impureté. Des résidus éventuels provenant des conduites peuvent boucher la robinetterie et dégrader la qualité de l'eau potable.

! Veiller à ne pas endommager les surfaces avec les outils lors de l'installation. Ne pas utiliser de pince dentée.

Installation, page 3 + 4

1 - 11 = N° de figure

1 Montage sur un plan de travail: insérer le flexible de douche **A** par le haut dans le corps de la robinetterie. Glisser le joint torique **B** sur le robinet. Insérer le robinet dans le trou du plan de travail **C**. Insérer la bague d'étanchéité **D** et le jeu de montage **E** par le bas. Fixer le robinet avec l'écrou **F**.

2 Montage sur l'évier: insérer le flexible de douche **A** par le haut dans le corps de la robinetterie. Glisser le joint torique **B** sur le robinet. Insérer le robinet dans le trou de l'évier **G**. Insérer la plaque de stabilisation **H**, la bague d'étanchéité **D** et le jeu de montage **E** par le bas. Fixer le robinet avec l'écrou **F**.

3 Raccorder la douchette **J sans joints supplémentaires.** Insérer une butée **K** avec ouverture et ressort **L** sur le flexible de douche **A**, en procédant par le bas. Faire passer l'extrémité du flexible de douche **A** par la deuxième ouverture de la butée **K**. Visser l'accouplement à déclic **M** sur le flexible de douche **A**.

4 Comprimer la douille **N de l'accouplement à déclic **M** vers le bas et l'emboîter sur la pièce raccord **O**.**

5 Pour une bonne assise de la douchette **J, les ergots du bec **P** doivent s'engager dans l'encoche de la douchette **J1**.**

6 Vérifier que les flexibles d'alimentation de la robinetterie ne soient pas pliés ou tordus.

7 Visser les flexibles de pression aux robinets d'équerre avec le joint **R.**

! Ouvrir les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et contrôler l'étanchéité des raccords.

8 + 9 Voici comment utiliser la robinetterie.

Limiteur de débit, page 4

Cette robinetterie est équipée d'un limiteur de débit. Celui-ci permet une limitation, individualisée et en continu, du débit.

Le débit maximal est préréglé en usine.

! L'utilisation du limiteur de débit est déconseillée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.

10 Retirer le clapet **S** en faisant levier. Dévisser la tige filetée **T** avec une clé Allen de 3mm et retirer le levier **U**. Enlever le capuchon **V**.

11 Modifier le débit en tournant la vis de réglage avec une clé Allen de 2,5mm.

Dépannage, page 2

Pannes : Volume d'eau largement inférieur ou jet de l'eau modifié

1. La pression d'alimentation est insuffisante. Vérifier l'installation en amont.
2. Le mousseur (46 711) est obstrué/bouché: nettoyer, ou remplacer, le mousseur. Essuyer la douchette pour la nettoyer.
3. Le clapet anti-retour (08 565) est obstrué/bouché : nettoyer, ou remplacer, le clapet anti-retour.
4. Accouplement à déclic avec clapet anti-retour (46 338) obstrué/bouché: nettoyer ou remplacer l'accouplement à déclic.

Pannes : Fuites au niveau du corps du mitigeur

1. Les vis de fixation (46 815) de la cartouche (46 374) ont du jeu: Les vis de fixation de la cartouche ont du jeu.
2. Les joints du socle de la cartouche sont endommagés ou les surfaces d'étanchéité sont salies par des particules. Fermer les arrivées d'eau froide et d'eau chaude. Contrôler et nettoyer les surfaces d'étanchéité, remplacer complètement la cartouche.
3. Conditions d'utilisation non admissibles, par ex. la température de l'eau chaude est supérieure à 80 °C, différences de pression en amont. Contrôler les conditions de service. Remplacer complètement la cartouche X si besoin est.

En cas de dysfonctionnements non répertoriés dans cette documentation, demander conseil à votre plombier.

Entretien et recyclage

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage. Respecter la législation de votre pays lors de la mise au rebut de la robinetterie.



Antes de la instalación

Es posible utilizar esta grifería GROHE en combinación con un acumulador a presión o con un calentador instantáneo.

No es posible el empleo con acumuladores sin presión (= calentadores de agua sin presión).

Para obtener un funcionamiento óptimo de la grifería, la presión de trabajo debe ser de 1 a 5 bares.

Con presiones de flujo elevadas recomendamos instalar un reductor de presión.



En caso de nueva instalación, antes y después del montaje, purgar las conducciones de agua fría y caliente hasta que el agua no contenga ninguna impureza. De lo contrario, posibles restos depositados en las tuberías podrían obstruir la grifería y contaminar el agua potable. Prestar atención a que durante la instalación no se dañe la superficie con la herramienta. No utilizar tenazas con dientes.



Instalación, Página 3 + 4

1 - 11 = Número de la figura

1 Montaje en la encimera: Pasar el flexo de la teleducha **A** desde arriba a través del cuerpo del monomando. Colocar el anillo tórico **B** en la grifería. Introducir la grifería a través del orificio de la encimera **C**. Colocar la arandela de estanqueidad **D** y la unión de contratuerca **E** desde abajo. Fijar la grifería con la tuerca **F**.

2 Montaje en el fregadero: Pasar el flexo de la teleducha **A** desde arriba a través del cuerpo del monomando. Colocar el anillo tórico **B** en la grifería. Introducir la grifería a través del orificio del fregadero **G**. Colocar la placa de estabilización **H**, la arandela de estanqueidad **D** y la unión de contratuerca **E** desde abajo. Fijar la grifería con la tuerca **F**.

3 Conectar la teleducha **J** sin utilizar juntas adicionales. Encajar por abajo el tope **K** con una abertura y muelle **L** en el flexo de la teleducha **A**. Pasar el extremo del flexo de la teleducha **A** por la segunda abertura del tope **K**. Enroscar el adaptador para toma rápida **M** al flexo de la teleducha **A**.

4 Tirar hacia abajo del casquillo **N** del adaptador para toma rápida **M** y encollarlo en la pieza de empalme **O**.

5 Para un correcto asiento de la teleducha **J**, deberán encajar las levas del caño **P** y la ranura de la teleducha **J1** una dentro de la otra.

6 Debe tenerse en cuenta que los flexos de conexión de la grifería no se doblen ni retuerzan.

7 Atornillar los flexos de conexión de la grifería utilizando la junta **R** a las llaves de paso.



Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

8 + 9 Manejo de la grifería.

Limitación de caudal, Página 4

Esta grifería está equipada con un limitador de caudal. Con él se puede limitar el caudal de forma progresiva e individual.

El ajuste de fábrica corresponde al máximo caudal posible.



Se recomienda no utilizar el limitador de caudal en combinación con calentadores instantáneos con control hidráulico.

10 Retirar el tapón **S** haciendo palanca. Desenroscar el tornillo prisionero **T** utilizando una llave de macho hexagonal de 3mm y extraer la palanca **U**. Retirar la tapa **V**.

11 Modificar el caudal girando el tornillo de ajuste con una llave de macho hexagonal de 2,5mm.

Solución de problemas, Página 2

Fallo: Caudal considerablemente reducido o aspecto del chorro de agua modificado

1. Presión de alimentación insuficiente. Verificar la instalación previa a la grifería.
2. Mousseur (46 711) obstruido/sucio: limpiar o sustituir el Mousseur. Limpiar la teleducha simplemente frotando.
3. Válvula antirretorno (08 565) obstruida / sucia: Limpiar o sustituir la válvula antirretorno.
4. Adaptador para toma rápida con válvula antirretorno (46 338) obstruido/sucio: limpiar o sustituir el adaptador para toma rápida.

Fallo: Carcasa de la grifería inestanca

1. Unión atornillada (46 815) del cartucho (46 374) floja: Repretar la unión atornillada del cartucho.
2. Juntas de la base del cartucho dañadas o partículas de suciedad en las superficies de estanqueidad. Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente. Verificar y limpiar las superficies de estanqueidad o sustituir el cartucho completo.
3. Condiciones de servicio no adecuadas, como por ejemplo una temperatura de agua caliente superior a 80 °C golpes de presión en la instalación previa. Asegurarse que las condiciones de servicio son las correctas. Si fuera necesario sustituir el cartucho completo.

En caso de surgir otros fallos, consulte a su instalador.

Cuidados y reciclaje

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas. Tener en cuenta al desechar la grifería las prescripciones nacionales vigentes.



Prima dell'installazione

Questi rubinetti GROHE possono essere utilizzati con uno scaldabagno ad accumulo o istantaneo.

Non è possibile il funzionamento con accumulatori di acqua calda a bassa pressione (= accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

Per poter far funzionare il rubinetto senza problemi, la pressione idraulica dovrebbe variare da 1 a 5 bar.

Per pressioni di flusso superiori si consiglia l'installazione di un riduttore di pressione.



Nelle nuove installazioni, prima e dopo il montaggio sciacquare le tubazioni dell'acqua fredda e calda finché l'acqua non contenga più sporco. Residui di varia natura provenienti dalle tubazioni potrebbero otturare il rubinetto e sporcare l'acqua potabile.



Fare attenzione a non rovinare le superfici con gli attrezzi durante l'installazione. Pertanto non utilizzare mai pinze dentate.

Installazione, pagina 3 + 4

1 - 11 = Numero figura

1 Montaggio sulla superficie di lavoro: Inserire il flessibile doccia **A** dall'alto attraverso il corpo del rubinetto. Spingere l'O-ring **B** sul rubinetto. Inserire il rubinetto nella superficie di lavoro **C** attraverso il foro. Spingere dal basso l'anello di tenuta **D** e il collegamento filettato opposto **E**. Fissare il rubinetto con il dado **F**.

2 Montaggio sul lavello: Inserire il flessibile doccia **A** dall'alto attraverso il corpo del rubinetto. Spingere l'O-ring **B** sul rubinetto. Inserire il rubinetto nel lavello **G** attraverso il foro. Spingere dal basso la piastrina stabilizzatrice **H**, l'anello di tenuta **D** e il collegamento filettato opposto **E**. Fissare il rubinetto con il dado **F**.

3 Collegare la manopola doccia **J** senza utilizzare guarnizioni supplementari. Procedendo dal basso, innestare l'arresto **K** con un'apertura e una molla **L** sul flessibile doccia **A**. Inserire l'estremità del flessibile **A** attraverso la seconda apertura del fermo **K**. Avvitare il raccordo a scatto **M** sul flessibile doccia **A**.

4 Spingere verso il basso la boccola **N** del raccordo a scatto **M** ed inserirla sul pezzo di raccordo **O**.

5 La manopola doccia **J** è posizionata correttamente, quando la sporgenza della bocca **P** si inserisce perfettamente nella scanalatura della manopola doccia **J1**.

6 Fare attenzione a non piegare o deformare i tubi flessibili a pressione del rubinetto.

7 Avvitare i flessibili a pressione utilizzando la guarnizione **R** ai raccordi ad angolo.



Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

8 + 9 Così si farà funzionare il rubinetto.

Limitatore di portata, pagina 4

Questo rubinetto è dotato di un limitatore di portata. In tal modo è possibile limitare la portata in modo continuo e individuale.

Il rubinetto viene regolato di fabbrica sulla portata massima.

! L'uso del limitatore di portata non è raccomandabile negli scaldabagni istantaneei idraulici.

10 Estrarre il tappo **S**. Svitare il grano filettato **T** con una chiave a brugola da 3mm ed estrarre la leva **U**. Togliere il cappuccio **V**.

11 Modificare la portata ruotando la vite di regolazione con una chiave a brugola da 2,5mm.

Eliminazione dei guasti, pagina 2

Guasto: Portata notevolmente inferiore o formazione del flusso d'acqua modificata

1. La pressione di alimentazione non è sufficiente. Controllare l'installazione a monte.
2. Mousseur (46 711) otturato / sporco: Pulire o sostituire il mousseur. Pulire la doccia a mano passandovi semplicemente sopra un dito.
3. Dispositivo anti-riflusso (08 565) otturato / sporco: Pulire o sostituire il dispositivo anti-riflusso.
4. Raccordo a scatto con dispositivo anti-riflusso (46 338) otturato / sporco: Pulire o sostituire il raccordo a scatto.

Guasto: Perdita nel corpo del rubinetto

1. Dado (46 815) della cartuccia (46 374) allentato: Stringere il dado della cartuccia.
2. Le guarnizioni sul fondo della cartuccia sono danneggiate oppure ci sono particelle di sporco sulle superfici di tenuta. Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda. Controllare e pulire le superfici di tenuta o sostituire la cartuccia completa.
3. Condizioni di utilizzo non accettabili, ad esempio, temperatura dell'acqua superiore a 80 °C, oppure pressione eccessiva ed intermittente nell'installazione a monte. Assicurarsi che le condizioni d'utilizzo siano adeguate. Se necessario sostituire la cartuccia completa.

In caso di ulteriori guasti rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.

Manutenzione ordinaria e riciclaggio

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi. Nello smaltimento del rubinetto rispettare le norme nazionali vigenti.

Vóór de installatie

Deze kraan van GROHE kunt u in combinatie met een boiler of een c.v.-ketel gebruiken.

Het werken met lagedrukboilers (= open warmwatertoestellen) is niet mogelijk.

Om de kraan correct te kunnen gebruiken, moet de stromingsdruk tussen 1 en 5 bar liggen.

Bij hogere stromingsdrukwaarden raden wij u aan een drukreduceerventiel in te bouwen.

! Bij het installeren vóór en na de montage de koud- en warmwaterleidingen doorspoelen totdat het water geheel helder en schoon is. Eventuele bezinksels uit de leidingen zouden anders de kraan verstoppen en het drinkwater verontreinigen.

! Let erop dat u de oppervlakken bij de installatie niet met het gereedschap beschadigt. Daarom in geen geval getande tangen gebruiken.

Installatie, pagina 3 + 4

1 - 11 = Nummer van afbeelding

1 Montage op het werkblad: Steek de doucheslang **A** van boven door de mengkraan. Schuif de o-ring **B** op de kraan. Steek de kraan door het gat in het werkblad **C**. Schuif de afdichtring **D** en de montageset **E** er van onder op. Bevestig de kraan met de moer **F**.

2 Montage op de spoelbak: Steek de doucheslang **A** van boven door de mengkraan. Schuif de o-ring **B** op de kraan. Steek de kraan door het gat in de spoelbak **G**. Schuif de stabilisatieplaat **H**, de afdichtring **D** en de montageset **E** er van onder op. Bevestig de kraan met de moer **F**.

3 Sluit de handdouche **J** zonder gebruikmaking van extra pakkingen aan. Steek de aanslag **K** met een opening en een veer **L** langs onder op de doucheslang **A**. Geleid het uiteinde van de doucheslang **A** door de tweede opening van de aanslag **K**. Schroef de snelkoppeling **M** op de doucheslang **A**.

4 Trek de huls **N** van de snelkoppeling **M** naar beneden en steek deze op het aansluitstuk **O**.

5 Bij een correcte montage van de handdouche **J** moeten de nokken van de uitloop **P** en de groef in de handdouche **J1** in elkaar grijpen.

6 Voorkom dat de drukslangen van de kraan buigen of verdraaien.

7 Schroef de drukslangen van de kraan met de pakking **R** aan de hoekstopkranen.

! Open de koud- en warmwatertoever en controleer de aansluiting op lekkages.

8 + 9 Bediening van de kraan.

Volumebegrenzer, pagina 4

Deze kraan is voorzien van een kardoes met een volumebegrenzer. Daardoor is een traploze individuele doorstroombeperking mogelijk.

In de fabriek wordt de maximale capaciteit afgesteld.

! In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening en geisers is het gebruik van de doorstroombeperking aan de warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel van de geiser/combiketel.

10 Wip de plug **S** los. Schroef het tapeind **T** met een 3mm inbusleutel los en trek de greep **U** eraf. Trek de kap **V** eraf.

11 Verander de capaciteit door de inbusbout met een inbusleutel van 2,5mm te draaien.

Storingen verhelpen, pagina 2

Storing: Aanzienlijk minder water of andersoortige waterstraal

1. Aanvoerdruk niet voldoende. Voorgeschatelde installatie controleren.
2. Mousseur (46 711) verstopt / verontreinigd: Mousseur reinigen of vervangen. U reinigt de handdouche gewoon door deze af te vegen.
3. Terugslagklep (08 565) verstopt / verontreinigd: Terugslagklep reinigen of vervangen.
4. Snelkoppeling met terugslagklep (46 338) verstopt / verontreinigd: Snelkoppeling reinigen of vervangen.

Storing: lekkage in kraanhuis

1. Schroefverbinding (46 815) van kardoes (46 374) los: Schroefverbinding van kardoes natrekken.
2. Pakkingen op bodem kardoes beschadigd of verontreinigingen op afdichtvlakken. Koud- en warmwatertoever afsluiten. Afdichtvlakken controleren en reinigen of kardoes compleet vervangen.
3. Ontoelaatbare gebruiksomstandigheden, zoals warmwatertemperatuur boven 80 °C, of drukstoten in voorgeschatelde installatie. Voor goede gebruiksomstandigheden zorgen. Indien nodig kardoes compleet vervangen.

Neem bij eventuele andere storingen contact op met uw installateur.

Onderhoud en recycling

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift. De kraan conform de geldende nationale voorschriften afvoeren.

Przed rozpoczęciem montażu

Armatura wannowa GROHE może współpracować z ciśnieniowym podgrzewaczem pojemościowym lub przepływowym podgrzewaczem wody.

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (= pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.

Aby zapewnić bezusterkowe funkcjonowanie armatury, ciśnienie robocze powinno wynosić od 1 do 5 bar. Jeżeli ciśnienie przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.



Przed i po czynnościach montażowych należy dokładnie przepłukać przewody wody zimnej i gorącej tak, aby woda nie zawierała żadnych zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia w przewodach mogą spowodować niedrożność armatury i zanieczyć wodę pitną.



Należy uważać, aby podczas montażu nie uszkodzić powierzchni armatury narzędziem. W tym celu nie należy używać ostrych szczypiec.

Montaż, Strona 3 + 4

1 - 11 = Numer rysunku

1 Montaż na płycie roboczej: Przełożyć gietki przewód prysznicowy **A** od góry przez korpus baterii. Nasunąć pierścień oring **B** na armaturę. Osadzić armaturę przez otwór w płycie roboczej **C**. Wsunąć podkładkę uszczelniającą **D** i złączkę gwintową **E** od dołu. Zamocować armaturę przy użyciu nakrętki **F**.

2 Montaż na zlewozmywaku: Przełożyć gietki przewód prysznicowy **A** od góry przez korpus baterii. Nasunąć pierścień oring **B** na armaturę. Osadzić armaturę przez otwór w zlewozmywaku **G**. Osadzić płytke stabilizującą **H**, podkładkę uszczelniającą **D** i złączkę gwintową **E** od dołu. Zamocować armaturę przy użyciu nakrętki **F**.

3 Połączyć rączkę prysznicową **J** bez stosowania dodatkowych uszczelek. Nasadzić ogranicznik **K** z otworem i sprężynę **L** od dołu na gietki przewód prysznicowy **A**. Wprowadzić drugi koniec węża prysznicowego **A** w drugi otwór ogranicznika **K**. Wkręcić sprzęt zatraskowy **M** z pierścieniem oring **A** na gietki przewód prysznicowy.

4 Wcisnąć tulejkę **N** sprzęgu zatraskowego **M** w dół, i osadzić na końcówce przyłączeniowej **O**.

5 W celu prawidłowego osadzenia rączki prysznicowej **J**, występ wylewki **P** powinien znaleźć się w wycięciu rączki prysznicowej **J1**.

6 Należy zwrócić uwagę na to, aby przewody ciśnieniowe nie zostały zgęste lub skrócone.

7 Przykręcić przewody ciśnieniowe armatury z uszczelką **R** do zaworów kątowych.



Odkręcić zawory doprowadzenia wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność podłączeń.

8 + 9 Obsługa armatury.

Ogranicznik przepływu wody, Strona 4

Armatura wyposażona jest w ogranicznik przepływu wody. Dzięki temu możliwa jest bezstopniowa regulacja przepływu wody.

Przepływ nastawiono fabrycznie na wartość maksymalną.



Wykorzystanie funkcji ogranicznika przepływu wody w połączeniu z włączanymi ciśnieniowo przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest zalecane.

10 Podważyć korek **S**. Następnie wykręcić trzpień gwintowany **T** przy pomocy klucza imbusowego 3mm i podważyć dźwignię **U**. Zdjąć kolpak **V**.

11 Obracając śrubę z gniazdem sześciokątnym przy pomocy klucza imbusowego 2,5mm można teraz zmienić natężenie przepływu.

Usuwanie usterek, Strona 2

Usterka: Zauważalne mniejsza ilość wody lub zmieniony strumień wody.

- 1 Ciśnienie zasilające jest niewystarczające. Sprawdzić instalację przyłączeniową.
- 2 Niedrożny/zabrudzony perlator (46 711): Oczyścić lub wymienić perlator. Rączkę prysznicową można oczyścić przez zwykłe przetarcie otworów.
- 3 Niedrożny / zabrudzony zawór zwrotny (08 565): Oczyścić lub wymienić zawór zwrotny.
- 4 Sprzęg zatraskowy z zaworem zwrotnym (46 338) niedrożny/zabrudzony: Oczyścić lub wymienić sprzęt zatraskowy.

Usterka: Nieszczelność obudowy armatury

- 1 Luźne połączenie śrubowe (46 815) głowicy (46 374): Dokręcić połączenie śrubowe głowicy.
- 2 Uszkodzone uszczelki w dnie głowicy lub zanieczyszczenia na powierzchniach uszczelniających. Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej. Sprawdzić i oczyścić powierzchnie uszczelniające, wzgl. wymienić całkowicie głowicę.
- 3 Niedopuszczalne warunki eksploatacji, np. temperatura wody gorącej powyżej 80 °C, nagły wzrost ciśnienia w instalacji przyłączeniowej. Zapewnić właściwe warunki eksploatacji. W razie potrzeby, wymienić kompletną głowicę.

W razie wystąpienia ewentualnych dalszych usterek prosimy o zwrócenie się do fachowca.

Pielęgnacja i utylizacja (recycling)

Wskazówki dotyczące pielęgnacji zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji. W przypadku utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

Πριν από την τοποθέτηση

Αυτή τη μπαταρία της GROHE μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με συσσωρευτή πίεσης ή ταχυθερμοσίφωνα.

Η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση (= ανοιχτοί θερμοσίφωνες) δεν είναι δυνατή.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία χωρίς προβλήματα θα πρέπει η πίεση ροής να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 bar.

Σε υψηλότερες πιέσεις ροής προτείνουμε την τοποθέτηση μιας βαλβίδας μείωσης της πίεσης.



Στη νέα τοποθέτηση, ζεπτλύνετε καλά πριν και μετά τη συναρμολόγηση τους σωλήνες κρύου και ζεστού νερού, μέχρι το νερό να μην περιέχει άλλες ακαθαρσίες. Τα κατάλοιπα που ενδεχομένως να παραμένουν στους σωλήνες μπορούν να βουλώσουν τη μπαταρία και να ρυπάνουν το πόσιμο νερό.



Προσέξτε ώστε κατά την εγκατάσταση να μην προκαλέσετε πάνω στην επιφάνεια ζημιές με τα εργαλεία. Για το λόγο αυτό μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση οδοντωτές πένες.

Εγκατάσταση, σελίδα 3 + 4

1 - 11 = Αριθμός εικόνας

1 Τοποθέτηση στον πάγκο εργασίας: Περάστε το σπιράλ του ντους **A** από την επάνω πλευρά και μέσα από το σώμα της μπαταρίας. Σπρώξτε τον ελαστικό δακτύλιο **B** επάνω στα εξαρτήματα. Περάστε τα εξαρτήματα μέσα από την οπή στον πάγκο εργασίας **C**. Περάστε τη ροδέλα μόνωσης **D** και την αντίθετη βιδωτή σύνδεση **E** από κάτω. Στερεώστε τα εξαρτήματα με το παξιμάδι **F**.

2 Τοποθέτηση στο νεροχύτη: Περάστε το σπιράλ του ντους **A** από την επάνω πλευρά και μέσα από το σώμα της μπαταρίας. Σπρώξτε τον ελαστικό δακτύλιο **B** επάνω στα εξαρτήματα. Περάστε τα εξαρτήματα μέσα από την οπή στο νεροχύτη **G**. Περάστε το έλασμα στηρίξης **H**, τη μονωτική ροδέλα **D** και την αντίθετη βιδωτή σύνδεση **E** από κάτω. Στερεώστε τα εξαρτήματα με το παξιμάδι **F**.

3 Συνδέστε το ντους χειρός **J** χωρίς να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα λαστιχάκια μόνωσης. Περάστε τον τερματικό δακτύλιο **K** με το ένα άνοιγμα και το ελατήριο **L** από την κάτω πλευρά, στο σπιράλ του ντους **A**. Περάστε το άκρο του σπιράλ ντους **A** από το δεύτερο άνοιγμα του τερματικού δακτύλου **K**. Βιδώστε τον κουμπωτό σύνδεσμο **M** επάνω στο σπιράλ ντους **A**.

4 Τραβήξτε το χιτώνιο **N** του κουμπωτού συνδέσμου **M** προς τα κάτω και περάστε τον στο τεμάχιο σύνδεσης **O**.

5 Για να τοποθετηθεί σωστά το ντους χειρός **J**, θα πρέπει τα έκκεντρα της εκροής **P** να πιάνουν μέσα στην εγκοπή του ντους χειρός **J1**.

6 Προσέξτε ώστε να μην τσακίσετε ή γυρίσετε τα σπιράλ πίεσης της μπαταρίας.

7 Βιδώστε τους σωλήνες πίεσης των εξαρτημάτων με τη μόνωση **R** στις γωνιακές βαλβίδες.

Ανοίξτε την παροχή κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

8 + 9 Έτσι θα χειριστείτε τη μπαταρία.

Αναστολέας ροής, σελίδα 4

Αυτά τα εξαρτήματα διαθέτουν έναν αναστολέα ροής. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε αδιαβάθμητα τη ροή του νερού.

Η εργοστασιακή ρύθμιση ισοδυναμεί με τη μέγιστη δυνατή παροχή.

Δεν συνιστάται η σύνδεση του αναστολέα ροής με υδραυλικούς ταχυθερμοσίφωνες.

10 Αφαιρέστε την τάπα **S**. Ξεβιδώστε την ακέφαλη βίδα **T** με ένα κλειδί άλεν 3mm και αφαιρέστε το μοχλό **U**. Αφαιρέστε την τάπα **V**.

11 Μεταβάλτετε τη ροή με περιστροφή της βίδας ρύθμισης με κλειδί άλεν 2,5mm.

Αποκατάσταση βλαβών, σελίδα 2

Βλάβη: Η ροή είναι αισθητά λιγότερη ή αλλαγμένη εικόνα δέσμης νερού

1. Η πίεση παροχής δεν είναι αρκετή. Ελέγχτε το σύστημα τροφοδοσίας.
2. Βουλωμένο/λερωμένο φίλτρο (46 711): Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο. Καθαρίστε την κεφαλή πλύσης με ένα απλό καθάρισμα από πάνω.
3. Βουλωμένη/λερωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής (08 565): Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής.
4. Βουλωμένη/λερωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με κουμπωτό σύνδεσμο (46 338): Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον κουμπωτό σύνδεσμο.

Βλάβη: Διαρροή στο περίβλημα της μπαταρίας

1. Έχει λυθεί η βιδωτή σύνδεση (46 815) ή ο μηχανισμός (46 374): Βιδώστε τη βιδωτή σύνδεση ή το μηχανισμό.
2. Φθορές στο μηχανισμό ή βρωμιά στις επιφάνειες μόνωσης. Κλείστε την παροχή του κρύου και ζεστού νερού! Ελέγχτε και καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης ή αντικαταστήστε ολόκληρο το μηχανισμό.
3. Ανεπίτρεπτες συνθήκες λειτουργίας όπως π.χ. θερμοκρασία ζεστού νερού πάνω από 80 °C, κρουστικά φορτία πίεσης στο προεγκατεστημένο σύστημα. Εξασφαλίστε τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε ολόκληρο το μηχανισμό.

Στην περίπτωση διαφορετικών βλαβών απευθυνθείτε στον τεχνίτη εγκατάστασης.

Περιποίηση και ανακύκλωση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης. Τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας σας για την απόρριψη της μπαταρίας.

Před instalací

Tuto armaturu GROHE můžete použít ve spojení s tlakovým zásobníkem nebo průtokovým ohříváčem.

Provoz s beztlakovými zásobníky (= otevřenými zásobníky na přípravu teplé vody) není možný.

Pro zajištění bezchybné funkce armatury musí hodnota proudového tlaku ležet v rozmezí 1 až 5 barů.

Při vyšších proudových tlacích doporučujeme namontovat redukční ventil.

! Při nové instalaci a po každé montáži vodovodní potrubí studené a teplé vody důkladně propláchněte tak, aby voda neobsahovala žádné zbytkové nečistoty. Jinak mohou případné usazeniny z vodovodního potrubí ucpat armaturu a znečistit pitnou vodu.

! Při instalaci dbejte na to, abyste při manipulaci s náradím nepoškodili povrch armatury. K montáži v žádném případě nepoužívejte kleště.

Instalace, strana 3 + 4

1 - 11 = Číslo obrázku

1 Montáž na pracovní desku: Sprchovou hadici **A** nasuňte shora do tělesa baterie. O-kroužek **B** nasuňte na armaturu. Armaturu zasuňte do otvoru pracovní desky **C**. Zespodu nasuňte těsnící podložku **D** a zajišťovací matici **E**. Armaturu upevněte pomocí matici **F**.

2 Montáž na dřez: Sprchovou hadici **A** nasuňte shora do tělesa baterie. O-kroužek **B** nasuňte na armaturu. Armaturu zasuňte do otvoru dřezu **G**. Zespodu nasuňte stabilizační desku **H**, těsnící podložku **D** a zajišťovací matici **E**. Armaturu upevněte pomocí matici **F**.

3 Ruční sprchu **J** připojte bez použití přídavných těsnění. Jeden otvor zarážky **K** a pružinu **L** nasadte zespodu na sprchovou hadici **A**. Konec sprchové hadice **A** provlékněte druhým otvorem zarážky **K**. Západkovou spojku **M** našroubujte na sprchovou hadici **A**.

4 Objímku **N** západkové spojky **M** stáhněte směrem dolů a nasuňte na připojovací díl **O**.

5 Při správné pozici ruční sprchy **J** musí výstupky výtokového hrdu **P** zapadnout do drážky ruční sprchy **J1**.

6 Dbejte na to, aby přitom nedošlo k zalomení či přetočení tlakových hadic armatury.

7 Tlakové hadice armatury s těsněním **R** našroubujte na rohové ventily.



Otevřete ventily přívodu studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

8 + 9 Obsluha armatury.

Omezení průtokového množství, strana 4

Tato armatura je vybavena omezovačem průtokového množství. Tím si můžete podle potřeby individuálně omezit průtokové množství vody.

Z výroby je přednastaveno maximální průtokové množství vody.

! Omezovače průtokového množství se nedoporučuje použít ve spojení s hydraulickými průtokovými ohříváči.

10 Sejměte zátku **S**. Závitový kolík **T** vyšroubujte klíčem na vnitřní šestihran 3mm a stáhněte páku **U**. Stáhněte krytku **V**.

11 Průtok nastavte otáčením seřizovacího šroubu pomocí klíče na vnitřní šestihran 2,5mm.

Odstranění závad, strana 2

Závada: Vytéká podstatně menší množství vody nebo je změněný tvar vodních paprsků

- 1 Nedostatečný tlak ve vodovodním systému.
Zkontrolujte předřazenou instalaci.
- 2 Ucpaný/znečištěný perlátor (46 711): Vyčistěte nebo vyměňte perlátor. Sprchu vyčistěte jednoduchým přetřením povrchu.
- 3 Ucpaná / znečištěná zpětná klapka (08 565): Zpětnou klapku vyčistěte nebo vyměňte.
- 4 Ucpaná/znečištěná západková spojka se zpětnou klapkou (46 338): Vyčistěte nebo vyměňte západkovou spojku.

Závada: Netěsnost tělesa armatury

- 1 Uvolněné šroubení (46 815) kartuše (46 374):
Dotáhněte šroubení kartuše.
- 2 Poškozená těsnění na spodní části kartuše nebo nečistota na těsnících plochách. Uzavřete přívod studené a teplé vody! Zkontrolujte a vyčistěte těsnící plochy nebo kartuši kompletně vyměňte.
- 3 Nevhodné provozní podmínky, jako např. teplota teplé vody vyšší než 80 °C nebo tlakové rázy v předřazené instalaci. Zajistěte předepsané provozní podmínky. Podle potřeby vyměňte kompletní kartuši.

Pokud by se některé závady projevovaly i nadále, obraťte se prosím na Vašeho instalatéra.

Ošetřování a recyklace

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě. Při likvidaci armatury dodržujte příslušné národní předpisy pro ekologickou likvidaci odpadu.

A szerelés előtt

Ezt a GROHE csaptelepet nyomás alatti tartályokkal vagy átfolyó-rendszerű vízmelegítővel is használhatja.

Nyomás nélküli tárolókkal (= nyílt üzemvíz melegítővel) nem működtethető!

A csaptelep kifogásolhatatlan üzemeltetése érdekében az áramlási nyomásnak 1 és 5 bar között kell lennie.

Nagyobb áramlási nyomás esetén nyomáscsökkentő beépítése szükséges.



Új felszerelésnél a szerelés előtt és után öblítse át a hideg- és a melegvíz vezetékét annyi ideig, amíg a kifolyó víz már nem tartalmaz szennyeződéseket. A vezetékben lévő lehetséges szennyeződések eltömíthetik a csaptelepet és szennyezhetik az ivóvizet.



Ügyeljen arra, hogy a szerelés során a krómözött felületeket meg ne sértsse szerszámmal. Ezért semmi esetben se használjon fogazott fogót.

Szerelés, 3 + 4. oldal

1 - 11 = Ábraszám

1 A munkalapra történő szerelés: Helyezze be az **A** zuhanytömlőt felülről a csaptelep házán keresztül. Tolja fel a **B** O-gyűrűt a csaptelepre. Dugja át a csaptelepet a munkalap **C** furatán. Tolja fel alulról a **D** tömítőalátétét és az **E** ellentartó csavarzatot. Rögzítse a szerelvényt az **F** anyával.

2 A mosdókagylóra szerelés: Helyezze be az **A** zuhanytömlőt felülről a csaptelep házán keresztül. Tolja fel a **B** O-gyűrűt a csaptelepre. Dugja át a csaptelepet a **G** mosdókagyló furatán keresztül. Helyezze fel alulról a **H** stabilizáló lapot, a **D** tömítőalátétét és az **E** ellentartó csavarzatot. Rögzítse a szerelvényt az **F** anyával.

3 Csatlakoztassa a J kézi zuhanyt kiegészítő tömítések használata nélkül. Tolja fel az **K** egy nyílású ütközöt és az **L** rugót alulról az **A** zuhanytömlőre. Vezesse keresztül az **A** zuhanytömlő végét a **K** ütközöt második nyílásán. Csavarozza fel az **M** gyorscsatlakozót az **A** zuhanytömlőre.

4 Húzza az N gyorscsatlakozó **M hüvelyét lefelé és helyezze fel az **O** csatlakozóidomra.**

5 A J kézi zuhanyzó korrekt felfelkivéséhez a P kifolyó bútynéinek a J1 kézi zuhanyzó hornyaiba kell belekapniuk.

6 Ügyeljen arra, hogy a szerelvény nyomótömlői ne törjenek és csavarodjanak meg.

7 Csavarozza a szerelvény nyomótömlőit a R tömítés használatával a sarokszelepekre.

! Nyissa ki a hideg és a melegvíz sarokszelepeit és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

8 + 9 így kezelheti a szerelvényt.

Mennyiségekkel történő szerelés, 4. oldal

Ez a szerelvény beépített mennyiségekkel történő szerelése. Ezáltal fokozatmentesen és egyedileg tudja az átfolyó mennyiséget korlátozni.

Gyárilag a lehető legnagyobb átfolyás a beállított.

! Hidraulikusan vezérelt átfolyó-rendszerű vízmelegítőkkel nem javasoljuk a mennyiségekkel történő használatát.

10 Emelgesse ki a S dugókat. Csavarozza ki a **T** menetes csapot egy 3mm-es imbuszkulccsal és húzza le az **U** kart. Húzza le az **V** fedősapkát.

11 Változtassa meg az átfolyó mennyiséget a beállítócsavarnak egy 2,5mm-es imbuszkulccsal történő elfordításával.

Hibaelhárítás, 2. oldal

Hiba: Vízmennyiség észrevehetően kevesebb vagy megváltozott a vízsugár képe

1. Nem elegendő a víznyomás. Ellenőrizze az előkapcsolások szerelését.
2. A zuhanyfej (46 711) eltömődött/szennyeződött: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a zuhanyfejet. Az öblítőzuhanyt egyszerű áttöréssel tisztítsa meg.
3. A visszafolyásgátló (08 565) eltömődött/szennyeződött: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a visszafolyásgátlót.
4. A gyorscsatlakozó a visszafolyásgátlóval (46 338) eltömődött/szennyeződött: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyorscsatlakozót.

Hiba: Tömítetlen a szerelvény háza

1. Laza a patron (46 374) csavarzata (46 815): Húzza meg a patron csavarzatát.
2. A tömítések a patron aljánál rongálódottak, vagy a tömítőfelületek szennyezettek. Zárra el a hideg- és a melegvíz hozzávezetését! Visszgálja meg és tisztítsa meg a tömítőfelületeket vagy cserélje ki a teljes patronat.
3. Nem engedélyezett üzemeltetési feltételek, mint pl. 80 °C fok feletti melegvíz hőmérséklet vagy nyomáscsúcsok az előkapcsolt rendszerben. Biztosítsa az üzemeltetési feltételeket. Szükség esetén a patronot kompletten cserélje ki.

Esetleges további hibák esetén forduljon a szerelőjéhez.

Ápolás és újrahasznosítás

A termék ápolására vonatkozó útmutatókat a mellékelt ápolási útmutató tartalmazza. A szerelvény megsemmisítésekor ügyeljen a nemzetközi előírásokra.



Antes da instalação

A misturadora GROHE pode ser utilizada em conjunto com um depósito de pressão ou com um esquentador.

A utilização não é possível com reservatórios sem pressão (= aquecedores de água abertos).

Para que a misturadora possa funcionar correctamente, a pressão de caudal deve situar-se entre 1 e 5 bar.

Em pressões de caudal superiores recomendamos que seja montado um redutor de pressão.

! Caso se trate de uma instalação nova, antes e depois da montagem purgar bem as condutas de água fria e de água quente, até que a água deixe de ter sujidades. De contrário, possíveis resíduos que existam na tubagem poderão entupir a misturadora e poluir a água potável. Prestar atenção para não danificar as superfícies com as ferramentas enquanto estiver a fazer a instalação. Por essa razão nunca se devem utilizar alicates dentados.

Instalação, Página 3 + 4

1 - 11 = Número da figura

1 Montagem sobre a banca: Inserir a bicha do chuveiro **A** por cima, pelo corpo da misturadora. Colocar o O-ring **B** na misturadora. Inserir a misturadora na banca, através da abertura **C**. Enfiar a anilha vedante **D** e a contraporca **E** por baixo. Fixar a misturadora usando a porca **F**.

2 Montagem sobre o lava-loiça: Inserir a bicha do chuveiro **A** por cima, pelo corpo da misturadora. Inserir o O-ring **B** na misturadora. Enfiar a misturadora no lava-loiça **G**, inserindo-a pela abertura. Inserir a placa de estabilização **H**, a anilha vedante **D** e a contraporca **E** por baixo. Fixar a misturadora usando a porca **F**.

3 Apertar o chuveiro à bicha **J** sem utilizar vedações adicionais. Introduzir o bloqueio **K** com uma abertura e mola **L**, por baixo, na bicha do chuveiro **A**. Conduzir a extremidade da bicha do chuveiro **A** através da segunda abertura do encosto **K**. Apertar a peça de encaixe rápido **M** na bicha do chuveiro **A**.

4 Puxar o casquinho **N** da peça de encaixe rápido **M** para baixo e inseri-lo na peça de ligação **O**.

5 Para que o chuveiro manual **J** assente correctamente, o bocal da bica **P** e a ranhura do chuveiro manual **J1** têm de engatar um no outro.

6 Prestar atenção para que os tubos flexíveis de pressão da misturadora não se dobrém ou torçam.

7 Apertar os tubos flexíveis de pressão às torneiras de esquadria, usando a junta **R**.

! Abra a entrada de água fria e quente e verifique as ligações quanto à estanqueidade.

8 + 9 Manuseamento da misturadora.

Limitação do caudal, Página 4

Esta misturadora vem equipada com um limitador de caudal. Com este dispositivo poderá reduzir gradualmente o caudal.

A regulação de origem foi feita para o caudal máximo.

! Não é aconselhável a utilização de limitadores de caudal juntamente com esquentadores hidráulicos.

10 Retirar o bujão **S** para fora. Desapertar o parafuso **T** com uma chave sextavada de 3mm e retirar o manípulo **U**. Extraír a calota **V**.

11 Modificar o caudal, rodando o parafuso de regulação com uma chave sextavada de 2,5mm.

Reparação de avarias, Página 2

Avaria: Significativamente menos caudal de água ou alteração do jacto de água

1. A pressão do abastecimento não é suficiente.

Verificar a instalação ligada a montante.

2. Emulsor (46 711) obstruído / sujo: Limpar ou substituir o emulsor. Limpar as saídas do chuveiro com uma simples passagem da mão.

3. Válvula anti-retorno (08 565) obstruído / sujo: Limpe ou substitua a válvula anti-retorno.

4. Peça de encaixe rápido com válvula anti-retorno (46 338) obstruído / sujo: Limpar ou substituir a peça de encaixe rápido.

Avaria: Fugas no corpo da misturadora

1. A porca (46 815) do cartucho está solta (46 374): Voltar a apertar a porca de aperto do cartucho.

2. As juntas no fundo do cartucho estão danificadas ou há sujidades nas superfícies de vedação. Fechar a entrada de água fria e de água quente! Verificar e limpar as juntas de vedação ou substituir o cartucho completo.

3. Condições de funcionamento inadmissíveis, tais como água quente acima de 80 °C ou choques de pressão na instalação ligada a montante. Repor as condições de funcionamento seguras. Se necessário substituir o cartucho completo.

No caso de ocorrerem mais falhas, contacte o seu canalizador.

Manutenção e reciclagem

Consultar as instruções de conservação nas Instruções de manutenção em anexo. Quando a misturadora tiver de ser eliminada, respeitar as normas nacionais em vigor.

Pred napeljavo

To GROHE armaturo lahko uporabljate v povezavi s tlačnim zbiralnikom ali pretočnim grelnikom.

Uporaba ni mogoča z netlačnimi zbiralniki (= odprtih grelnikov vode).

Za brezhibno delovanje armature, naj bo delovni tlak med 1 in 5 bar.

Če je delovni tlak višji, priporočamo vgradnjo reducirnega ventila.

! Ob vgradnji nove armature in po montaži temeljito izperite cevovode hladne in tople vode, dokler voda ne vsebuje več umazanije.

Morebitni ostanki v napeljavi lahko zamašijo armaturo in onesnažijo pitno vodo.

! Pri namestitvi bodite pozorni na to, da z orodjem ne poškodujete površine armature. V nobenem primeru ne uporabljajte zobatih klešč.

Namestitev, stran 3 + 4

1 - 11 = Številka slike

1 Montáž na pracovnú dosku: Sprchovú hadicu **A** nasuňte zhora do telesa batérie. O-krúžok **B** nasuňte na armatúru. Armatúru zasuňte do otvoru pracovnej dosky **C**. Zospodu nasuňte tesniacu podložku **D** a zaist'ovaciu maticu **E**. Armatúru upevnite pomocou matice **F**.

2 Montáž na rez: Sprchovú hadicu **A** nasuňte zhora do telesa batérie. O-krúžok **B** nasuňte na armatúru. Armatúru zasuňte do otvoru rezu **G**. Zospodu nasuňte stabilizačnú dosku **H**, tesniacu podložku **D** a zaist'ovaciu maticu **E**. Armatúru upevnite dotiahnutím matice **F**.

3 Ručnú sprchu **J** pripojte bez použitia príavných tesnení. Jeden otvor zarážky **K** a pružinu **L** nasadte zospodu na sprchovú hadicu **A**. Koniec sprchovej hadice **A** prevlečte druhým otvorom zarážky **K**. Západkovú spojku **M** naskrutkujte na sprchovú hadicu **A**.

4 Objímku **N** západkovej spojky **M** stiahnite smerom dolu a nasuňte na spojovací diel **O**.

5 Pri správnej polohe ručnej sprchy **J** musia výstupky výtokového hrbla **P** zapadnúť do drážky v ručnej sprche **J1**.

6 Bodite pozorni na to, da ne boste zavili ali prepognili tlačne cevi armature.

7 Privijte tlačno cev, skupaj s tesnilom **R** na kotni ventil.

! Odprite dovod hladne in tople vode in preverite vse priključke glede tesnjenja.

8 + 9 = Upravljanje armature.

Omejevalnik količine, stran 4

Armatura je opremljena z omejevalnikom količine pretoka. Zato je mogoča stopenjska, individualna omejitev količine pretoka.

Tovarniška nastavitev zagotavlja največji pretok.

! V povezavi s hidravličnimi pretočnimi grelniki se ne priporoča omejevanje količine pretoka.

10 Izvlecite čepe **S**. Odvijte navojni zatič **T** z imbus ključem 3mm in izvlecite vzvod **U**. Odstranite kapico **V**.

11 Pretok spreminjate z vrtenjem nastavitevne vijaka, uporabite imbus ključ 2,5mm.

Odpravljanje motenj, stran 2

Motnja: Količina vode je občutno manjša, ali neenakomeren pretok vode

1. Premajhen oskrbovalni tlak vode. Preverite napajalni cevovod.
2. Zanesený/znečistený perlátor (46 711): Perlátor vyčistite alebo vymeňte. Sprchu vyčistite jednoducho pretretím povrchu.
3. Protipovratní ventil (08 565) zamašen / umazan: Očistite ali zamenjajte protipovratni ventil.
4. Zanesená/znečistená západková spojka so spätnou klapkou (46 338): Vyčistite alebo vymeňte západkovú spojku.

Motnja: Netesnosť ohišja armature

1. Vijačna povezava (46 815) kartuše (46 374) je odvita: Privijte vijačno povezavo kartuše.
2. Tesnila na dnu kartuše so poškodovaná ali pa so na površini tesnila delci umazanije. Zaprite dotok hladne in tople vode! Preverite tesnilne površine, očistite ali event. zamenjajte celotno kartušo.
3. Prepovedani pogoji delovanja, kot je temperatura vode preko 80 °C, ali tlačni sunki v napajalnem cevovodu. Vzpostavite primerne obratovalne pogoje. Če je potrebno, v celoti zamenjajte kartušo.

Prosimo, da pri morebitnih drugih motnjah pokličete vašega instalaterja.

Nega in odstranitev

Napotki za nego so priloženi navodilu za uporabo. Pri odstranitvi armature upoštevajte veljavne nacionalne predpise.

Prije ugradnje

Ovu GROHE armaturu možete koristiti zajedno s tlačnim spremnikom ili protočnim grijачem vode.

Rad sa bestlačnim spremnicima (= otvorenim uređaji za pripremu tople vode) nije moguć.

Za bespriječan rad armature, hidraulički tlak treba biti između 1 i 5 bar.

Kod viših hidrauličkih tlakova preporučujemo ugradnju reduktora tlaka.



Prije i nakon montaže isperite cijevi tople i hladne vode, i to tako dugo dok voda ne bude potpuno očišćena od prljavštine. U suprotnom, mogući zaostaci iz cijevi mogu začepiti armaturu i zaprljati pitku vodu.



Pri ugradnji pripazite da alatom ne oštetite vanjske površine. U tu svrhu nipošto ne koristite nazubljena klješta.

Ugradnja, str. 3 + 4

1 - 11 = Broj slike

1 Montaža na radnoj plohi: Nataknite crijevo tuša **A** odozgo kroz tijelo baterije. Navucite O prsten **B** na armaturu. Nataknite armaturu kroz otvor u radnoj plohi **C**. Odozdo gurnite brtvenu podlošku **D** i suprotni vijčani spoj **E**. Pričvrstite armaturu maticom **F**.

2 Montaža na sudoper: Nataknite crijevo tuša **A** odozgo kroz tijelo baterije. Navucite O prsten **B** na armaturu. Nataknite armaturu kroz otvor na sudoperu **G**. Odozdo gurnite stabilizacijsku pločicu **H**, brtvenu podlošku **D** i suprotni vijčani spoj **E**. Pričvrstite armaturu maticom **F**.

3 Zatvorite ručni tuš **J** bez upotrebe dodatnih brtvila. Nataknite graničnik **K** s jednim otvorm i oprugom **L** odozdo na crijevo tuša **A**. Provucite kraj crijeva tuša **A** kroz drugi otvor graničnika **K**. Uvijte brzu spojnicu **M** na crijevo tuša **A**.

4 Povucite čahuru **N** brze spojnica **M** prema dolje i nataknite je na priključni element **O**.

5 Da bi ručni tuš **J** ispravno sjedio, grebeni ispusta **P** i utor u ručnom tušu **J1** moraju zahvaćati jedno u drugo.

6 Pripazite da ne savinete ili ne zakrenete tlačna crijeva armature.

7 Uvijte tlačna crijeva koristeći brtviло **R** na kutnom ventilu.



Otvorite dovod hladne i tople vode i provjerite jesu li spojevi zabrtvjeni.

8 + 9 Tako se rukuje armaturom.

Ograničavanje količine, str. 4

Armatura je opremljena graničnikom količine. Time je omogućeno kontinuirano individualno ograničavanje protoka.

Tvornički je namješten maksimalan protok.



Ograničavanje protoka ne preporučuje se ako se radi o hidrauličkim protočnim grijачima vode.

10 Podignite čep **S**. Odvijte zatik s navojem **T** s imbus ključem od 3mm i podignite ručicu **U**. Skinite kapu **V**.

11 Protok možete mijenjati okretanjem vijka za podešavanje imbus-ključem od 2,5mm.

Otklanjanje poteškoća, str. 2

Problem: Količina voda znatno se smanjila ili je mlaz vode promijenjen

1. Opskrbni tlak nije dostatan. Provjerite predspojenu instalaciju.
2. Mousseur (46 711) je začepljen ili zaprljan: Očistite ili zamijenite mousseur. Tuš za ispiranje čisti se jednostavnim brisanjem.
3. Protupovratni ventil (08 565) je začepljen ili zaprljan: Očistite ili zamijenite protupovratni ventil.
4. Brza spojnjica s protupovratnim ventilom (46 338) je začepljena ili zaprljana: Očistite ili zamijenite brzu spojnicu.

Problem: Kućište armature propušta

1. Pričvrsni vijci (46 815) kartuše (46 374) su olabavljeni: Povucite pričvrsne vijke kartuše.
2. Brtviла na dnu kartuše su oštećena ili na brtvenim površinama postoje čestice prljavštine. Zatvorite dovod hladne i tople vode! Provjerite i očistite brtvene površine ili zamijenite cijelu kartušu.
3. Nedopušteni radni uvjeti, primjerice temperatura tople vode veća od 80 °C ili tlačni udari u predspojenoj instalaciji. Osigurajte radne uvjete. Ako je potrebno, zamijenite cijelu kartušu.
U slučaju dalnjih smetnji obratite se vodoinstalateru.

Njega i recikliranje

Upute za njegovanje nalaze se u priloženim uputama. Pri zbrinjavanju armature pridržavajte se važećih propisa.

Înainte de instalare

Această baterie GROHE se poate folosi în combinație cu un rezervor sub presiune sau cu un boiler instantaneu de tranzit.

Nu este posibilă utilizarea împreună cu rezervoare nepresurizate (= boilere deschise).

Pentru ca bateria să poată fi folosită în cele mai bune condiții, presiunea de curgere trebuie să fie între 1 și 5 bar.

La presiuni de curgere mai mari recomandăm montarea unui redactor de presiune.

! La o instalatie nouă, înainte și după montaj, spălați conductele de apă rece și caldă până când apa nu mai conține impuriități. În caz contrar, eventuale reziduuri din conducte ar putea înfunda bateria și ar putea murdări apa potabilă.

Avetă grijă ca, la instalare, să nu deteriorați suprafetele cu sculele folosite. Nu utilizați de aceea în nici un caz clești cu dinți.

Instalarea, pagina 3 + 4

1 - 11 = Număr figură

1 Montarea pe placă de instalare: Se introduce furtunul dușului **A** de sus prin corpul bateriei. Plasați inelul **O B** pe baterie. Introduceți bateria prin gaura din placă de instalare **C**. Introduceți plăcuța de etanșare **D** și contrapiesa **E** de jos în sus. Fixați bateria cu piulița **F**.

2 Montarea pe chiuvetă: Se introduce furtunul dușului **A** de sus prin corpul bateriei. Plasați inelul **O B** pe baterie. Introduceți bateria prin gaura din chiuveta **G**. Introduceți placă stabilizatoare **H**, plăcuța de etanșare **D** și contrapiesa **E** de jos în sus. Fixați bateria cu piulița **F**.

3 Se racordează dușul de mâna **J** fără a utiliza garnituri suplimentare. Se introduc de jos elementul de blocare **K** cu o deschidere și arcul **L** pe furtunul dușului **A**. Capătul furtunului de duș **A** se introduce prin cea de a doua deschidere a opritorului **K**. Se înșurubează cuplajul rapid **M** pe furtunul dușului **A**.

4 Se trage în jos manșonul **N** cuplajului rapid **M** și se introduce pe piesa de racord **O**.

5 Pentru o așezare corectă a dușului de mâna **J**, trebuie ca degajarea dușului de mâna **P** și canalul din dușul de mâna **J1** să intre una în cealaltă.

6 Aveți grijă să nu îndoiti sau să răsuciți furtunurile de presiune ale bateriei.

7 Înșurubați furtunurile de presiune pe ventilele colțar utilizând garnitura **R**.



Deschideți robinetele de alimentare cu apă rece și caldă și verificați etanșeitatea racordurilor.

8 + 9 Astfel utilizați bateria.

Limitatorul de debit, pagina 3 + 4

Această baterie este dotată cu un limitator de debit. Cu ajutorul acestuia este posibilă o limitare continuă, separată, a debitului.

Din fabrică, limitatorul este prereglat pentru debitul maxim posibil.



Nu se recomandă utilizarea limitatorului de debit la încălzitoarele hidraulice instantanee.

10 Scoateți dopul **S**. Deșurubați știftil filetat **T** cu ajutorul unei chei imbus de 3mm și extrageți pârghia **U**. Scoateți capacul **V**.

11 Modificați debitul prin rotirea șurubului de reglaj folosind o cheie imbus de 2,5mm.

Remedierea defectiunilor, pagina 2

Defecțiunea: Cantitatea de apă este sensibil mai mică sau forma jetului e modificată

1. Presiunea de alimentare este insuficientă. Se verifică instalarea în amonte.
2. Aeratorul (46 711) înfundat / murdar: Se curăță sau se înlocuiește aerotorul. Se curăță dușul de spălare prin simplă stergere.
3. Supapa de reținere (08 565) înfundată / murdară: Se curăță sau se înlocuiește supapa de reținere.
4. Cuplajul cu resort cu supapă de reținere (46 338) înfundată / murdară: Curățați sau înlocuiți cuplajul cu resort.

Defecțiunea: Neetanșeitate la corpul bateriei

1. Sunt slăbite șuruburile de fixare (46 815) ale cartușului (46 374): Strângeți șuruburile de fixare ale cartușului.
2. Garniturile de pe fundul cartușului sunt deteriorate sau există murdărie pe suprafetele de etanșare. Întrerupeți alimentarea cu apă rece și caldă! Controlați și curățați suprafetele de etanșare sau înlocuiți complet cartușul.
3. Condiții de funcționare neadmise, cum ar fi temperatura apei de peste 80 °C sau șocuri de presiune în instalarea din amonte. Asigurați condițiile de funcționare. Dacă este necesar înlocuiți întregul cartuș.

Pentru eventuale alte defecțiuni, apelați la un instalator.

Îngrijirea și reciclarea

Indicațiile de îngrijire pot fi găsite în instrucțiunile de îngrijire atașate. Vă rugăm respectați normele naționale în vigoare referitoare la reciclarea bateriei.

Montajdan önce

Grohe banyolarını basınçlı hidrofor veya şofbenle birlikte kullanabilirsiniz.

Basınsız kapılarla (= açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştırma mümkün değildir.

Batoryayı kusursuz olarak kullanabilmek için akış basıncı 1 ila 5 bar arasında olmalıdır.

Yüksek akış basınçlarında basınç düşürücü monte etmenizi öneririz.

! Yeni kurulumda montajdan önce ve sonra soğuk ve sıcak su borularını suyun içinde herhangi bir kir kalmaya kadar su ile temizleyin. Aksi taktirde borularda kalan artıklar batoryayı tıkayabilir ve içme suyunu kirletebilir.

! Kurulum sırasında yüzeylere aletlerle zarar vermeme dikkat edin. Bu sebeple asla dişli penseler kullanmayın.

Montaj, Sayfa 3 + 4

1 - 11 = Şekil numarası

1 Tezgah üzerine montaj: Duş hortumunu **A** yukarıdan batorya gövdesinden geçirin. O-ring'i **B** batoryanın üstüne ittirin. Batoryayı tezgahtaki **C** delikten geçirin. Civata diskini **D** takın ve nipeli **E** alttan yerine ittirin. Batoryayı somun ile tespitleyin **F**.

2 Lavabo üzerinde montaj: Duş hortumunu **A** yukarıdan batorya gövdesinden geçirin. O-ring'i **B** batoryanın üstüne ittirin. Batoryayı lavabodaki **G** delikten geçirin. Stabilizasyon plakasını **H** ve civata diskini **D** takın ve nipeli **E** alttan yerine yerleştirin. Batoryayı somun ile tespitleyin **F**.

3 El duşunu **J** ek contalar kullanmadan bağlayın. Stopu **K** bir delik ve yay ile **L** alttan duş hortumuna **A** takın. Duş hortumunun ucunu **A** dayamanın ikinci deliğinden **K** geçirin. Sustalı bağlantıyı **M** duş hortumuna **A** vidalayın.

4 Sustalı bağlantıının **M** yüksüğünü **N** aşağı bastırın ve bağlantı parçasına **O** takın.

5 El duşunun **J**, doğru biçimde oturması için gaganın **P** eksantrikleri ve el duşunun **J1** kanalı iç içe geçmelidir.

6 Batoryanın bağlantı hortumlarını bükmemeye ve düğüm yapmamaya dikkat edin.

7 Bağlantı hortumlarını conta **R** kullanarak köşe valfine vidalayın.



Soğuk ve sıcak su girişini açın ve bağlantıları sızdırmazlık yönünden kontrol edin.

8 + 9 Batoryanın kullanımı.

Akış sınırlayıcı, Sayfa 4

kademesiz olarak bireysel akış miktarının (debi) sınırlaması mümkündür.

Üretici tarafından mümkün olan en fazla akışa ayarlanmıştır.

! Hidrolik kumandalı ısıticıların kullanılması durumunda, akış miktar sınırlayıcının montajı tavsiye edilmez.

10 Tapayı **S** çıkarın. Setuskuru **T** 3mm'lik bir alyen anahtarı ile sökün ve açma kapama kolunu **U** alın. Kapığı çıkartın **V**.

11 Akış miktarının değiştirilmesi bir ayar vidasının 2.5mm lik bir alyen anahtarı ile ayarlanması sayesinde olur.

Arıza onarımı, Sayfa 2

Arıza: Su miktarı gözle görülür miktarda daha az veya su akış görüntüsü değişti.

1. Temin basıncı yeterli değil. Besleme sistemini kontrol edin.
2. Perlatör (46 711) tıkalı / kirli: Perlatörü temizleyin veya değiştirin. Yıkama duşunu temizlemek için parmağınızı duşun üzerinden geçirmeniz yeterlidir.
3. Geri emmeyi engelleyen çek valf (08 565) tıkalı / kirli: Geri emmeyi engelleyen çek valfi temizleyin veya değiştirin.
4. Sustalı bağlantı ile geri emmeyi engelleyen çek valf (46 338) tıkalı / kirli: Sustalı bağlantıyı temizleyin veya değiştirin.

Arıza: Batorya gövdesinde sızma

1. Kartuşun (46 374) vidalama seti (46 815) gevşek: Kartuşun vidalama setini çekin.
2. Kartuş yüzeyindeki contalar hasarlı veya contalama alanında kir parçacıkları bulunuyor. Soğuk ve sıcak su girişini kapatın. Contalama alanlarını kontrol edin ve temizleyin veya kartuşu komple değiştirin.
3. 80 °C sıcaklığında sıcak su veya besleme sisteminde basınç oluşması gibi onaylanmayan kullanım koşulları. Kullanım koşullarından emin olun. Gerekirse kartuşu komple değiştirin.

Meydana gelen diğer sorunlar için lütfen teknik servis ile iletişime geçin.

Bakım ve geri dönüşüm

Bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurunuz. Batoryanın geri dönüştürülmesi için geçerli olan ulusal kanunlara dikkat edin.

Före installationen

Denna GROHE blandare kan användas i kombination med en tryckbehållare eller en vattenvärmare.

Drift med trycklösa behållare (= öppna varmvattenberedare) är inte möjlig.

Flödestrycket bör ligga mellan 1 och 5 bar, för att blandaren ska fungera felfritt.

En tryckreducerare ska installeras vid högre flödestryck.



Vid nyinstallation: Spola kallvatten- och varmvattenledningarna noggrant före monteringen, tills vattnet är fritt från föroreningar. Möjliga rester i ledningarna kan annars täppa igen blandaren och förorena dricksvattnet.



Kontrollera att ytan inte skadas av verktyget vid installationen. Använd därför inte råflade tänger.

Installation, sidan 3 + 4

1 - 11 = fig.-nummer

1 Montering på arbetsbänken: För duschtslangen **A** uppifrån genom blandarhuset. Skjut på O-ringens **B** på blandaren. För blandaren genom hålet i arbetsbänken **C**. Fäst tätningsbrickan **D** och kontraskruvförbandet **E** nedifrån. Fäst blandaren med muttern **F**.

2 Montering på diskhon: För duschtslangen **A** uppifrån genom blandarhuset. Skjut på O-ringens **B** på blandaren. För blandaren genom hålet i diskhon **G**. Fäst stabiliseringssplattan **H**, tätningsbrickan **D** och kontraskruvförbandet **E** nedifrån. Fäst blandaren med muttern **F**.

3 Anslut handduschen **J** utan ytterligare tätningar. Fäst anslaget **K** med en öppning och fjädern **L** nedifrån på duschtslangen **A**. För änden på duschtslangen **A** genom den andra öppningen på anslaget **K**. Skruva fast snäppkopplingen **M** på duschtslangen **A**.

4 Dra hylsan **N** för snäppkopplingen **M** nedåt och fäst den på anslutningsstycket **O**.

5 För att handduschen **J** ska sitta rätt, måste kammen på utloppet **P** och spåret i handduschen **J1** greppa i varandra.

6 Se till att blandarens tryckslangar inte knäcks eller vrids.

7 Skruva fast tryckslangarna på hörnventilerna tillsammans med tätningen **R**.

! Öppna kallvatten- och varmvattentilloppet och kontrollera anslutningarnas täthet.

8 + 9 Så här använder du blandaren.

Mängdbegränsare, sidan 4

Blandaren är utrustad med en mängdbegränsare. Därmed kan du ställa in flödesmängden steglöst och individuellt.

Från fabrik är det största möjliga genomflödet förinställt.



Flödesbegränsningen bör inte användas i kombination med hydrauliska vattenvärmare.

10 Bänd loss pluggen **S**. Skruva loss gängstiftet **T** med en 3mm insexnyckel och dra loss spaken **U**. Dra loss hylsan **V**.

11 Ändra genomflödet genom att vrida inställningsskrullen med en 2,5mm insexnyckel.

Felåtgärd, sidan 2

Störning: Vattenmängden mycket mindre eller ändrad vattenstråle

1. Försörjningstrycket inte tillräckligt: Kontrollera den förberedda installationen.
2. Mousseuren (46 711) igentäppt/förorenad: Rengör eller byt ut mousseuren.
3. Backflödesspärren (08 565) igentäppt/förorenad: Rengör eller byt ut backflödesspärren.
4. Snäppkopplingen med backflödesspärren (46 338) igentäppt/nedsmuttsad: Rengör eller byt ut snäppkopplingen.

Störning: Läckage på blandarhuset

1. Skruvförbandet (46 815) på patronen (46 374) löst: Dra åt patronens skruvförband.
2. Tätningarna på patronbottnen skadade eller smutspartiklar på tätningsytorna: Stäng kallvatten- och varmvattentilloppet! Kontrollera och rengör tätningsytorna eller byt ut patronen komplett.
3. Otilåtet driftsvillkor, som varmvattentemperatur över 80 °C eller tryckslag vid förinställd installation: Kontrollera driftsvillkoren. Byt ut patronen komplett, vid behov.

Ta kontakt med installatören, vid ytterligare störningar.

Skötsel och återvinning

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.

Beakta gällande nationella föreskrifter vid sluthantering av blandaren.



Før installationen

Dette Grohe armatur kan anvendes i forbindelse med en varmvandsbeholder eller en gennemstrømningsvandvarmer.

Anvendelse i forbindelse med tryklose beholdere (= åbne vandvarmere) er ikke mulig.

For at sikre en fejlfri brug af armaturet, skal tilgangstrykket ligge mellem 1 og 5 bar.

Ved større tilgangstryk bør der monteres en reduktionsventil.

! Under en ny installation skal koldt- og varmvandsrørledningerne skyldes grundigt igennem før og efter monteringen, til vandet ikke længere er urent. Eventuelle rester i ledningerne kan tilstoppe armaturet og forurene drikkevandet.

! Overfladerne må ikke beskadiges ved værkøjet ved installation. Der må under ingen omstændigheder anvendes tænger med tænder.

Installation, side 3 + 4

1 - 11 = Illustrationsnummer

1 Montering på køkkenbordet: Stik bruserslangen **A** gennem batterielementet oppefra. Skub O-ringens **B** på armaturet. Stik armaturet gennem hullet i køkkenbordet **C**. Skub paksiven **D** og kontraskruen **E** i nedefra. Skru armaturet fast med møtrikken **F**.

2 Montering på vaskekummen: Stik bruserslangen **A** gennem batterielementet oppefra. Skub O-ringens **B** på armaturet. Stik armaturet gennem hullet i vaskekummen **G**. Skub stabiliseringspladen **H**, paksiven **D** og kontraskruen **E** i nedefra. Skru armaturet fast med møtrikken **F**.

3 Tilslut håndbruseren **J** uden brug af yderligere pakninger. Stik stoppet **K** på bruserslangen **A** med en åbning og en fieder **L** nedefra. Før enden af bruserslangen **A** gennem den anden åbning i stoppet **K**. Skru snapkoblingen **M** på bruserslangen **A**.

4 Træk snapkoblingens **M** børsning **N** nedad, og sæt den på tilslutningsstykket **O**.

5 Håndbruseren **J** sidder korrekt, når knasterne i udløbet **P** og noten i håndbruseren **J1** griber ind i hinanden.

6 Sørg for, at armaturets trykslanger ikke knækkes eller vrides.

7 Skru trykslangerne på sammen med tætningen **R** fast på hjørneventilerne.

! Åben for koldt- og varmtvandtilførslen, og kontroller, om tilslutningerne er tætte.

8 + 9 Betjening af armaturet.

Mængdebegrænsning, side 4

Dette armatur er udstyret med en mængdebegrænsning. Gennemstrømningsmængden kan begrænses trinløst og individuelt.

Fra fabrikken er den størst mulige gennemstrømning forindstillet.

! I forbindelse med hydrauliske gennemstrømningsvandvarmere anbefales en brug af gennemstrømningsbegrensning ikke.

10 Vip proppen **S** af. Skru unbrakoskruen **T** ud med en 3mm unbrakonøgle og træk grebet **U** af. Træk kappen **V** af.

11 Gennemstrømningen kan ændres ved at dreje indstillingsskruen med en unbrakonøgle (2,5mm).

Afhjælpning af fejl, side 2

Fejl: Vandmængden forringes tydeligt eller vandrælen ændrer sig

1. Forsyningstrykket er ikke tilstrækkeligt højt: Kontroller installationen.
2. Mousseuren (46 711) er tilstoppet / snavset: Rens eller udskift mousseuren.
3. Kontraventilen (08 565) er tilstoppet / snavset: Rens eller udskift kontraventilen.
4. Snapkobling med kontraventil (46 338) tilstoppet / snavset: Rens eller udskift snapkoblingen.

Fejl: Utætheder på armaturets hus

1. Patronens (46 374) forskruning (46 815) er løs: Spænd patronens forskruning til.
2. Pakningerne på patronbunden er beskadigede, eller der er snavspartikler på pakfladerne: Luk for koldt- og varmtvandstilløbet. Kontroller og rens pakfladerne, eller udskift hele patronen.
3. Utiladelige driftsbetingelser, såsom varmtvands-temperatur på over 80 °C eller trykstød i installationen: Genopret driftsbetingelserne. Udskift evt. hele patronen.

Opstår der yderligere fejl, kan du henvende dig til din installatør.

Pleje og genbrug

Henvisninger vedrørende vedligeholdelse er anført i vedlagte vedligeholdelsesinstruktioner. Overhold de gældende nationale bestemmelser vedrørende bortsaffelse af armaturer.

Før installering

Denne GROHE-armaturen kan brukes i forbindelse med trykkgaslinn eller varmtvannsbereder.

Bruk med lavtrykkgaslinn (= åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!

For å sikre feilfri funksjon bør det dynamiske trykket være mellom 1 og 5 bar.

Ved høyere dynamisk trykk anbefales det å montere en trykkredusjonsventil.



Spyl kaldt- og varmtvannsrørene godt, helt til det ikke lenger er noen urenheter i vannet, før og etter montering i forbindelse med nye installasjoner. Partikler fra rørene kan ellers tette armaturen og forurense drikkevannet.



Pass på at overflatene ikke skades av verktøyet under installeringen. Det må derfor ikke i noe tilfelle brukes tenger med tenner.

Installering, side 3 + 4

1 - 11 = Bildenummer

1 Montering på arbeidsplaten: Stikk dusjslangen **A** gjennom batteriet ovenfra. Skyv O-ringene **B** på armaturen. Stikk armaturen gjennom huller i arbeidsplaten **C**. Skyv på tetningsskiven **D** og tilskruingen **E** fra undersiden. Fest armaturen med mutteren **F**.

2 Montering på oppvaskkummen: Stikk dusjslangen **A** gjennom batteriet ovenfra. Skyv O-ringene **B** på armaturen. Stikk armaturen gjennom huller i oppvaskkummen **G**. Skyv på stabiliseringsplaten **H**, tetningsskiven **D** og tilskruingen **E** fra undersiden. Fest armaturen med mutteren **F**.

3 Koble til hånddusjen **J** uten bruk av ekstra tetninger. Sett anslaget **K** med en åpning og fjer **L** på dusjslangen **A** nedenfra. Skyv enden på dusjslangen **A** gjennom den andre åpningen til anslaget **K**. Skru hurtigkoblingen **M** på dusjslangen **A**.

4 Trykk ned hylsen **N** til hurtigkoblingen **M**, og sett den på tilkoblingsstykket **O**.

5 For at hånddusjen **J** skal sitte riktig, må knastene til kranen **P** og rillen i hånddusjen **J1** gripe inn i hverandre.

6 Unngå å bøye eller vri trykkslangene til armaturen.

7 Skru trykkslangene på hjørneventilene ved bruk av tetningen **R**.



Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

8 + 9 Betjene armaturen:

Mengdebegrensning, side 4

Denne armaturen er utstyrt med en mengdebegrensning. Den muliggjør en trinnløs, individuell begrensning av strømningsmengden.

Den største mulige gjennomstrømningen er forhåndsinnstilt fra fabrikken.



Bruk av strømningsbegrensner anbefales ikke i forbindelse med hydrauliske varmtvannsberedere.

10 Løft ut proppen **S**. Skru ut gjengestiften **T** med en 3mm unbrakonøkkel, og trekk av grepene **U**. Trekk av kappen **V**.

11 Endre gjennomstrømningen ved å dreiejusteringskruen med en 2,5mm unbrakonøkkel.

Utbedring av feil, side 2

Feil: Vannmengden er merkbart mindre, eller endret vannstråleform

1. Ikke tilstrekkelig tilførselstrykk: Kontroller den forankoblede installasjonen.
2. Mousseuren (46 711) er tett/skitten: Rengjør eller skift ut mousseuren.
3. Tilbakeslagsventilen (08 565) er tett/skitten: Rengjør eller skift ut tilbakeslagsventilen.
4. Hurtigkoblingen med tilbakeslagsventilen (46 338) er tett/skitten: Rengjør eller skift ut hurtigkoblingen.

Feil: Lekkasje på armaturhuset

1. Skruforbindelsen (46 815) til patronen (46 374) er løs: Etterstram patronens skruforbindelse.
2. Pakningene på patronbunnen er skadde, eller det er smusspartikler på tetningsflater: Steng kaldt- og varmtvannstilførselen! Kontroller og rengjør tetningsflatene, eller skift ut hele patronen.
3. Ikke tillatte driftsbetingelser, som varmtvannstemperatur over 80 °C eller trykkslag i forankoblet installasjon: Sikre korrekte driftsbetingelser. Skift om nødvendig ut hele patronen. Vennligst kontakt installatøren ved eventuelle andre feil.

Pleie og resirkulering

Du finner informasjon om pleie i vedlagte pleieveileitung. Følg gjeldende nasjonale forskrifter ved kassering av armaturen.



Ennen asennusta

Tätä GROHE-hanaa voidaan käyttää painevaraajan tai läpivirtauskuumentimen yhteydessä.

Käyttö paineettomien säiliöiden (= avoimet lämmintilavaroitukset) kanssa ei ole mahdollista.

Hanan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi virtauspaineen pitää olla 1 - 5 bar.

Suurempien virtauspaineiden yhteydessä suosittelemme asentamaan paineenalennusventtiiliin.



Kun kyse on uudesta asennuksesta, huuhtele kylmä- ja lämmintilavaroitukset ennen ja jälkeen asennuksen niin kauan, kunnes veden seassa ei ole enää epäpuhtauksia. Muuten putkissa olevat jäanteet voivat tukkia hanan ja liata juomaveden.



Asennustöissä on varottava vioittamasta pintoja työkalulla. Älä sen vuoksi käytä missään tapauksessa hammastettuja piitejä.

Asennus, sivu 3 + 4

1 - 11 = kuvanumero

1 Kiinnitys pöytälevyn: Työnnä suihkuletku **A** yläkautta sekoittimen rungon läpi. Työnnä O-rengas **B** hanan päälle. Työnnä hana pöytälevyn **C** reiän läpi. Työnnä tiivistyslevy **D** ja vastaruuviliitos **E** alakautta paikoilleen. Kiinnitä hana mutterilla **F**.

2 Kiinnitys pesultaaseen: Työnnä suihkuletku **A** yläkautta sekoittimen rungon läpi. Työnnä O-rengas **B** hanan päälle. Työnnä hana pesultaan **G** reiän läpi. Työnnä tukilevy **H**, tiivistyslevy **D** ja vastaruuviliitos **E** alakautta paikoilleen. Kiinnitä hana mutterilla **F**.

3 Liitä käsisuihku **J** paikalleen ilman lisätiivisteitä. Työnnä aukollinen rajoitin **K** jousen **L** kanssa alakautta suihkuletkun **A** päälle. Ohjaa suihkuletkun **A** pää rajoittimen **K** toisen aukon läpi. Ruuva pikaliitin **M** suihkuletkuun **A**.

4 Vedä pikaliittimen **M** holkkia **N** alas päin ja laita se liitäntäkappaleen **O** päälle.

5 Käsisuihku **J** on oikein paikallaan, kun juoksuputken **P** nokka ja käsisuihku **J1** ura tarttuvat toisiinsa.

6 Huolehdi siitä, että hanan paineletket eivät pääse taittumaan tai kiertymään.

7 Ruuva hanan paineletket tiivisteineen **R** kulmaventtiileihin.



Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiivisyys.

8 + 9 Nämä käytät hanaa.

Virtausmäärän rajoitin, sivu 4

Tämä hana on varustettu virtausmäärän rajoittimella. Sen kanssa voit rajoittaa portaattomasti ja yksilöllisesti virtausmäärää.

Tehtaalla läpivirtaus on esisäädetty suurimmalle mahdollelle määrälle.



Läpivirtauksen rajoittinta ei suositella käytettäväksi yhdessä hydraulisten läpivirtauskuumentimien kanssa.

10 Vipua tulppa **S** irti. Ruuva kierretappi **T** 3mm:n kuusikoloavaimella ulos ja vedä vipu **U** irti. Vedä suojuus **V** irti.

11 Muuta läpivirtausta kiertämällä säätöruevia 2,5mm:n kuusikoloavaimella.

Toimintahäiriön korjaus, sivu 2

Häiriö: Vesimäärä väheniänyt merkittävästi tai vesisulku muoto muuttunut

- 1 Putkiston paine riittämätön: Tarkasta putkiston vedensyöttö.
- 2 Poresuutin (46 711) tukossa / likainen: Puhdista tai vaihda poresuutin.
- 3 Takaiskuventtiili (08 565) tukossa / likainen: Puhdista tai vaihda takaiskuventtiili.
- 4 Pikaliitin ja takaiskuventtiili (46 338) tukossa / likainen: Puhdista tai vaihda pikaliitin.

Häiriö: Hanan kotelo vuotaa

- 1 Säätöosan (46 374) kierrelitios (46 815) löysällä: Kiristä säätöosan kierrelitios.
- 2 Säätöosan pohjassa olevissa tiivisteissä vaurioita tai likahiukkasia tiivistyspinnoilla: Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo! Tarkasta ja puhdista tiivistyspinnat tai vaihda säätöosa kokonaisuudessaan.
- 3 Kielletyät käyttöolosuhteet, esim. kuuman veden lämpötila yli 80 °C tai paineiskuja syöttöputkistossa: Tarkasta käyttöolosuhteet. Vaihda tarvittaessa säätöosa kokonaisuudessaan. Jos häiriöitä esiintyy edelleen, käänny LVI-asentajan puoleen.

Huolto ja kierrätyks

Hoitoon liittyvät neuvot voit katsoa mukana olevista hoito-ohjeista. Noudata käytöstä poistetun hanan hävitrysessä voimassaolevia maakohtaisia määräyksiä.

Enne paigaldamist

Seda GROHE segistit saate kasutada koos survestatud

soojussalvestiga või läbivooluboileriga.

Ei ole võimalik kasutada koos survestatud soojussalvestitega (= avatud kuumaveesoojenditega).

Segisti häireteta töö jaoks peaks veesurve olema 1 ja 5 baari vahel.

Kõrgema veesurve korral soovitame paigaldada survealandaja.

! Peske esmasel paigaldusel külma- ja kuumaveetorustik enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi, kuni vesi ei sisalda enam mustust. Torustikust pärít jäädgid võivad muidu segisti ummistada ja joogivett restada.

! Jälgige, et te paigaldamisel pealispindu tööriistadega ei kahjustaks. Seetõttu ärge kasutage mingil juhul hammastatud tange.

Paigaldamine, lk 3 + 4

1 - 11 = pildi number

1 Paigaldamine tööplaadile: Pistke dušivoolik **A** ülevalt läbi segisti korpu. Lükake O-rõngas **B** segistile. Pistke segisti läbi tööplaadis oleva augu **C**. Pistke tihendusseib **D** ja kontrakeermeühendus **E** altpoole otsa. Kinnitage segisti mutriga **F**.

2 Paigaldus loputuskastile: Pistke dušivoolik **A** ülevalt läbi segisti korpu. Lükake O-rõngas **B** segistile. Pistke segisti läbi loputuskastis oleva augu **G**. Lükake stabilisaatorplaat **H**, tihendusseib **D** ja kontrakeermeühendus **E** altpoole otsa. Kinnitage segisti mutriga **F**.

3 Ühendage käsidušš **J**, kasutamata selleks lisatihendeid. Paigaldage piiraja **K** avause ja vedruga **L** altpoole dušivoolukusse **A**. Viige dušivooliku ots **A** läbi piiraja teise avause **K**. Kruvige liides **M** dušivooliku **A** otsa.

4 Tõmmake liidese **M** hülss **N** alla ja paigaldage see ühendusdetaili **O** külge.

5 Käsidušš **J** korrektse asendi tagamiseks peab segistitila nukk **P** olema käsidušš soones **J1**.

6 Jälgige, et segisti survevoilikud poleks keerdus ega kahekorrat käänatud.

7 Keerake survevoilikud, kasutades tihendit **R**, nurkventiilile.

! Avage külma- ja kuumavee juurdevool ja kontrollige ühenduste hermeetilisust.

8 + 9 Segisti kasutamine.

Voolumäära piiraja, lk 4

Käesolev segisti on varustatud voolumäära piirajaga. See võimaldab vee läbivooluhulka sujuvalt ja vastavalt vajadusele piirata.

Tehases on eelseadistatud suurim võimalik läbivool.

! Voolumäära piirajat ei ole soovitatav kasutada ühendatuna hüdrauliliste läbivooluboileritega.

10 Eemaldage kork **S**. Keerake seadekruvi **T** 3mm sisekuuskantvõtme abil välja ja eemaldage hoob **U**. Tõmmake kate **V** ära.

11 Muutke läbivoolu, keerates seadekruvi 2,5mm sisekuuskantkruvikeeraja abil.

Rikete kõrvaldamine, lk 2

Rike: Vooluhulk märgatavalalt väiksem või muutunud veejuga

1. Veesurve pole piisav: Kontrollige varustussüsteemi.
2. Aeraator (46 711) ummistonud / must: Puhistage või vahetage aeraator välja.
3. Tagasilöögiklapp (08 565) ummistonud / must: Puhistage või vahetage tagasilöögiklapp välja.
4. Liides tagasilöögiklapiga (46 338) ummistonud / must: Puhistage või vahetage liidesvälja.

Rike: Segisti korpus lekir

1. Keraamilise sisu (46 374) kruvid (46 815) lahti: Keerake keraamilise sisu kruvid kövemini kinni.
2. Keraamilise sisu põhjatihendid kahjustatud või mustuseosakesed tihendpindadel: Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool! Kontrollige ja puhistage tihenduspindu või vahetage kogu keraamiline sisu välja.
3. Lubamatud kasutustingimused, nagu kuuma vee temperatuur üle 80 °C või survevõigid varustussüsteemis: Kindlustage töötutingimused. Vajadusel vahetage kogu keraamiline sisu välja.
4. Kui esineb muid rikked, pöörduge oma montööri poole.

Hooldamine ja ümbertöötlemine

Hooldusjuhisid leiate kaasasolevast hooldusjuhindist.

Jälgige segisti jäätmekäitlelusse andmisel kehtivaid kohalikke eeskirju.

Pirms uzstādīšanas

Šo GROHE armatūru varat lietot kopā ar hidroakmulatoru vai gāzes caurteces sildītāju. **Izmantot ar akumulatoriem bez spiediena (atkālātiem siltā ūdens sagatavotājiem) nav iespējams.** Lai armatūru varētu lietot bez ierobežojumiem, hidrauliskajam spiedienam jābūt robežās no 1 līdz 5 bāriem. Ja hidrauliskais spiediens ir lielāks, iesakām iebūvēt reduktoru.

! Veicot sākotnējo uzstādīšanu, pirms un pēc montāžas karstā un aukstā ūdens padeves caurplūdus skalojiet tik ilgi, kamēr cauri plūstošais ūdens vairs nav netīrs. Cītādi no caurulēm ieplūstošie nosēdumi var izraisīt armatūras aizsērējumus un padarīt ūdeni netīrāku.

! Raugieties, lai uzstādīšanas laikā ar darba instrumentiem nesabojātu virsmas. Tādēļ nekādā gadījumā nelietojiet zobatas platstangas.

Uzstādīšana, 3. un 4. lappuse

1 - 11 = attēla numurs

1 Montāža uz darba plāksnes: Izvelciet dušas šķūteni **A** no augšas caur ūdens maiņtāja korpusu. Uzbīdiet apājā griezuma gredzenus **B** uz armatūras. Ievietojiet armatūru pa caurumu darba plāksnē **C**. No apakšas uzbīdiet blīvējumu **D** un kontrskrūvsavienojumu **E**. Piestipriniet armatūru ar uzgriezni **E**.

2 Montāža uz skalošanas izlietnes: Izvelciet dušas šķūteni **A** no augšas caur ūdens maiņtāja korpusu. Uzbīdiet apājā griezuma gredzenus **B** uz armatūras. Ievietojiet armatūru pa caurumu skalošanas izlietnē **G**. No apakšas uzbīdiet stabilizēšanas plāksni **H**, blīvējumu **D** un kontrskrūvsavienojumu **E**. Piestipriniet armatūru ar uzgriezni **E**.

3 Rokas dušu **J** pievienojiet bez papildu blīvgredzeniem. Uzspraudiet ierobežotāju **K** ar atveri un atspeli **L** no apakšas uz dušas šķūtenes **A**. Dušas šķūtenes galu **A** velciet caur atturdājas **K** otro atveri. Fiksējošo savienojumu **M** uzskrūvējiet uz dušas šķūtenes **A**.

4 Fiksējošā savienojuma **M** čaulu **N** velciet uz leju un uzspraudiet uz pievienošanas detajas **O**.

5 Lai skalošanas dušu **J** labi iegultos, skalošanas dušas izcilnim **P** un rievai iztekā **J1** ir jāsaķeras.

6 Raugieties, lai armatūras spiediena šķūtenes nebūtu salocītas vai sagriezušās.

7 Pieskrūvējiet spiediena šķūtenes pie stūra vārstiem, lietojot blīvējumu **R**.

! Atveriet karstā un aukstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

8 + 9 Armatūru lieto turpmāk norādītā veidā.

Daudzuma ierobežojums, 4. lappuse

Šī armatūra aprīkota ar apjoma ierobežotāju. Ar to caurplūdes daudzumu iespējams ierobežot gan pakāpeniski, gan arī pēc izvēles. Sākotnēji rūpīcā uzstādīts maksimāli iespējamais caurteces apjoms.

! Neiesakām lietot apjoma ierobežotāju, ja izmantojat caurteces ūdens sildītāju.

10 Izņemiet aizbāžņus **S**. Izskrūvējiet sprostskrūvi **T** ar 3mm iekšējo sešstūraino atslēgu un noņemiet sviru **U**. Noņemiet uzliku **V**.

11 Caurteces plūsmu var mainīt, pagriežot iekšējā sešstūra skrūvi, izmantojot 2,5mm iekšējā sešstūra atslēgu.

Traucējumu novēršana, 2. lappuse

Problēma: Manāmi mazāks ūdens daudzums vai mainīties ūdens strūklas veids

1. Nepietiekams padeves spiediens: Pārbaudiet pieslēgto instalāciju.
2. Aizsārģis/netīrs aerators (46 711): Iztīriet vai nomainiet aerotoru.
3. Aizsārģis/netīrs atpakaiplūsmas aizturis (08 565): Iztīriet vai nomainiet atpakaiplūsmas aizturi.
4. Fiksējošais savienojums ar atpakaiplūsmas aizturi (46 338) aizsērējis/netīrs: Iztīriet vai nomainiet fiksējošo savienojumu.

Problēma: Nepietiekams blīvums pie armatūras korpusa

1. Valīgs patronas (46 374) skrūvsavienojums (46 815): Pievelciet patronas skrūvsavienojumu.
2. Bojāti patronas pamatnes blīvējumi vai uz blīvējumu virsmām ir netīrumu daļības: Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi! Pārbaudiet un notīriet blīvējumus vai pilnībā nomainiet visu patronu.
3. Nepiešķūtam ietēšanas apstākli, piemēram, ūdens temperatūra virs 80 °C vai pēckāda spiediena maiōda iepriekš montētajā instalācijā: Nodrošiniet piemērotus ietēšanas apstākļus. Ja nepieciešams, nomainiet visu patronu.

Iespējamu turpmāku traucējumu dēļ lūdzam griezties pie iekārtas uzstādītāja.

Apkope un utilizācija

Norādījumus par šīs iekārtas kopšanu, lūdzu, skatiet pievienotajā apkopes instrukcijā. Utilizējot armatūru, ņemiet vērā spēkā esošos vietējos noteikumus.

Prieš įrengiant

Šį GROHE maišytuvą galite naudoti kartu su slėginiu vandens kaupikliu arba pratekančio vandens šildytuvu.
Netinka naudoti su beslėgiais vandens kaupikliais (atvairais vandens šildytuvais).

Kad galėtumėte maišytuvą sklandžiai eksplloatuoti, vandens slėgis turėtų būti nuo 1 iki 5 barų.

Esant didesniams vandens slėgiui, rekomenduojame įmontuoti slėgio reduktorių.

! Naujai įrengdami, prieš tai, kol atliksite montavimo darbus ir po jų, gerai praplaukite šalto ir karšto vandens vamzdynus, kad vandenye nebūtų jokių priemaišų. Likučiai vamzdynuose gali užkišti maišytuvą ir užteršti geriamajį vandenį.

! Atkreipkite dėmesį, kad, atlikdami įrengimo darbus, įrankiu nepažeistumėte paviršių. Todėl jokiu būdu nenaudokite dantytųjų replių.

Įrengimas, 3 ir 4 psl.

1 – 11 – paveikslėlio numeris

1 Montavimas ant darbinės plokštės: prakiškite iš viršaus dušo žarną **A** per maišytuvo korpusą. Užmaukite O formos žiedą **B** ant maišytuvo. Prakiškite maišytuvą per darbinę plokštęje **C** esančią skylę. Iš apačios užmaukite sandarinamąją poveržlę **D** ir antveržlę **E**. Pritvirtinkite maišytuvą veržlę **F**.

2 Montavimas ant kriauklės: prakiškite iš viršaus dušo žarną **A** per maišytuvo korpusą. Užmaukite O formos žiedą **B** ant maišytuvo. Prakiškite maišytuvą per kriauklėje **G** esančią skylę. Iš apačios užmaukite stabilizavimo plokštę **H**, sandarinamąją poveržlę **D** ir antveržlę **E**. Pritvirtinkite maišytuvą veržlę **F**.

3 Prijunkite kilnojamąjį dušą **J**, nenaudodam papildomų tarpinių. Užmaukite iš apačios atramą **K** su anga ir spyruokle **L** ant dušo žarnos **A**. Plovimo žarnos **A** galų prakiškite per antrają atramos **K** angą. Prisukite fiksuojamąją jungtį **M** prie dušo žarnos **A**.

4 Nuleiskite žemyn fiksuojamosios jungties **M** movą **N** ir užmaukite ją ant jungiamosios detalės **O**.

5 Norint tinkamai pritvirtinti kilnojamąjį dušą **J**, nuotekio snapelio **P** kištukus reikia įstatyti į kilnojamąjį dušą esantį griovelį **J1**.

6 Atkreipkite dėmesį, kad neperlenktumėte arba nepersuktumėte slėginį maišytuvą žarnų.

7 Naudodam tarpinę **R**, prisukite slėgines žarnas prie kampinių vožtuvų.



Atsukite šalto bei karšto vandens čiaupus ir patikrinkite, ar jungtys sandarios.

8 + 9 Taip valdomas maišytuvas.

Kiekio ribotuvas, 4 psl.

Šiame vandens maišytuve yra įrengtas vandens kiekio ribotuvas. Taip galite be pakopų ir individualiai apriboti vandens pratakos kiekį.

Gamykloje nustatoma didžiausia galima vandens prataka.

! Nerekomenduojame naudoti vandens pratakos kiekio ribotuvo kartu su hidrauliniais tekančio vandens šildytuvių.

10 Ištraukite aklidangti **S**. 3mm šešiabriauniu raktu išsukite srieginį kaištį **T** ir ištraukite svirtį **U**. Nuimkite gaubtelį **V**.

11 Nekeiskite vandens pratakos kiekio, sukdam i reguliuavimo sraigą 2,5mm šešiabriauniu varžtu.

Gedimų šalinimas, 2 psl.

Gedimas: pastebimai sumažėjės vandens kiekis arba pasikeitusi vandens čiurkšlė.

- 1 Nepakankamas tiekimo slėgis: patikrinkite tiekimo sistemą.
- 2 Užsikišę / nešvarus purkštukas (46 711): išvalykite arba pakeiskite purkštuką.
- 3 Užsikišę / nešvarus atbulinės eigos eigos vožtuvas (08 565): išvalykite arba pakeiskite atbulinės eigos vožtuvą.
- 4 Užsikišo / nešvarai užspaudžiamoji mova su atbulinės eigos vožtuvu (46 338): išvalykite arba pakeiskite užspaudžiamąją movą.

Gedimas: nesandarus maišytuvo korpusas.

- 1 Atsilaisvinusi įdėklo (46 374) srieginė jungtis (46 815): Priveržkite įdėklo srieginę jungtį.
- 2 Pažeistos tarpinės įdėklo dugne arba nešvarumai ant sandarinamuojų paviršių: užsukite šalto ir karšto vandens čiaupus! Patikrinkite ir išvalykite sandarinamuosis paviršius bei pakeiskite visą įdėklą.
- 3 Neleistinos eksplloatavimo sąlygos, pvz., aukštesnė nei 80 °C karšto vandens temperatūra arba slėgio bangos tiekimo sistemoje: užtikrinkite tinkamas eksplloatavimo sąlygas. Jei reikia, pakeiskite visą įdėklą.

Jei yra ir kitų gedimų, kreipkitės į savo santechniką.

Priežiūra ir pakartotinis perdibimas

Priežiūros nurodymus rasite pridėtoje priežiūros instrukcijoje. Utilizuodami maišytuvą, laikykite galiojančių šalies teisés aktų.

Перед встановленням

Цю арматуру фірми GROHE можна використовувати як для звичайного водопроводу, так і разом з накопичувачем, що працює під тиском, або прямоточним водонагрівачем.

Не використовується з безнапірними резервуарами (відкритими водонагрівачами).

Для бездоганного функціонування арматури тиск води повинен знаходитися у межах 1–5 бар.

Для роботи з більшим тиском води рекомендується встановувати редуктор тиску.



Під час первинного настроювання перед встановленням та після цього необхідно промити труби для гарячої та холодної води до повного усунення забруднюючих домішок, тому що осад, який надходить з труб, може привести до засмічення обладнання та забруднення питної води.



Під час встановлення необхідно уникати пошкодження зовнішніх поверхонь інструментом. У жодному разі не можна використовувати зубчаті інструменти.

Встановлення, сторінка 3 + 4

1 - 11 = Номер рисунка

1 Встановлення на робочій поверхні: Вставте душовий шланг A зверху через корпус змішувача. Надіньте ущільнююче кільце A на арматуру. Вставте арматуру в отвір на робочій поверхні B. Вставте ущільнюючу шайбу C і зворотне кріплення D знизу. Закріпіть арматуру гайкою E.

2 Встановлення на раковині: Вставте душовий шланг A зверху через корпус змішувача. Надіньте ущільнююче кільце A на арматуру. Вставте арматуру в отвір у раковині F. Вставте стабілізуючу пластину G, ущільнюючу шайбу C та зворотне кріплення D знизу. Закріпіть арматуру гайкою E.

3 Під'єднайте ручний душ J, не використовуючи додаткові ущільнювачі. Натягніть обмежувач K з отвором і пружину L знизу на душовий шланг A. Кінець душового шланга A протягніть через другий отвір обмежувача K. Нагвинтіть засувну муфту M на душовий шланг A

4 Потягніть втулку N засувної муфти M вниз і надягніть її на сполучний елемент O.

5 Щоб правильно розташувати ручний душ J, вставте його таким чином, щоб виступи на вивідному отворі труби P увійшли в пази ручного душу J1.

6 Напірні шланги не повинні заламуватись або скручуватися в районі з'єднання з арматурою.

7 Приєднайте напірні шланги за допомогою ущільнюючої прокладки R до кутових вентилів.



Увімкніть подачу гарячої та холодної води та перевірте щільність стиків.

8 + 9 Таким чином відбувається обслуговування арматури.

Регулювання сили потоку, сторінка 4

Ця арматура обладнана регулятором сили потоку. За допомогою цього можна плавно відрегулювати силу потоку до необхідної величини.

Виробник встановлює регулятор сили потоку на максимум.



Не рекомендовано використання регулятора сили потоку у системі з прямоточними водонагрівачами.

10 Витягніть заглушку S. Вигвинтіть нарізний штифт T за допомогою 3-міліметрового шестигранного гайкового ключа та відведіть важіль U. Вигвинтіть ковпачок V.

11 Змініть пропускну здатність, повертаючи регулювальний гвинт за допомогою шестигранного гайкового ключа діаметром 2,5 мм.

Усунення несправностей, сторінка 2

Несправність: Суттєве послаблення потоку або зміна його напрямку

1. Недостатній тиск у системі подачі води: Перевірте обладнання на вході.
2. Аератор (46 711) пошкоджено або забруднено: Очистіть або замініть аератор.
3. Засмічено або забруднено зворотні клапани (08 565): очистіть або замініть зворотні клапани.
4. Засмічено або забруднено засувну муфту зі зворотним клапаном (46 338): очистіть або замініть зворотні клапани.

Несправність: Корпус арматури не герметичний

1. Кріпильні гвинти (46 815) картриджка (46 374) послиблено: підтягніть кріпильні гвинти картриджка.
2. Ущільнення внизу картриджка пошкоджено або ущільнююча поверхні забруднено: Вимкніть подачу гарячої та холодної води! Перевірте й очистьте ущільнюючу поверхні або повністю замініть картридж.
3. Неприпустимі умови роботи, наприклад температура гарячої води вище 80 °C або різкі перепади тиску на вході: Забезпечте належні умови роботи. Якщо необхідно, повністю замініть картридж.

Якщо несправності виникатимуть знову, зверніться до слюсаря-сантехніка.

Обслуговування й утилізація

Рекомендації щодо обслуговування містяться в посібнику, що додається. Під час утилізації арматури дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни.

Перед установкой

Данный смеситель GROHE Вы можете использовать как для обычного водопровода, так и вместе с накопителем, работающим под давлением, или прямоточным водонагревателем.

Эксплуатация с безнапорными накопителями (= с открытыми водонагревателями) не предусмотрена.

Для обеспечения безупречной работы смесителя давление воды должно составлять 1 - 5 бар.

При более высоком давлении в водопроводе рекомендуется установить редуктор давления.

! При новой установке перед монтажом и после монтажа трубопроводы холодной и горячей воды необходимо промывать до полного исчезновения загрязнений.

В противном случае возможные отложения могут забить смеситель и загрязнить питьевую воду.

! Следить за тем, чтобы при установке смесителя не повредить поверхности инструментами. В связи с этим ни в коем случае не применять щипцы с зубцами.

Установка, стр. 3 + 4

1 - 11 = Номер рисунка

1 Установка на рабочей плите: вставить душевой шланг **A** сверху в корпус смесителя. Надеть круглое уплотнение **B** на смеситель. Вставить смеситель в рабочую плиту **C** через отверстие. Надеть снизу уплотнительную шайбу **D** и контргайку **E**. Закрепить смеситель гайкой **F**.

2 Установка на раковине: вставить душевой шланг **A** сверху в корпус смесителя. Надеть круглое уплотнение **B** на смеситель. Вставить смеситель через отверстие в раковине **G**. Надеть снизу стабилизирующую пластину **H**, уплотнительную шайбу **D** и контргайку **E**. Закрепить смеситель гайкой **F**.

3 Подсоединить ручной душ **J** без использования дополнительных уплотнителей. Надеть снизу на душевой шланг **A** стопор **K** с отверстием и пружину **L**. Конец душевого шланга **A** протянуть через второе отверстие стопора **K**. Навинтить на душевой шланг переходник-защелку **M** с круглым уплотнением **A**.

4 Потянуть вниз втулку **N** переходника-защелки **M** и надеть на соединительный ниппель **O**.

5 Для правильной установки ручного душа **J** выступ излива **P** должен войти в паз в ручном душе **J1**.

6 Необходимо следить за тем, чтобы напорные шланги смесителя не перегибались или перекручивались.

7 Привинтить напорные шланги к угловым вентилям, подложив уплотнение **R**.



Открыть подачу холодной и горячей воды и проверить подсоединения на герметичность.

8 + 9 Так следует управлять смесителем.

Регулирование расхода, стр. 4

Настоящий смеситель снабжен регулятором расхода. Тем самым возможно индивидуальное бесступенчатое ограничение расхода. На заводе-изготовителе установлен максимальный уровень расхода.



Регулятор расхода не рекомендуется использовать в системе с гидравлическими проточными водонагревателями.

10 Вынуть пробку **S**. Вывинтить установочный винт **T** шестигранным ключом на 3мм и вытащить рычаг **U**. Снять колпачок **V**.

11 Изменить расход воды, поворачивая регулировочный винт шестигранным ключом на 2,5мм.

Устранение неисправностей, стр. 2

Неисправность: Количество воды заметно меньше или изменение поступления струй воды

1. Недостаточное давление в водопроводе. Проверить вентили стояка.

2. Аэратор (46 711) засорен/загрязнен: прочистить или заменить аэратор. Очистить душевой распылитель простым вытираением.

3. Обратный клапан (08 565) засорен / загрязнен:

Прочистить или заменить обратный клапан.

4. Переходник-защелка с обратным клапаном (46 338) засорен/загрязнен: прочистить или заменить переходник-защелку.

Неисправность: Негерметичность на корпусе смесителя

1. Крепежное соединение (46 815) картриджа (46 374) ослаблено: Подтянуть крепежное соединение картриджа.

2. Повреждение уплотнений на основании картриджа или наличие частиц загрязнений на уплотнительных поверхностях. Перекрыть подачу холодной и горячей воды! Проверить и очистить уплотнительные поверхности или заменить картридж в сборе.

3. Недопустимые условия эксплуатации, такие как, например, температура на входе горячей воды превышает 80 °C, гидроудары в стояке. Обеспечить требуемые условия эксплуатации. При необходимости заменить картридж в сборе.

В случае возникновения затруднений следует обращаться к слесарю-сантехнику.

Уход и утилизация

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу. При утилизации смесителя соблюдать действующие национальные предписания.

Однорычажный смеситель

Комплект поставки	31 319						
смеситель для мойки	X						
излив							
отведенный душ	X						
Контртайка	X						
пружина	X						
Техническое руководство	X						
Инструкция по уходу	X						
Вес нетто, кг	3,3						

Дата изготовления: см. маркировку на изделии

Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.

Изделие сертифицировано.

Grohe AG, Германия



D +49 571 3989 333 impressum@grohe.de	FIN +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi	NZ +09/373 4324 info-uk@grohe.com	AL BiH HR KS +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
A +43 1 68060 info-at@grohe.com	GB +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	P +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: +357 22 465200 info@grome.com
AUS Argent Sydney +(02) 8394 5800 Argent Melbourne +(03) 9682 1231	GR +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	PL +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	IR +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com
B +32 16 230660 info.be@grohe.com	H +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	RO +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	OM UAE YEM +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
BG +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	HK +852 2969 7067 info@grohe.hk	RIK +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CAU +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	I +39 2 959401 info-it@grohe.com	RP +63 2 8041617	
CDN +1 888 6447643 info@grohe.ca	IND +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com	RUS +7 495 9819510 info@grohe.ru	
CH +41 448777300 info@grohe.ch	IS +354 515 4000 jonst@byko.is	S +46 771 141314 grohe@grohe.se	
CN +86 21 63758878	J +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	SGP +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com	
CY +357 22 465200 info@grome.com	KZ +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	SK +420 22509 1082 grohe-cz@grohe.com	
CZ +420 22509 1082 grohe-cz@grohe.com	LT +372 6616354 grohe@grohe.ee	T +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com	
DK +45 44 656800 grohe@grohe.dk	LV +372 6616354 grohe@grohe.ee	TR +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com	
E +34 93 3368850 grohe@grohe.es	MAL +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com	UA +38 44 5375273 info-ua@grohe.com	
EST +372 6616354 grohe@grohe.ee	N +47 22 072070 grohe@grohe.no	USA +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com	
F +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com	NL +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	VN +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com	

www.grohe.com

2013 / 03 / 26

GROHE

 ENJOY WATER®