


DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY






99.0365.131/ÄM 251800/03.22

www.grohe.com

Pure Freude
an Wasser



GROHE









1




2




3




4




5





6




7




8



1




2







1




2




3




4




1



2




3







4




5



6



7



Säkerhetsinformation



• Installationen får bara utföras i frostfria utrymmen.

• **Använd endast original reservdelar och tillbehör.**

Användningen av andra delar medför att garantin samt CE-märkningen inte längre gäller och kan leda till personskador.

Batterianvisningar

Använd de medföljande batterierna till den första idrifttagningen. Se till att batterierna är vänta åt rätt håll när du sätter in dem! Använd endast batterier av samma typ. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Nya batterier får inte blandas med gamla. Förbrukade batterier ska inte laddas upp eller utsättas för värme eller andra medier i syfte att återställa kapaciteten. Använd inte uppladdningsbara batterier. Förbrukade batterier måste omedelbart tas ut ur enheten, **förhöjd risk för läckor!**

Tekniska data

• Flödestryck:	
- min.	0,05 MPa
- rekommenderat	0,1 - 0,5 MPa
• Driftryck:	max. 1 MPa
• Kontrolltryck:	1,6 MPa
• Kapacitet vid 0,3 MPa flödestryck:	5,7 l/min
• Temperatur varmvatteningång:	max. 70 °C
Rekommendation (energibesparing):	60 °C
Termisk desinfektion kan användas	
• Spänningsförsörjning:	6V litiumbatteri typ CR-P2
• Automatisk säkerhetsfränkoppling:	60 sek
(justerbar 6-420 sek)	
• Efterrinningstid (justerbar 0-11 sek):	1 sek
• Mottagningsområde med Novoflex Zebra XL Gray Card, grå sida, 8 x 10", tvärformat (justerbar 7-20cm):	12cm
• Armaturens skyddsklass:	IP 59

Termisk desinfektion kan användas.

Elektriska testdata

• Programvara - klass	A
• Föroreningsgrad	2
• Mätspänning	2500 V
• Temperatur på kultryckskontroll	100 °C

Störning / Orsak / Åtgärd

Störning	Orsak	Åtgärd
Vattnet rinner inte ut	<ul style="list-style-type: none"> Silen framför magnetventilen igentäppt Magnetventilen defekt Instickningsanslutning utan kontakt Ingen spänning <ul style="list-style-type: none"> Batteriet tomt (kontrolllampan lyser permanent) 	<ul style="list-style-type: none"> Rengör silen Byte av magnetventil Kontrollera instickningsanslutningen Byte av batteri
Vattnet rinner vid fel tidpunkt	<ul style="list-style-type: none"> Sensorearnas mottagningsområde inställt på för högt värde för denna omgivning Automatisk spolning aktiv Magnetventilen defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Reducera räckvidd med fjärrkontroll (extra tillbehör, best.nr: 36 407) Vänta i 1 - 10 minuter Byte av magnetventil
Vattenmängden för liten	<ul style="list-style-type: none"> Mousseuren nedsmutsad Sil framför magnetventil nedsmutsad Silar i anslutningsslängorna nedsmutsad 	<ul style="list-style-type: none"> Rensning eller byte av mousseur Rengör silen Rensning eller byte av sil

Kontrolldelen av den elektromagnetiska känsligheten (störkontroll) genomfördes på mätspänningen och mätströmmen.

En reduceringsventil enligt DIN 4109 ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa.

Större tryckdifferenser mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen måste undvikas!

Installation, se sida 2.

Spola noggrant igenom rörledningarna före och efter installationen (observera DIN 1988/DIN EN 806)!

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är tätta.



Inställning av temperaturbegränsare, se sida 2.



Betjäning,

se den tekniska produktinformationen,
99.0438.xxx.



Underhåll, se sida 3 - 4.

• Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln.

• Avbryt spänningsförsörjningen.

• Kontrollera och rengör alla delar, byt vid behov.



Reservdelar

se sida 12 (* = extra tillbehör).



Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.

Sikkerhedsoplysninger



- Installationen må kun foretages i frostssikre rum.
- Anvend kun originale reserve- og tilbehørsdele.
- Anvendes der andre dele, er garantien og CE-mærkningen ikke længere gældende. Det kan desuden medføre tilskadekomst.

Batterianvisninger

Brug de medfølgende batterier ved førsteibrugtagning.
Overhold korrekt polaritet, når batterierne sættes i! Brug altid kun samme type batterier. Skift altid alle batterier ud samtidig, bland ikke brugte og nye batterier. Brugte batterier må ikke lades op igen, og forsøg ikke at reaktivere dem ved hjælp af varme eller andre midler. Der må ikke anvendes genopladelige batterier. Udtørte batterier skal straks tages ud af apparatet, øget risiko for, at batterierne løkker!

Tekniske data

• Flowniveau:		0,05 MPa
- min.		0,1 - 0,5 MPa
- anbefales		max. 1 MPa
• Driftstryk:		1,6 MPa
• Prøvetryk:		5,7 l/min
• Strømningshastighed ved 0,3 MPa:		max. 70 °C
• Temperatur på indløb af varmt vand:		60 °C
Anbefales (energibesparelse):		
Termisk desinfektion mulig		
• Spændingsforsyning:	6V-Lithiumbatteri type CR-P2	
• Automatisk sikkerhedsstop:		60 s
(Kan indstilles mellem 6 - 420 s)		
• Efterløbstid (Kan indstilles mellem 0 - 11 s):		1 s
• Dækningsområde med Novoflex Zebra XL Gray Card, grå Side, 8 x 10", tværrformat		
(Kan indstilles mellem 7 - 20cm):		12cm
• Armaturbeskyttelse:		IP 59

Termisk desinficering mulig.

Elektriske testdata

• Softwareklasse	A
• Forureningsgrad	2
• Vurderet spændingsimpuls	2.500 V
• Temperatur for kugletrykstest	100 °C

Fejl/årsag/afhjælpning

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Vandet løber ikke	<ul style="list-style-type: none"> Sien foran magnetventilen er tilstoppet Magnetventilen er defekt Stikforbindelsen har ikke kontakt Ingen spænding <ul style="list-style-type: none"> Batteriet er afladt (kontrollampen lyser først permanent) 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør sien Udskift magnetventilen Inspicer stikforbindelsen Udskift batteriet
Vandet løber utilsigtet	<ul style="list-style-type: none"> Følermekanismens dækningsområde er indstillet for stort til de givne forhold Automatisk skyllning aktiv Magnetventilen er defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Reducér rækkevidden med fjernbetjening (specialtilbehør, bestellingsnr.: 36 407) Vent 1 - 10 minutter Udskift magnetventilen
Vandmængden er for ringe	<ul style="list-style-type: none"> Mousseuren er snavset Sien foran magnetventilen er snavset Sien i tilslutningsslanger er snavset 	<ul style="list-style-type: none"> Udskift ellerrens mousseuren Rengør sien Rens sien eller udskift den

Sikkerhetsinformasjon



- Må bare installeres i frostsikre rom.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør. Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merket blir ugyldig, og kan føre til personskader.

Merknad om batteri

Ved første gangs bruk skal de medfølgende batteriene brukes. Pass på at polariteten er riktig når du legger i batteriene! Bruk kun batterier av samme type. Bytt alltid ut alle batteriene samtidig, og ikke bland brukte og nye batterier med hverandre. Ikke lad opp brukte batterier igjen, og ikke prøv å aktivere dem igjen ved hjelp av varme eller på andre måter. Ikke bruk oppladbare batterier. Tomme batterier må tas ut av enheten umiddelbart, økt fare for lekkasje!

Tekniske data

• Dynamisk trykk:	0,05 MPa
- min.	0,1 - 0,5 MPa
- anbefalt	maks. 1 MPa
• Driftstrykk:	1,6 MPa
• Kontrolltrykk:	5,7 l/min
• Gjennomstrømning ved 0,3 MPa dynamisk trykk:	5,7 l/min
• Temperatur varmtvannsinngang:	maks. 70 °C
Anbefalt (energisparing):	60 °C
Termisk desinfeksjon mulig	
• Spenningsforsyning:	6 V litiumbatteri type CR-P2
• Automatisk sikkerhetsutkobling:	60 s
(6 - 420 s kan stilles inn)	
• Etterlopstid (0 - 11 s innstillbar)	1 s
• Registreringsområde med Novoflex Zebra XL Grey Card, grå Side, 8 x 10", tverrformat (7 - 20cm innstillbar):	12cm
• Beskyttelsesklasse for armaturen:	IP 59

Termisk desinfeksjon mulig.

Elektriske kontrolldata

• Programvareklasse	A
• Forurensningsklasse	2
• Tillatt støtspenning	2500 V

Feil/årsak/tiltak

Feil	Årsak	Tiltak
Vannet renner ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Silen foran magnetventilen er tett • Magnetventilen er defekt • Ingen kontakt på støpselforbindelsen • Ingen spenning <ul style="list-style-type: none"> - Batteriet er tomt (kontrolllampen lyser kontinuerlig) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengjør silen - Skift ut magnetventilen - Kontroller støpselforbindelsen - Skift batteri
Vannet renner utilsiktet	<ul style="list-style-type: none"> • Det innstilte registreringsområdet for sensoreneheten er for stort for de lokale forholdene • Automatisk spyling er aktiv • Magnetventilen er defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduser rekkevidden med fjernkontrolen (ekstra tilbehør, best. nr.: 36 407) - Vent 1 - 10 minutter - Skift ut magnetventilen
For liten vannmengde	<ul style="list-style-type: none"> • Skitten mousseur • Silen foran magnetventilen er skitten • Skitne siler i forbindelsesslangene 	<ul style="list-style-type: none"> - Skift ut eller rengjør mousseuren - Rengjør silen - Skift ut eller rengjør silene

- Temperatur ved kuletrykkontroll

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (støyutslippskontroll) er utført med merkespenning og merkestrøm.

For å overholde støyverdiene monteres en reduksjonsventil ved statisk trykk over 0,5 MPa. Unngå store trykkskjeller. Unngå store trykkskjeller mellom kaldt- og varmtvannstilkoblingen!



Installering, se side 2.

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installasjon (følg DIN 1988/DIN EN 806)!

Åpne kaldt- og varmtvannstiførselen, og kontroller at koblingene er tette.



Innstilling av temperaturbegrenseren, se side 2.



Betjening,

se teknisk produktinformasjon, 99.0438.xxx.



Vedlikehold, se side 3 - 4.

• Steng kaldt- og varmtvannstiførselen.

• Slå av strømførselen.
• Kontroller alle delene, rengjør og skift eventuelt ut.



Reservedeler

se side 12 (* = ekstra tilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledning.

Turvallisuusohjeet

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojuatuissa tiloissa.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.** Muiden osien käyttö johtaa takuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

Paristoja koskevia ohjeita

Aloita laitteen käyttö mukana olevilla paristoilla. Asettaessasi paristoja paikoilleen, huolehdi, että navat ovat oikein päin! Käytä vain saman tyyppin paristoja. Vaihda aina kalkki pariston samanaikaisesti, älä käytä käytettyjä ja uusia paristoja sekaisin. Älä lataa käytettyjä paristoja äläkä yritä aktivoida niitä uudelleen lämmöllä tai muilla keinoilla. Uudelleen ladattavia paristoja ei saa käyttää. Tyhjentyneet paristot on poistettava laitteesta välittömästi, **kohonnut vuotovaara!**

Tekniset tiedot

Virtauspaine:	0,05 MPa
- min.	0,1 - 0,5 MPa
- suositus	enint. 1 MPa
Käyttöpaine:	1,6 MPa
Testipaine:	5,7 l/min
Läpivirtaus, kun virtauspaine on 0,3 MPa:	enint. 70 °C
Lämpötila lämpimän veden tulossa:	60 °C
Suositus (energian säästämiseksi):	60 °C
Terminen desinfiointi mahdollinen	
Virransyöttö:	6V-litiumparisto typpi CR-P2
Automaattinen turvakatkaisu:	60 s
(6 - 420 s säädetävä)	
Jälkivirtausaika (0 - 11 s säädetävä):	1 s
Tunnistusalue Novoflex Zebra XL Grey Cardin kanssa, harmaa Sivu, 8 x 10", poikittaiskoko (7 - 20cm säädetävä):	12cm
Hanan koteloointiluokka:	IP 59K

Terminen desinfiointi mahdollinen.

Sähköiset tarkastustiedot

Ohjelmistoluokka	A
Likaantumisaste	2

Häiriö / syy / korjaus

Häiriö	Syy	Korjaus
Vesi ei virtaa	<ul style="list-style-type: none"> Magneettiventtiili edessä oleva siivilä tukossa Magneettiventtiili viallinen Pistoliitin kosketushäiriö Ei jännitetä <ul style="list-style-type: none"> - Paristo tyhjä (merkkivalo palaa ensin jatkuvalta) 	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista siivilä Vaihda magneettiventtiili Tarkasta pistoliitin Vaihda paristo
Vesi virtaa itsestään	<ul style="list-style-type: none"> Tunnistinlaitteiston tunnistusalue säädetty liian suureksi paikallisii olosuhteisiin nähdien Automaattinen huuhTELU aktivoitu Magneettiventtiili viallinen 	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä toimintaetaisyyttä kauko-ohjaimella (lisätarvike, tilaus-nro: 36 407) Odota 1 - 10 minuuttia Vaihda magneettiventtiili
Vesimäärä liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> Likainen poresuutin Magneettiventtiili edessä oleva siivilä likaantunut Liitintäletkujen siivilät likaantuneet 	<ul style="list-style-type: none"> Poresuuttimen puhdistus tai vaihto Puhdista siivilä Siivilöiden puhdistus tai vaihto

Sicherheitsinformationen



- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Gewährleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu Verletzungen führen.

Batteriehinweise

Zur Erstinbetriebnahme die mitgelieferten Batterien verwenden. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polung achten! Nur Batterien des gleichen Typs verwenden. Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen, keine gebrauchten und neue Batterien miteinander mischen. Gebrauchte Batterien nicht aufladen bzw. nicht versuchen durch Wärme oder andere Mittel zu reaktivieren. Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht verwendet werden. Erschöpfte Batterien müssen umgehend aus dem Gerät genommen werden, **erhöhte Auslaufgefahr!**

Technische Daten

• Fließdruck:	0,05 MPa
- min.	0,1 - 0,5 MPa
- empfohlen	max. 1 MPa
• Betriebsdruck:	1,6 MPa
• Prüfdruck:	5,7 l/min
• Durchfluss bei 0,3 MPa Fließdruck:	max. 70 °C
• Temperatur Warmwassereingang: Empfohlen (Energieeinsparung):	60 °C
Thermische Desinfektion möglich	
• Spannungsversorgung:	6V-Lithium Batterie Typ CR-P2
• Automatische Sicherheitsabschaltung:	60 s (6 - 420 s einstellbar)
• Nachlaufzeit (0 - 11 s einstellbar):	1 s
• Erfassungsbereich mit Novoflex Zebra XL Grey Card, graue Seite, 8 x 10", Querformat (7 - 20cm einstellbar):	12cm
• Schutzzart der Armatur:	IP 59

Thermische Desinfektion möglich.

Elektrische Prüfdaten

• Software-Klasse	A
• Verschmutzungsgrad	2
• Bemessungs-Stoßspannung	2500 V

Störung / Ursache / Abhilfe

Störung	Ursache	Abhilfe
Wasser fließt nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Sieb vor Magnetventil verstopft • Magnetventil defekt • Steckverbinder ohne Kontakt • Keine Spannung <ul style="list-style-type: none"> - Batterie leer (Kontrollleuchte signalisiert Dauerleuchten) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sieb reinigen - Magnetventil austauschen - Steckverbinder prüfen - Batterie austauschen
Wasser fließt ungewollt	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassungsbereich der Sensorik für örtliche Gegebenheiten zu groß eingestellt • Automatische Spülung aktiv • Magnetventil defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Reichweite mit Fernbedienung (Sonderzubehör, Bestell-Nr.: 36 407) reduzieren - 1 - 10 Minuten warten - Magnetventil austauschen
Wassermenge zu gering	<ul style="list-style-type: none"> • Mousseur verschmutzt • Sieb vor Magnetventil verschmutzt • Siebe in Anschlusschläuchen verschmutzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Mousseur reinigen oder austauschen - Sieb reinigen - Siebe reinigen oder austauschen

Safety notes



- Installation is only possible in frost-free rooms.
- Use only genuine replacement parts and accessories. The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification, and could lead to injuries.

Battery information

Use the batteries supplied as standard for the initial start-up. Ensure polarity is correct when inserting batteries! Only use batteries of the same type. Always replace all batteries at the same time, do not mix new and used batteries together. Do not recharge used batteries, and do not attempt to reactivate them using heat or other means. Rechargeable batteries may not be used. Discharged batteries must be removed from the device immediately, **increased risk of leakage!**

Technical data

• Flow pressure:	0.05 MPa
- min.	0.1 - 0.5 MPa
- recommended	max. 1 MPa
• Operating pressure:	1.6 MPa
• Test pressure:	5.7 l/min
• Flow rate at 0.3 MPa flow pressure:	max. 70 °C
• Hot water supply temperature:	60 °C
Recommended (energy economy):	
Thermal disinfection possible	
• Voltage supply:	6V lithium battery type CR-P2
• Automatic safety shut-off:	60 s (6 - 420 s adjustable)
• Run-on time (0 - 11 s adjustable):	1 s
• Reception range according to Novoflex Zebra XL Grey Card, grey side, 8x10", landscape (7 - 20cm adjustable):	12cm
• Type of fitting protection:	IP 59

Thermal disinfection possible.

Electrical test data

• Software class	A
• Contamination class	2
• Rated surge voltage	2500 V
• Temperature of ball impact test	100 °C

Fault / Cause / Remedy

Fault	Cause	Remedy
Water not flowing	<ul style="list-style-type: none"> • Filter upstream of solenoid valve blocked • Solenoid valve defective • Plug-in connector without contact • No voltage <ul style="list-style-type: none"> - Battery discharged (indicator lamp lights up continuously) 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean filter - Replace solenoid valve - Check plug-in connector - Replace battery
Undesired water flow	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor system detection zone set too high for local conditions • Automatic flushing activated • Solenoid valve defective 	<ul style="list-style-type: none"> - Reduce range using remote control (special accessory, prod. no.: 36 407) - Wait 1 - 10 minutes - Replace solenoid valve
Flow rate too low	<ul style="list-style-type: none"> • Mousseur dirty • Filter upstream of solenoid valve dirty • Filters in connection hose dirty 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean or replace mousseur - Clean filter - Clean or replace filters

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test) was performed at the rated voltage and rated current.

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve must be installed.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply!



Installation, see page 2.

Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806)!

Open hot and cold water supply and check that connections are watertight.



Setting temperature limiter,

see page 2.



Operation,

see technical product information, 99.0438.xxx.



Maintenance, see page 3 - 4.

- Shut off hot and cold water supply.
- Disconnect voltage supply.

• Inspect and clean all components and replace if necessary.





Replacement parts

see page 12 (* = special accessories)



Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.



*36 133	
*36 370	
*36 276	
*36 407	
*19 017	13mm
*36 338	

