

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.
Torka bort slipdammet med T-Sprit eller liknande.

(Se röd pil)



Applicera Adda Skarvlim på insidan av plastboxen
Spraya vatten på limmet i samband med montering av manschetten.



Applicera Adda Skarvlim på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Adda Skarvlim på manschetten. Applicera därefter Adda Membran på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Adda Tätfolie



1. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Adda membran. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Adda Membran. 2 strykningar

OBS. Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer info om Adda Tätfolie. Se www.adda.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RI
SE

C900125

Sid 2