

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd.

(Se röd pil)



Applicera Bostik Foilseal Grab på insidan av plastboxen



Applicera Bostik Foilseal Grab på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Bostik Foilseal Grab på manschetten. Applicera därefter Bostik membran på övrig väggyta, Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Bostik tätskiktsfolie LX



1. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Bostik Membran Universal. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Bostik Membran Universal. 2 strykningar

OBS. Vagg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av Bostik Pro VTvF-X, Se [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1



RI  
SE

C900125

(2)



