

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)



Applicera CC Höganäs FB44 tublim på insidan av plastboxen



Applicera CC Höganäs FB44 tublim på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera CC Höganäs FB44 tublim på manschetten. Applicera därefter CC Höganäs FB7 Folielim på övrig väggyta, Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera CC Höganäs Folie



1. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med CC Höganäs FB7 Folielim. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med CC Höganäs FB7 Folielim. 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer information gällande montering av CC Höganäs Foliessystem G12-3b / V12-3b, Se. [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)**

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

CC Höganäs

RI  
SE

C900125