

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

www.grohe.se



1. Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)



2. Applicera WetStop Foilseal på insidan av plastboxen



3. Applicera WetStop Foilseal på väggytan som manschetten täcker



4. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

5. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



6. Applicera WetStop iFIX (2-K) på manschetten och på väggytan där den första WetStop folievåden ska monteras. Arbeta från manschettens kant och utåt.



8. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med WetStop iFIX (2-K). 2 strykningar

9. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med WetStop iFIX (2-K). 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av Casco Folie 1. Se www.casco.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1



RI
SE

C900125

(2)