

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)

Vi primning av väggunderlag, följ din tätskiktsleverantörs anvisning.



Applicera Centro TM#Folielim på insidan av plastboxen. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.



Applicera Centro TM#10 tätmembran eller Centro TM#2K på väggytan som manschetten täcker.



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Centro TM#Folielim eller Centro TM#2K på manschetten. Applicera därefter Centro TM#10 Tätmembran eller Centro TM#2K på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Centro TM#Folie



1. Överlappa manschetten med minimum 35 mm.

2. Förslut skarven mellan manschetten och plastbaljan med Centro#10 Tätmembran eller Centro TM#2K 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av Centro TM#System, Se www.centro.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

