

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)

Vid primning av väggunderlaget, följ din tätskiktsleverantörs anvisning.



Applicera Ecodur Förlingslim på insidan av plastboxen

Sprid ut limmet med fintandad limspridare.



Applicera Ecodur Tätmembran eller Ecodur 2K på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Ecodur Förseglingslim eller Ecodur 2K på manschetten. Applicera därefter Ecodur tätmembran eller Ecodur 2K på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Ecodur tätfolie



1. Överlappa manschetten med minimum 35 mm.

2. Förslut skarven mellan manschetten och plastbaljan med Ecodur Tätmembran eller Ecodur 2K 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer information gällande montering av Ecodur tätfolie, Se [www.englund-gruppen.se](http://www.englund-gruppen.se)**

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

**ECODUR®**

**RI  
SE**

C900125