

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)

Vid primning av väggunderlag, följ din tätskiktsleverantörs anvisning



Applicera GKHero pro Folielim på insidan av plastboxen



Applicera GKHero pro våtrumsmembran eller GKHero pro 2K på väggytan som manschetten täcker.



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera GKHero pro Folielim eller GKHero pro 2K på manschetten. Applicera därefter GKHero pro våtrumsmembran eller GKHeron pro 2K på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera GKHero pro Våtrumsfolie.



1. Överlappa manschetten med minimum 35 mm.

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med GKHero pro våtrumsmembran. eller GKHero pro 2K, 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av GKHero pro tätskikt Se www.gkheropro.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1



C900125