


Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



1. Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)

**Vid primning av väggunderlag,  
följ din tätskiktsleverantörs anvisning**



2. Applicera Hey´di Protac 25 på insidan av plastboxen



3. Applicera Hey´di cemflex turbo på väggytan som manschetten täcker



4. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

5. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



6. Applicera Hey'di cemflex turbo på manschetten, Applicera därefter Hey'di cemflex turbo på övrig väggyta, Börja vid manschetten och arbeta utåt.

7. Montera Hey'di ångtät folie



8. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Hey'di cemflex turbo. 2 strykningar

9. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Hey'di cemflex turbo. 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer information gällande montering av Hey'di ångtät folie Se [www.heydi.se](http://www.heydi.se)**

RI  
SE

C900450

**HEY'DI**<sup>®</sup>

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

(2)