

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.  
Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)



Applicera KD+ Skarvlim på insidan av plastboxen  
Stryk ut med fintandad limspridare.



Applicera KD+ Skarvlim på väggytan som manschetten täcker  
Stryk ut med fintandad limspridare.



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera KD+ 2K Folielim på manschetten. Applicera därefter applicera KD+ 2K Folielim på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt Överlappa manschetten med minimum 50 mm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med KD+ 2K Folielim. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med KD+ 2K Folielim. 2 strykningar.

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av KD+ Foliessystem se: [www.kdplus.se](http://www.kdplus.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

**KD+**

**RI  
SE**

C900125