

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.
Torka bort slipdammet med T-Röd.

(Se röd pil)



Applicera Aquastop Nanosil på insidan av plastboxen
Spraya vatten på limmet i samband med montering av manschetten.



Applicera Aquastop Nanosil på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Nanodefense ECO på manschetten. Applicera därefter Nanodefense ECO eller Aquastop Nanosil på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Kerablock Tex 750 folie



1. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Nanodefense ECO. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Nanodefense ECO. 2 strykningar

OBS. Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer info om Kerakoll. Se www.kerakoll.com

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

KERAKOLL **RI. SE**
The GreenBuilding Company

C900125