

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.
Torka bort slipdammet med T-Röd.

(Se röd pil)



Applicera Kiilto Keraseal på insidan av plastboxen.
Stryk ut med fintandad limspridare.
Låt Kerasealen ligga på i 20 min. för bättre hugg.



Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på övrig på väggytan som manschetten täcker.
(Använd roller alt. Pensel)



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



1. Applicera Kiilto keraseal på manschetten och för överlapp av folien och Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta, Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Kiilto Kerasafe+ folie överlappa manschetten med minst 50 mm.

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

Överig väggyta monteras enligt Kiilto kerasafe+ anvisning.

För mer info besök: www.kiilto.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1



RI
SE

C900125