

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)

Vid primning av väggunderlaget, följ din tätskiktsleverantörs anvisning.



Applicera Midun Skarvlim på insidan av plastboxen
Stryk ut med fintandad limspredare.



Applicera Midun Tätmembran eller Midun 2K Folielim på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Midun skarvlim eller Midun 2K Folielim på manschetten. Applicera därefter Midun Tätmembran eller Midun 2K Folielim på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Midun våtrumsfolie
Överlappa manschetten med minimum 35 mm



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Midun Tätmembran eller Midun 2K Folielim.
2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Midun Tätmembran eller Midun 2K Folielim.

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av Midun våtrumsfolie, se www.byggmax.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

midun®

RI
SE

C900125

(2)