

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)



Applicera Mira 3690 one-seal på insidan av plastboxen



Applicera Mira 3690 one-seal på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Mira 3690-one-seal på manschetten. Applicera därefter Mira 4400 multicoat på övrig väggyta. En våd i taget. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Mira folie.
Överlappa manschetten med minimum 5 cm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Mira 4400 multicoat folielim. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Mira 4400 multicoat folielim. 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av Mira 4500 Vapourmat 100. Se www.mira.eu.com

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

mira

**RI
SE**

C900125