



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera PCI pecilastic W-Lim på manschetten. Applicera därefter PCI pecilastic W-Lim på övrig väggyta, Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera PCI pecilastic W Folie. Överlappa manschetten med minimum 50 mm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med PCI pecilastic W-Lim. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med PCI pecilastic W-Lim. 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer information gällande montering av PCI VG2014, Se www.pci-sverige.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

PCI
Für Bau-Profis

**RI
SE**

C900125

(2)