

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE
www.grohe.se



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.
Torka bort slipdammet med T-Sprit eller liknande.

(Se röd pil)



Applicera Sense Pro System Skarvlim på insidan av plastboxen
Spraya vatten på limmet i samband med montering av manschetten.



Applicera Sense Pro System Skarvlim på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Sense Pro System Skarvlim på manschetten. Applicera därefter Sense Pro System Tätmembran på övrig väggyta. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

3. Montera Sens Pro System Våtrummsfolie.



1. Överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Sens Pro System Tätmembran. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Sens Pro System Tätmembran. 2 strykningar

OBS. Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer info om Sense Pro System.

Se www.sensprosystem.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RI
SE

C900125

Sid 2