

Börja med att montera fixturen enligt anvisning från GROHE

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas.  
Torka bort slipdammet med T-Röd.

(Se röd pil)



Applicera Racofix 818 monteringslim  
på insidan av plastboxen  
Stryk ut limmet med fintandad limspridare  
alt stålspackel.



Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på  
väggytan som manschetten skall täcka.  
(Använd roller alt. Pensel)



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



1. Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.

2. Montera Sopro AEB 815 Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim 2 strykningar.

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

För mer info besök: Se [www.sopro.se](http://www.sopro.se)

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

**Sopro**  
Byggkemi

**RI  
SE**

C900125

(2)