

Börja med att montera fixturen enligt anvisning

[www.grohe.se](http://www.grohe.se)



Slipa av insidan av plastboxen med fint sandpapper där manschetten skall limmas. Torka bort slipdammet med T-Röd eller liknande.

(Se röd pil)

Vid primning av väggunderlag, följ din tätskiktsleverantörs anvisning



1. Applicera Zebra spärrlim på insidan av plastboxen

2. Stryk ut limmet med fintandad limspridare.



1. Applicera Zebra membran eller Zebra 2K på väggytan som manschetten täcker



1. Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck / luftblåsor uppstår.

2. Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga veck eller luftblåsor uppstår



2. Applicera Zebra spärrlim eller Zebra 2K på manschetten, Applicera därefter Zebra membran eller Zebra 2K på övrig väggyta. Börja vid manschetten arbeta utåt.

3. Montera Zebra duk. Överlappa manschetten med minst 35 mm.



1. Förslut skarven mellan folien och manschetten med Zebra membran eller Zebra 2K. 2 strykningar

2. Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med Zebra membran eller Zebra 2K 2 strykningar

OBS. Vägg-materialet skall uppfylla gällande branschregler

**För mer information gällande montering av Zebra duk. Se [www.zebrawater.com](http://www.zebrawater.com)**

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1



RI  
SE

C900125