

GROHE KEUKEN

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE

NIEUW

MAAK UW
HANDEN VRIJ
TIK MET
UW VOET

GROHE
FOOTCONTROL

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.GROHE.BE.
GROHE NV/SA | Diependaalweg 4A | B-3020 Winksele | België | © 06/2016 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**

GROHE KEUKEN

Pure Freude
an Wasser

GROHE

NIEUW

GROHE
EASYTOUCH

LOVE AT
FIRST TOUCH

GROHE | MASTERS OF TECHNOLOGY

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.GROHE.BE.
GROHE NV/SA | Diependaalweg 4A | B-3020 Winksele | België | © 06/2016 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL

GROHE EASYTOUCH





Eenvoudige bediening door de kraan aan te raken.



Handmatige bediening met de hendel.

Ideale oplossing voor drukke keukens waar er altijd genoeg te beleven is. GROHE EasyTouch zorgt voor hygiëne en gebruiksgemak. Geen enkele toegevoegde waarde op het gebied van stijl. Dankzij GROHE's innovatieve EasyTouch-technologie hoeft u minder tijd te spenderen aan schoonmaken en kan u zich volledig richten op koken, bakken, kneden, klieren met vingerverf...leven.

LOVE AT FIRST TOUCH

Keukens zijn plekken waar u altijd wel handen tekort komt, multitasking is dan ook een absolute must. Waarom u het leven niet makkelijker maken met een kraan uit de GROHE Touch-reeks? We hebben een innovatieve oplossing ontwikkeld die u de waterstroom laat bedienen zonder uw handen te gebruiken. Hierdoor wordt uw keuken hygiënisch, gemakkelijk en instinctief te gebruiken. GROHE EasyTouch kranen kunnen worden bediend met een simpele aanraking van de pols of elleboog. Houd uw handen vrij en uw kraan stralend schoon. Verander de manier waarop u uw keuken gebruikt.



GROHE EASYTOUCH





LOVE AT FIRST TOUCH



De keuken is de plek waar het allemaal gebeurt in huis - en laten we eerlijk zijn, soms is het er een boeltje. Met de innovatieve EasyTouch-kranen van GROHE zullen kleverige vingers u niet langer parten spelen en hoort kruisbesmetting tot het verleden. Verborgene GROHE-technologie zorgt ervoor dat u een waterstraal start en laat stoppen door de kraan gewoon ergens willekeurig aan te raken met uw arm, uw pols of de rug van uw hand. Geen vettige vingerafdrukken meer en geen gedoe om met uw elleboog de greep aan het draaien te krijgen.



GROHE EASYTOUCH PRODUCTKENMERKEN



GROHE StarLight®

Stralend glanzend oppervlak, bestand tegen vuil en vlekken.



SmoothTurn

GROHE's EasyTouch-technologie voelt automatisch of u de kraan aanraakt om deze aan te zetten of dat u de uitloop vasthoudt voor minder dan 5 seconden om deze in de juiste positie te draaien.





NIEUW



EasyTouch

Raak de kraan gewoon ergens willekeurig aan met uw pols, elleboog of vinger om hem aan of uit te zetten. Stel de gewenste temperatuur in met het nieuwe ingebouwde mengventiel.



Pull-Out Mousseur Spray

Vergroot de werkruimte van de kraan en biedt verschillende stralen.



GROHE SilkMove®

Zet de kraan aan en uit met behulp van de hendel.

GROHE ZEDRA TOUCH

Vloeiende en sensuele kracht van water in het middelpunt van uw keuken met de Zedra Touch. De opvallend brede, draaibare uitloop en de mooi vormgegeven hendel combineren ergonomisch design en visuele flair. En met de bijkomende GROHE EasyTouch-technologie kunt u de watertoevoer regelen met één enkele aanraking. Kies je EasyTouch-functie in de standaardversie met een geïntegreerd element voor gemengd water of upgrade met een Grohtherm Micro onderbouwthermostaat voor het perfect regelen van warm water zonder risico op verbranding.





30 219 001 € 811,00
30 219 DC1 € 1.015,00

Elektronische mengkraan voor gootsteen
 met uittrekbare handdouche (2 straalsoorten)



34 487 000
 Grotherm Micro

€ 152,00



40 553 000 € 69,00
40 553 DC0 € 101,00
 Zedra zeepdispenser
 met bakje voor vloeibare zeep 0,4 l

Kleuropties:

● 000/001 | StarLight Chrome | ● DC0/DC1 | SuperSteel



GROHE
 SilkMove®



GROHE
 StarLight®



Easy
 Touch



Pull-Out
 Dual Spray



Speed
 Clean



Comfort
 Height



Forward
 Rotating Lever



GROHE MINTA TOUCH

Modern en minimalistisch design. De sensuele rondingen en bogen van de GROHE Minta-collectie zullen altijd hip blijven en passen uitstekend in elke hedendaagse keuken. Dit EasyTouch-model zorgt voor ultieme netheid en gebruiksgemak in uw keuken. Schakel de waterstraal aan en uit door de kraan met je arm aan te raken, Minta Touch legt volledige controle in jouw handen. Kies een Touch-functie in de standaardversie met een geïntegreerd element voor gemengd water of upgrade met een Grohtherm Micro onderbouwthermostaat voor het perfect regelen van warm water zonder risico op verbranding.





Minta Touch is goedgekeurd en wordt aanbevolen voor gebruik door ouderen en personen met een handicap. Het is getest door het Duitse onderzoeksinstituut GGT, Deutsche Gesellschaft für Gerontechnik mbH, en werd als „goed“ beoordeeld dankzij de one-touch technologie en het ergonomische design.



31 358 001
31 358 DC1
Elektronische mengkraan
voor gootsteen C-uitloop
met uittrekbare sproeier, 2 stralen

€ 599,00
€ 699,00



31 360 001
31 360 DC1
Elektronische mengkraan
voor gootsteen L-uitloop
met uittrekbare handdouche, 2 stralen

€ 548,00
€ 679,00



34 487 000
Grotherm Micro

€ 152,00



40 553 000
40 553 DC0
Zedra zeepdispenser
met bakje voor vloeibare zeep 0,4 l

€ 69,00
€ 101,00

Kleuropties:

● 000/001 | StarLight Chrome | ● DC0/DC1 | SuperSteel



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Easy
Touch



Pull-Out
MousseurSpray



Pull-Out
Mousseur



Speed
Clean



Comfort
Height



Forward
Rotating Lever



GROHE EASYTOUCH INSTALLATIE

De installatie van EasyTouch-kranen is verrassend eenvoudig. Volg de installatiestappen hieronder en uw kraan is snel klaar voor gebruik. Scan de QR code om de complete installatie te zien en de installatievideo online te bekijken.



Scan de QR code met uw smartphone of tablet om de installatievideo te bekijken op YouTube.



1. Steek de drie slangen door de basisplaatjes en de o-ring, houd op zijn plaats onder de kraan. Steek dan de slangen en de kraan door het kraangat. Werk het deel onder de gootsteen verder af met de bevestigingsset.




2. Verbind de slangen voor warm en koud water met beide t-connectoren en verbind het mengventiel met de t-connector aan de koudwaterkraan door middel van de enkele slang.



- 3.** Bevestig de controle unit en het magneetventiel aan de wand van het keukenkastje (max. afstand tot kraan 300 mm) en verbind met het mengventiel.



- 4.** Bevestig nu eerst de gele aardingskabel met behulp van de meegeleverde tape, en steek dan de batterij in het magneetventiel.



- 5.** Stel de gewenste temperatuur voor de EasyTouch-functie in op het mengventiel. Wacht 1 minuut, test en geniet van de EasyTouch-technologie!

GROHE EASYTOUCH-FAQs

Hoe kan ik de temperatuur en waterstroom regelen?

De kraan kan als een gewone keukenkraan worden gebruikt, waarbij de temperatuur en de hoeveelheid water geregeld kunnen worden met behulp van de hendel.

Welke temperatuur en waterhoeveelheid kan ik verwachten met de EasyTouch-functie?

Met EasyTouch kunt u zowel warm als koud water activeren, de hoeveelheid water is vooraf ingesteld. Stel de door u gewenste temperatuur in met het mengventiel - verander het wanneer u wilt, indien nodig.

Begint het water automatisch te stromen als ik de kraan aanraak, bijvoorbeeld om de uitloop te draaien?

Nee, de EasyTouch-technologie voelt automatisch of u de kraan aanraakt om deze te activeren of dat u de uitloop vasthoudt voor minder dan 5 seconden om deze in de juiste positie te draaien.

Hoe kan ik de kraan reinigen?

Raak de uitloop van de kraan voor langer dan 5 seconden aan. De reinigingsmodus zal automatisch geactiveerd worden (2 minuten).

Wat gebeurt er als ik de waterstroom niet stop door middel van de EasyTouch-functie?

Maak u geen zorgen! Om veiligheidsredenen zal de watertoevoer automatisch stoppen na 60 seconden.

Werkt de EasyTouch-technologie op batterijen of op electriciteit?

De EasyTouch kranen werken enkel op batterijen.

Wat is de levensduur van de batterij?

Dit is afhankelijk van hoe vaak u de EasyTouch-functie gebruikt. De batterij heeft een levensduur van ongeveer 2-4 jaar.

Hoe weet ik dat ik de batterij moet vervangen?

Als de batterij helemaal leeg is zal de EasyTouch-functie niet meer werken. Ongeveer 1 maand voordat de batterij leeg is zal de waterstroom 3 keer pulseren telkens als u de EasyTouch-functie gebruikt om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.

Kan ik de kraan nog gebruiken als de batterij helemaal leeg is?

Natuurlijk. Door de hendel te gebruiken.

Werkt de kraan ook onder extreme temperatuursomstandigheden?

Zeker. Zelfs bij een temperatuur tot 40 graden Celcius, met een luchtvochtigheid tot 80% blijft de EasyTouch kraan perfect functioneren.

GROHE FOOTCONTROL





MAAK UW HANDEN VRIJ TIK MET UW VOET

Keukens zijn plekken waar u altijd wel handen tekort komt, multitasking is dan ook een absolute must. Waarom u het leven niet makkelijker maken met een kraan uit de GROHE Touch-reeks? We hebben een innovatieve oplossing ontwikkeld die u de waterstroom laat bedienen zonder uw handen te gebruiken. Hierdoor wordt uw keuken hygiënisch, gemakkelijk en instinctief te gebruiken. GROHE FootControl kranen laten het water stromen en stoppen met een tikje van uw voet tegen de onderkant van uw keukenkastje. Houd uw handen vrij en uw kraan stralend schoon. Verander de manier waarop u uw keuken gebruikt met een klein tikje.

Ideale oplossing voor drukke keukens waar er altijd genoeg te beleven is. GROHE FootControl zorgt voor hygiëne en gebruiksgemak. Geen enkele toegeving op het gebied van stijl. Dankzij GROHE's innovatieve FootControl-technologie hoeft u minder tijd te spenderen aan schoonmaken en kan u zich volledig richten op koken, bakken, kneden, klieren met vingerverf...leven.



GROHE FOOTCONTROL

Voor keukens waarin tijd een belangrijke rol speelt en gebruiksgemak een must is, is er een hands-free oplossing. GROHE's nieuwe FootControl kranen kunnen worden bediend met een klein tikje van de voet tegen de onderkant van het keukenkastje. Zo wordt uw kraan niet vuil en blijven uw handen vrij. Enkele van onze populairste kranen zijn nu beschikbaar met deze innovatieve FootControl-technologie, maar u kunt deze functie ook achteraf installeren op elke GROHE kraan met een uittrekbare sproeier. Om dag te zeggen tegen bacteriën, rommel en ongemak, volstaat een simpele tik met uw voet!





GROHE FOOTCONTROL PRODUCTKENMERKEN



GROHE StarLight®

Stralend glanzend oppervlak, bestand tegen vuil en vlekken.



GROHE SilkMove®

Zet de kraan aan en uit met behulp van de hendel.





Comfort Height

Kookpotten zijn makkelijk te vullen dankzij de hoge uitloop.

Gemakkelijk aan en uit zetten van de waterstroom met je voet of met de hendel.



Pull-Out Dual Spray

Vergroot de werkruimte van de kraan en schakelt makkelijk tussen mousseur en handdouche.



NIEUW



FootControl

Een tik met uw voet tegen de onderkant van uw keukenkastje volstaat om de kraan aan en uit te zetten. Stel de gewenste temperatuur in met het nieuwe ingebouwde mengventiel.

GROHE K7 FOOTCONTROL


Ontdek het potentieel van je keuken met de K7 FootControl kraan. Geniet van de prestaties van de professionele sproeier van de K7 in combinatie met de FootControl-technologie. De strakke architecturale styling van de kraan is op zichzelf al een designelement, maar de buitengewone professionele eigenschappen maken deze kraan meer dan geschikt voor elke taak. In drukke keukens waar efficiëntie een must is brengt de K7 FootControl totale controle - en zorgt ervoor dat uw handen vrij zijn voor andere taken.





30 312 000 € 899,00
30 312 DC0 € 1.099,00

Electronische keukenmengkraan
 met FootControl en professionele sproeier



30 309 000 € 339,00
 Retro-Fit set
 geschikt voor het upgraden van elke GROHE
 keukenkraan met uittrekbare sproeier naar
 FootControl technologie



40 535 000 € 56,00
40 535 DC0 € 70,00
 Cosmopolitan zeepdispenser
 met bakje voor vloeibare zeep 0,4 l

Kleuropties:

● 000 | StarLight Chrome | ● DC0 | SuperSteel



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Foot
Control



Professional
Spray



Speed
Clean



Comfort
Height




Forward
Rotating Lever



GROHE ESSENCE FOOTCONTROL

Breng puur minimalisme in uw keuken en geniet van het gemak van de handsfree bediening met GROHE's Essence FootControl kraan. De slanke, simpele lijnen van onze Essence kraan zijn de perfecte aanvulling voor de hedendaagse keuken, terwijl de FootControl-functie ervoor zorgt dat je handen vrij blijven. Met een uittrekbare dubbele sproeier en een oogverblindende, duurzame GROHE StarLight® finish is Essence FootControl de perfecte keuze voor een keuken zonder rompslomp.



30 311 000	€ 669,00	30 309 000	€ 339,00	40 535 000	€ 56,00
30 311 DC0	€ 769,00			40 535 DC0	€ 70,00
Electronische keukenmengkraan met FootControl		Retro-Fit set		Cosmopolitan zeepdispenser	
L-uitloop en uittrekbare handdouche, 2 stralen		geschikt voor het upgraden van elke GROHE keukenkraan met uittrekbare sproeier naar FootControl technologie		met bakje voor vloeibare zeep 0,4 l	

Kleuropties:

● 000 | StarLight Chrome | ● DC0 | SuperSteel



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



Foot
Control



Pull-Out
Dual Spray



Speed
Clean



Comfort
Height



Forward
Rotating Lever



Aanbevolen verkoopprijs exclusief BTW



GROHE FOOTCONTROL INSTALLATIE

De installatie van FootControl-kranen is verrassend eenvoudig. Volg de installatiestappen hieronder en uw kraan is snel klaar voor gebruik. Scan de QR code om de complete installatie te zien en de installatievideo online te bekijken.



Scan de QR code met uw smartphone of tablet om de installatievideo te bekijken op YouTube.



1. Steek de drie slangen door de basisplaatjes en de o-ring, houd op zijn plaats onder de kraan. Steek dan de slangen en de kraan door het kraangat. Werk het deel onder de gootsteen verder af met de bevestigingsset.



2. Verbind de slangen voor warm en koud water met beide t-connectoren en verbind het mengventiel met de t-connector aan de koudwaterkraan door middel van de enkele slang.



- 3.** Bevestig de controle unit en het magneetventiel aan de wand van het keukenkastje (max. afstand tot kraan 300 mm) en verbind met het mengventiel. Steek de batterij in het magneetventiel.



- 4.** Bevestig de gele aardingskabel met behulp van de meegeleverde tape. Zet het plaatje van de FootControl sensor vast op de plint of aan de onderkant van het keukenkastje en bevestig de sensorkabel aan het plaatje.



- 5.** Stel de gewenste temperatuur voor de FootControl-functie in op het mengventiel. Wacht 1 minuut, test en geniet van de FootControl-technologie!

GROHE FOOTCONTROL -FAQs

Hoe kan ik de temperatuur en waterstroom regelen?

De kraan kan als een gewone keukenkraan worden gebruikt, waarbij de temperatuur en de hoeveelheid water geregeld kunnen worden met behulp van de hendel.

Welke temperatuur en waterhoeveelheid kan ik verwachten met de FootControl-functie?

Met FootControl kunt u zowel warm als koud water activeren, de hoeveelheid water is vooraf ingesteld. Stel de door u gewenste temperatuur in met het mengventiel - verander het wanneer u wilt, indien nodig.

Waar moet ik de FootControl sensor plaatsen voor een perfecte werking?

Om een perfecte werking te garanderen kan de FootControl sensor onder het keukenkastje, achter de plint (max. dikte 25 mm) of waar dan ook op het keukenkastje (bereikbaar met de voet) worden geplaatst, zolang de afstand maximaal 1,10 m is.

Hoe activeer ik de FootControl sensor?

U kunt het water laten stromen en stoppen door uw voet bij de FootControl sensor te houden.

Wat gebeurt er als ik de waterstroom niet stop door middel van de FootControl sensor?

Maak u geen zorgen! Om veiligheidsredenen zal de watertoevoer automatisch stoppen na 60 seconden.

Hoe kan ik de kraan reinigen?

Reinig de kraan zoals iedere andere kraan. De reiniging heeft geen invloed op de FootControl-technologie.

Werkt de EasyTouch-technologie op batterijen of op electriciteit?

De EasyTouch kranen werken op batterijen.

Wat is de levensduur van de batterij?

Dit is afhankelijk van hoe vaak u de FootControl-functie gebruikt. De batterij heeft een levensduur van ongeveer 2-4 jaar.

Hoe weet ik dat ik de batterij moet vervangen?

Als de batterij helemaal leeg is zal de FootControl-functie niet meer werken. Ongeveer 1 maand voordat de batterij leeg is zal de waterstroom 3 keer pulseren telkens als u de FootControl-functie gebruikt om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.

Kan ik de kraan nog gebruiken als de batterij helemaal leeg is?

Natuurlijk. Door de hendel te gebruiken.

Kan ik de technologie installeren op mijn bestaande keukenkraan?

Ja, met de GROHE FootControl retrofitset kan elke GROHE keukenkraan met uittrekbare sproeier een upgrade krijgen naar de FootControl-technologie.

Werkt de kraan ook onder extreme temperatuursomstandigheden?

Zeker. Zelfs bij een temperatuur tot 40 graden Celcius, met een luchtvochtigheid tot 80% blijft de FootControl kraan perfect functioneren.