

## Přehled produktů s rozšířenou zárukou 2+1 let

DESIGN	MATERIAL NAME	MATERIAL NUMBER
GROHE Blue Home	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454000
GROHE Blue Home	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454DC0
GROHE Blue Home	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455000
GROHE Blue Home	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455DC0
GROHE Blue Home	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U	31456000
GROHE Blue Home	GROHE Blue Home Chladič	40711000
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454001
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454A01
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454AL1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454DA1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454DC1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31454DL1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455001
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455A01
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455AL1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455DA1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455DC1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31455DL1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U	31456001
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U	31456DC1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada Mono	31498001
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada Mono	31498A01
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada Mono	31498AL1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada Mono	31498DA1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada Mono	31498DC1

Pure Freude  
an Wasser



GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada Mono	31498DL1
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31539000
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L	31539DC0
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31541000
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31541DC0
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U	31543000
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U	31543DC0
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C	31545001
GROHE Blue Home Connected	GROHE Blue Home Chladič	40711001
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s C-výpustí	31302002
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s C-výpustí	31302DC2
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s C-výpustí	31323002
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s C-výpustí	31323DC2
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s C-výpustí	31325002
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s C-výpustí	31325DC2
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s L-výpustí	31326002
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s L-výpustí	31326DC2
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s L-výpustí	31347003
GROHE Blue Pro Connected	GROHE Blue Professional Sada s L-výpustí	31347DC3
GROHE Blue Professional	GROHE Blue Professional Startovní sada	31323001
GROHE Blue Professional	GROHE Blue Professional Startovní sada	31324DC1
GROHE Blue Professional	GROHE Blue K7 Professional Startovní sada	31346001
GROHE Blue Professional	GROHE Blue chladič a karbonizátor	40554001
GROHE Blue Professional	GROHE Blue Professional Chladič a karbonizátor	40554002
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpust a bojler, velikost L	30079001

Pure Freude  
an Wasser



GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler, velikost L	30079DC1
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost L	30080001
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30083001
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30083A01
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30083AL1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30083DA1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30083DC1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30083DL1
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30085001
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30085A01
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30085AL1
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30085DA1
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30085DC1
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30085DL1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler, velikost L	30325001
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler, velikost L	30325DC1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30327001
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30327A01
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30327AL1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30327DA1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30327DC1
GROHE Red II	GROHE Red Duo Výpusť a bojler velikosti M	30327DL1
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30339001
GROHE Red II	GROHE Red Mono Výpusť ve tvaru písmene C, velikost M	30339DC1
GROHE Red II	GROHE Red Směšovací ventil	40841001

Pure Freude  
an Wasser



GROHE Sense	GROHE Sense Inteligentní systém detekce vody	22505LN0
GROHE Sense	GROHE Sense Inteligentní systém detekce vody	22505LN1
GROHE Sense	GROHE Sense 3 x GROHE Sense sada	22594LN0
GROHE Sense	GROHE Sense Prodlužovací set	22597LN0
GROHE Sense Guard	GROHE Sense Guard Inteligentní systém detekující únik vody	22500LN0
GROHE Sense Guard	GROHE Sense sada 1 x GROHE Sense Guard + 3 x GROHE Sense	22502LN0
GROHE Sense Guard	GROHE Sense sada 1 x GROHE Sense Guard + 3 x GROHE Sense	22502LN1
GROHE Sense Guard	GROHE Sense Guard	22518LN0
Sensia Arena	GROHE Sensia Arena Sprchová toaleta, závěsná	39354SH0
Sensia Arena	GROHE Sensia Arena Sprchová toaleta, závěsná	39354SH1
Sensia	GROHE Sensia Sprchová toaleta, závěsná	36507SH0
Sensia Pro	GROHE Sensia Pro Sprchová toaleta, závěsná	36508SH0