

ERWEITERTE HERSTELLERGARANTIE 2+1 JAHRE

ÜBERBLICK ARTIKEL

GROHE

NEU

GROHE Blue Professional	
31323002	GROHE Blue Professional C-Auslauf Set
31323DC2	GROHE Blue Professional C-Auslauf Set
31347003	GROHE Blue Professional L-Auslauf Set
31347DC3	GROHE Blue Professional L-Auslauf Set
31325002	GROHE Blue Professional C-Auslauf Set mit herausziehbarem Mousseurauslauf
31325DC2	GROHE Blue Professional C-Auslauf Set mit herausziehbarem Mousseurauslauf
31326002	GROHE Blue Professional L-Auslauf Set mit herausziehbarem Mousseurauslauf
31326DC2	GROHE Blue Professional L-Auslauf Set mit herausziehbarem Mousseurauslauf
31302002	GROHE Blue Professional Mono Set
31302DC2	GROHE Blue Professional Mono Set



ERWEITERTE HERSTELLERGARANTIE 2+1 JAHRE

ÜBERBLICK ARTIKEL

GROHE

GROHE Blue Home	
31455001	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit
31455DC1	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit
31455DA1	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit
31455DL1	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit
31455A01	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit
31455AL1	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit
31541000	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseerauslauf
31541DC0	GROHE Blue Home C-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseerauslauf
31454001	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit
31454DC1	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit
31454DA1	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit
31454DL1	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit
31454A01	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit
31454AL1	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit
31539000	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseerauslauf
31539DC0	GROHE Blue Home L-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseerauslauf
31456001	GROHE Blue Home U-Auslauf Starter Kit
31456DC1	GROHE Blue Home U-Auslauf Starter Kit
31543000	GROHE Blue Home U-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseerauslauf
31543DC0	GROHE Blue Home U-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseerauslauf
31498001	GROHE Blue Home Mono Starter Kit
31498DC1	GROHE Blue Home Mono Starter Kit
31498DA1	GROHE Blue Home Mono Starter Kit
31498DL1	GROHE Blue Home Mono Starter Kit
31498A01	GROHE Blue Home Mono Starter Kit
31498AL1	GROHE Blue Home Mono Starter Kit



ERWEITERTE HERSTELLERGARANTIE 2+1 JAHRE

ÜBERBLICK ARTIKEL



GROHE Red	
30325001	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe L
30325DC1	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe L
30079001	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe L
30079DC1	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe L
30327001	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30327DC1	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30327DA1	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30327DL1	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30327A01	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30327AL1	GROHE Red Duo L-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30083001	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30083DC1	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30083DA1	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30083DL1	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30083A01	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30083AL1	GROHE Red Duo C-Auslauf Armatur und Boiler Größe M
30080001	GROHE Red Mono C-Auslauf Standventil und Boiler Größe L
30085001	GROHE Red Mono C-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
30085DC1	GROHE Red Mono C-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
30085DA1	GROHE Red Mono C-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
30085DL1	GROHE Red Mono C-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
30085A01	GROHE Red Mono C-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
30085AL1	GROHE Red Mono C-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
30339001	GROHE Red Mono L-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
30339DC1	GROHE Red Mono L-Auslauf Standventil und Boiler Größe M
40830001	GROHE Red Boiler M
40831001	GROHE Red Boiler L



ERWEITERTE HERSTELLERGARANTIE 2+1 JAHRE

ÜBERBLICK ARTIKEL



GROHE Sensia Arena	
39354SH1	GROHE Sensia Arena Dusch-WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage

