



艾吉娜挂壁式智能座厕
保养指南

附加信息


对于所有故障排除、更详细的说明、所有清洁步骤，
或者如何取下盖子进行清洁，请扫描二维码。



扫一扫下载详细用户指南



36551SH0产品适配遥控器



36550SH0产品适配遥控器


grohe.com

SCWC-1037

IGINA
DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY

97.0109.031/ÄM 256625/08.23

<http://www.grohe.com>



保养指南

艾吉娜挂壁式智能座厕

本保养指南不能替代用户手册。
详细请参阅《用户手册》并遵循手册内的有关安全注意事项及警告内容。



36550SH0



36551SH0

扫一扫获取更多信息

PART OF LIXIL

艾吉娜挂壁式智能座厕
保养指南

基本信息



为了充分发挥 AQUA CERAMIC 的效果, 请勿使用以下清洁剂和工具:

- 强碱/酸性清洁剂
- 研磨性清洁剂
- 防水或防污清洁剂, 或表面涂层剂
- 损坏材料表面的清洁工具, 例如金属刷或研磨刷



如需详细的清洁说明和推荐的清洁工具, 请扫描本指南最后一页的二维码。

保养前准备

将便盖自动开/关设置为“关”。

* 仅36551SH0产品适用。



同时按住“停止”及“便盖自动开/关”按钮并保持2秒。



同时按住“妇洗”及清洗强度“+”按钮并保持2秒。

将自动冲水功能设置为“关”。

* 仅配备了自动冲水装置的产品具备本功能。

本体清洁



座圈/便盖/后盖
遥控器

蘸湿软布并擦拭座圈、便盖、后盖及遥控器表面。

注意:
一定要使用中性清洁产品



坐便器腔体

使用蘸有中性洗涤剂的软刷或海绵, 用水或温水清洁腔体。
也可拆下便盖后清洗产品。
(请扫描二维码)

清洁喷嘴

喷嘴自洁

要在使用马桶时 (坐在马桶上) 清洁喷嘴, 请使用遥控器按照以下步骤操作。



按下“喷嘴自洁”按钮。

手动清洁


在不使用马桶时 (不坐在座圈上时), 可以伸出喷嘴, 用软布进行手动清洁。请使用遥控器按照以下步骤操作。




1. 按下“喷嘴自洁”按钮, 臀部清洗喷嘴伸出且不喷水。
2. 再次按下“喷嘴自洁”按钮, 臀部清洗喷嘴缩回, 妇洗喷嘴伸出且不喷水。
3. 再次按下“喷嘴自洁”按钮, 妇洗喷嘴缩回, 清洗完成。

清洁/替换喷嘴前端

喷嘴前端可以拆下, 以实现最佳的清洁和更换效果。
注意: 要伸出和缩回喷嘴, 请参阅“手动清洁喷嘴”



喷嘴伸出后逆时针旋转喷嘴前端90°后将其拔下。



按如图顺序装回喷嘴前端后顺时针旋转90°。

* 仅在需要彻底清洁时适用。

最后

按照第一步将自动冲洗功能*设置为“开”。

* 仅配备了自动冲水装置的产品具备本功能。