

DESIGN + ENGINEERING

GROHE GERMANY


99.800.031/ÄM 235997/10.16

www.grohe.com



Pure Freude an Wasser

GROHE












36 336



(D)1	(NL)3	(PL)6	(P)8	(BG)11	(CN)13
(GB)1	(S)4	(UAE)6	(TR)9	(EST)11	(UA)14
(F)2	(DK)4	(GR)7	(SK)9	(LV)12	(RUS)14
(E)2	(N)5	(CZ)7	(SLO)10	(LT)12	
(I)3	(FIN)5	(H)8	(HR)10	(RO)13	



Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!



D**Anwendungsbereich**

Betrieb ist möglich mit:

- Druckspeichern
- Thermisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- Hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern

Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) ist nicht möglich!

GB**Application**

Can be used in conjunction with:

- Pressurised storage heaters
- Thermally-controlled instantaneous heaters
- Hydraulically-controlled instantaneous heaters

Operation with unpressurised storage heaters (displacement water heaters) is not possible.

Sicherheitsinformationen

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Das Schaltnetzteil ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.
- Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden.
Die Benutzung von anderen Teilen führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

• Mindestfließdruck	0,05 MPa
• Betriebsdruck max.	1 MPa
• Empfohlener Fließdruck	0,1 - 0,5 MPa
• Prüfdruck	1,6 MPa
• Temperatur Empfohlen (Energieeinsparung):	max. 70 °C 60 °C
• Integrierte Vorabsperrungen	

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 0,5 MPa ein Druckminderer einzubauen.
Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!

Rohinstallation, siehe Abb. [1] - [4]

Maßzeichnung auf Klappseite I und Abb. [1] auf Klappseite II beachten.
Einbautiefe entsprechend Abb. [2] beachten.

Eine Lötverbindung zwischen Rohrleitungen und Gehäuse darf nicht vorgenommen werden, da die eingebaute Vorabsperrung beschädigt werden kann.

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen.

Rohleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Elektroinstallation vornehmen, siehe Abb. [5] - [8]

Die Elektroinstallation darf nur von einem Elektro-Fachinstallateur vorgenommen werden! Dabei sind die Vorschriften nach IEC 364-7-701-1984 (entspr. VDE 0100 Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten!

- Es darf nur Rundkabel mit 6 bis 8,5mm Außendurchmesser verwendet werden.

Hinweis für den Installateur:

- Rohbauschutz aufstecken, siehe Abb. [9].
- Weitere Montageschritte erst nach den Fliesenarbeiten vornehmen.

Hinweis für den Fliesenleger:

- Fugenmaß 1 bis 3mm zum Rohbauschutz berücksichtigen, siehe Abb. [10].

Ersatzteile, siehe Klappseite I.**Safety notes**

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The switched-mode power supply is only suitable for indoor use.
- The voltage supply must be separately switchable.
- Use only genuine replacement parts and accessories. The use of other parts will result in voiding of the warranty and the CE identification.

Technical data

• Minimum flow pressure	0.05 MPa
• Operating pressure max.	1 MPa
• Recommended flow pressure	0.1 – 0.5 MPa
• Test pressure	1.6 MPa
• Temperature	max. 70 °C
• Recommended (energy saving):	60 °C
• Integrated isolating valves	

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve must be installed.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.

Rough installation, see Fig. [1] - [4]

Refer to dimensional drawing on fold-out page I and Fig. [1] on fold-out page II.
Observe installation depth in accordance with Fig. [2].

Do not solder the connections between the pipes and housing, as otherwise the built-in isolating valve may be damaged.

Open hot and cold water supply and check that connections are watertight.

Flush pipes thoroughly before and after installation (observe EN 806).

Connecting to the power supply, see Fig. [5] - [8]

Electrical installation work must only be performed by a qualified electrician. This work must be carried out in accordance with the regulations according to IEC 364-7-701-1984 (corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as all national and local regulations.

- Only round cables with max. outside diameter 6 to 8.5mm may be used.

Note for installer:

- Attach structural shell protection, see Fig. [9].
- Do not carry out any further installation procedures until the tiling is completed.

Note for tiler:

- Take account of 1 to 3mm grouting joint to rough installation protection, see Fig. [10].

Replacement parts, see fold-out page I.

F

Domaine d'application

Utilisation possible avec:

- Réservoirs sous pression
- Chauffe-eau instantanés thermiques
- Chauffe-eau instantanés hydrauliques

Un fonctionnement avec des réservoirs à écoulement libre (chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible!

Consignes de sécurité

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- Le convertisseur n'est approprié que pour l'usage dans des pièces fermées.
- L'alimentation électrique doit disposer d'un interrupteur séparé.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pièces entraîne automatiquement l'annulation de la garantie et du label CE.

Caractéristiques techniques

• Pression dynamique minimale	0,05 MPa
• Pression de service maxi.	1 MPa
• Pression dynamique recommandée	0,1 - 0,5 MPa
• Pression d'épreuve	1,6 MPa
• Température Recommandée (économie d'énergie):	70 °C maxi. 60 °C

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 0,5 MPa.

Éviter les différences importantes de pression entre les raccordements d'eau chaude et d'eau froide!

Installation provisoire, voir fig. [1] - [4].

Tenir compte de la cote du schéma sur le volet I et sur la fig. [1] du volet II.

Tenir compte de la profondeur de montage, voir fig. [2].

Ne pas procéder à un raccord brasé entre les canalisations et le boîtier, car le robinet de barrage intégré risquerait d'être endommagé.

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccordements.

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

Montage électrique, voir fig. [5] - [8].



Le montage électrique doit impérativement être réalisé par un électricien! La publication CEI 364-7-701-1984 (équivalente à la norme NF C 0100 Section 701) ainsi que les réglementations nationales et locales doivent être respectées!

- N'utiliser que des câbles ronds de 6 à 8,5mm de diamètre extérieur.

Remarque à l'attention de l'installateur:

- Mettre en place la protection du gros œuvre, voir fig. [9].
- N'effectuer les étapes ultérieures du montage qu'après la pose du carrelage.

Remarque à l'attention du carreleur:

- Respecter de la cote des joints de 1 à 3mm par rapport à protection du gros œuvre, voir fig. [10].

Pièces de rechange, voir volet I.

E

Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento con:

- Acumuladores de presión
- Calentadores instantáneos con control térmico
- Calentadores instantáneos con control hidráulico

¡No es posible el funcionamiento con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión)!

Informaciones relativas a la seguridad

- La instalación solo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- La fuente de alimentación comutada es adecuada solo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- El suministro de tensión debe ser conectable por separado.
- Utilizar solo repuestos y accesorios originales. El uso de piezas no originales conlleva la nulidad de la garantía y del marcado CE.

Datos técnicos

• Presión mínima de trabajo	0,05 MPa
• Presión de utilización máx.	1 MPa
• Presión de trabajo recomendada	0,1 - 0,5 MPa
• Presión de verificación	1,6 MPa
• Temperatura Recomendada (ahorro de energía):	máx. 70 °C 60 °C
• Bloqueos de seguridad integrados	

Si la presión en reposo es superior a 0,5 MPa, hay que instalar un reductor de presión.

¡Deben evitarse diferencias de presión importantes entre las acometidas del agua fría y del agua caliente!

Instalación inicial, véase la fig. [1] - [4].

Respetar el croquis de la página desplegable I y la fig. [1] de la página desplegable II.

Observar las cotas de montaje, véase la fig. [2].

Las tuberías y la carcasa no deben unirse mediante soldadura, ya que podría resultar dañado el bloqueo de seguridad montado.

Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

Efectuar la instalación eléctrica, véase la fig. [5] - [8].

⚠ ¡La instalación eléctrica solo deberá realizarla un instalador electricista! ¡Se deberán seguir las normas IEC 364-7-701-1984 (equiv. VDE 0100 - 701) así como todas las normas locales y nacionales!

- Solamente debe utilizarse cable cilíndrico de entre 6 y 8,5mm de diámetro exterior.

Indicación para el instalador:

- Colocar la protección de la construcción en bruto, véase la fig. [9].
- Efectuar los posteriores pasos de montaje solo tras haber realizado los trabajos de alicatado.

Indicación para el alicatador:

- Tomar en consideración una cota de junta de 1 a 3mm respecto a la protección de la construcción en bruto, véase la fig. [10].

Piezas de recambio, véase la página desplegable I.

I

Gamma di applicazioni

L'utilizzo è possibile con:

- Accumulatori a pressione
- Scaldabagni istantanei a regolazione termica
- Scaldabagni istantanei a regolazione idraulica

Non è possibile l'utilizzo con accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

Informazioni sulla sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti al riparo dal gelo.
- L'alimentatore è adatto esclusivamente per l'uso in locali chiusi.
- L'alimentazione di tensione deve poter essere inserita separatamente.
- Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali. L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della garanzia e del marchio CE.

Dati tecnici

• Pressione minima idraulica	0,05 MPa
• Pressione di esercizio max.	1 MPa
• Pressione idraulica consigliata	0,1 - 0,5 MPa
• Pressione di prova	1,6 MPa
• Temperatura Consigliata (risparmio di energia):	max. 70 °C 60 °C
• Valvole d'intercettazione integrate	

Per pressioni statiche superiori a 0,5 MPa si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda.

Installazione non finita, vedere fig. [1] - [4].

Rispettare le quote di installazione sul risvolto di copertina I e la fig. [1] sul risvolto di copertina II.
Rispettare la profondità interna come indicato nella fig. [2].

I raccordi tra le tubazioni e l'alloggiamento non devono essere saldati, onde evitare il danneggiamento della valvola di intercettazione.

Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio profondo del sistema di tubazioni (osservare quanto previsto dalla normativa EN 806).

Collegamento elettrico, vedere fig. [5] - [8].



Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da un elettricista specializzato.
Durante il collegamento osservare le norme IEC 364-7-701-1984 (corrispondenti alle norme VDE 0100 parte 701) nonché tutte le norme nazionali e locali in materia.

- Utilizzare esclusivamente un cavo rotondo di diametro esterno da 6 a 8,5mm.

Nota per l'installatore:

- Montare la protezione muro grezzo, vedere fig. [9].
- Effettuare ulteriori fasi di montaggio solo dopo l'applicazione delle piastrelle.

Nota per il piastrillista:

- Tenere conto della dimensione delle giunzioni da 1 a 3mm rispetto alla protezione muro grezzo, vedere fig. [10].

Pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina I.

NL

Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met:

- Boilers
- Thermostatische c.v.-combiketels
- c.v.-ketels met warmwatervoorziening

Het werken met lagedrukboilers (open warmwateroestellen) is niet mogelijk!

Informatie m.b.t. de veiligheid

- Deze installatie mag alleen in een voorstvrije ruimte worden geplaatst.
- De schakelende voeding is uitsluitend geschikt voor gebruik in gesloten ruimtes.
- De spanningsvoorziening moet separaat kunnen worden geschakeld.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt. Bij het gebruik van andere onderdelen gelden de garantie en het CE-keurmerk niet meer.

Technische gegevens

• Minimale stromingsdruk	0,05 MPa
• Maximale werkdruk	1 MPa
• Aanbevolen stromingsdruk	0,1 - 0,5 MPa
• Testdruk	1,6 MPa
• Temperatuur Aanbevolen (energiebesparing):	max. 70 °C 60 °C
• Geïntegreerde voorafsluiters	

Bij statische drukken boven 0,5 MPa dient een drukregelaar te worden ingebouwd.

Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en warmwaternaansluiting!

Ruze installatie, zie afb. [1] - [4].

Let op de maattekening op uitvouwbaar blad I en afb. [1] op uitvouwbaar blad II.

Let op de inbouwdiepte zoals in afb. [2].

Er mag geen soldeerverbinding worden gemaakt tussen buizen en behuizing, omdat dit de ingebouwde voorafsluiter kan beschadigen.

Open de koud- en warmwatervoer en controleer de aansluitingen op eventuele lekkages.

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!

Elektrische installatie uitvoeren, zie afb. [5] - [8].

De elektrische installatie mag uitsluitend door een elektromonteur worden uitgevoerd!
Daarbij moeten de voorschriften volgens IEC 364-7-701-1984 (komt overeen met VDE 0100 deel 701) alsmede alle nationale en lokale voorschriften in acht worden genomen!

- Er mogen alleen ronde kabels met een buitendiameter van max. 6 tot 8,5mm worden gebruikt.

Aanwijzing voor de installateur:

- Plaats de beschermkap op de wandinbouwkast, zie afb. [9].
- Voer verdere montagestappen pas uit nadat de tegels zijn aangebracht.

Aanwijzing voor de tegelsetter:

- Zorg voor een voegmaat van 1 tot 3mm t.o.v. de beschermkap, zie afb. [10].

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad I.

S

Användningsområde

Drift är möjlig med:

- Tryckbehållare
- Termiskt styrd vattenvärmare
- Hydrauliskt styrd vattenvärmare

Drift med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare) är inte möjlig!

DK

Anvendelsesområde

Driften er mulig med:

- Trykbeholdere
- Termisk styrede gennemstrømningsvandvarmere
- Hydraulisk styrede gennemstrømningsvandvarmere

Anvendelse i forbindelse med trykløse beholdere (åbne vandvarmere) er ikke mulig!

Säkerhetsinformation

- Installationen får bara genomföras i frostfria utrymmen.
 - Kopplingsnätdelen är bara lämplig för användning i stängda utrymmen.
 - Spänningsförsörjningen måste kunna kopplas separat.
 - Använd endast original reservdelar och tillbehör.
- Användningen av andra delar medför att garantin och CE-märkningen inte längre gäller.

Tekniska data

• Minsta flödestryck	0,05 MPa
• Drifttryck max.	1 MPa
• Rekommenderat flödestryck	0,1–0,5 MPa
• Kontrolltryck	1,6 MPa
• Temperatur Rekommenderat (energibesparing):	max. 70 °C 60 °C
• Integrerade säkerhetsspärmar	

En tryckreducerare ska installeras om vilotrycket överstiger 0,5 MPa.

Större tryckdifferenser mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen måste undvikas!

Grovinstalltion, se fig. [1] - [4].

Observera måttkissen på utvikningssida I och fig. [1] på utvikningssida II.

Beakta monteringsdjupet, fig. [2].

Skarven mellan rörledningarna och huset får inte lödas, eftersom den inbyggda säkerhetsspärren annars kan skadas.

Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln, och kontrollera anslutningarnas täthet.

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (beakta EN 806)!

Genomföra elinstallation, se fig. [5] - [8].



Elinstallationen får endast utföras av en utbildad elinstallatör! Beakta föreskrifterna enligt IEC 364-7-701-1984 (motsv. VDE 0100 del 701) samt alla nationella och lokala föreskrifter!

- Bara en rundkabel med 6 till 8,5mm ytterdiameter får användas.

Anvisningar för installatören:

- Fäst skyddet, se fig. [9].
- Fortsätt monteringsarbetet först efter det att kaklingen ärslutats.

Anvisningar för kakelläggare:

- Ta hänsyn till fogmåttet 1 till 3mm till skyddet, se fig. [10].

Reservdelar, se utvikningssida I.

Sikkerhedsinformationer

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
 - DC-DC-omformeren er kun egnet til brug i lukkede rum.
 - Spændingsforsyningen skal kunne til/frakobles separat.
 - Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør.
- Anvendes der andre dele bortfalder garantien og CE-tegnet.

Tekniske data

• Min. tilgangstryk	0,05 MPa
• Driftstryk maks.	1 MPa
• Anbefalet tilgangstryk	0,1 - 0,5 MPa
• Prøvetryk	1,6 MPa
• Temperatur	maks. 70 °C
• Anbefalet (energibesparelse):	60 °C
• Indbygget forafspærringer	

Ved hviletryk over 0,5 MPa skal der monteres en reduktionsventil.

Større trykforskel mellem koldt- og varmtvandstilslutningen bør undgås!

Forinstallation, se ill. [1] - [4].

Vær opmærksom på måltegningen på foldeside I og ill. [1] på foldeside II.

Vær opmærksom på monteringsdybden ifølge ill. [2].

Der må ikke foretages nogen loddesamling mellem rørledningerne og huset, da den indbyggede forafspærring kan blive beskadiget.

Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontroller om tilslutningerne er tætte.

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (overhold EN 806)!

El-installation, se ill. [5] - [8].



Elinstallationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør! Følg forskrifterne iht. IEC 364-7-701-1984 (svarer til VDE 0100 del 701) samt alle nationale og lokale forskrifter!

- Der må kun anvendes et rundt kabel med 6 til 8,5mm udv. diameter.

Anvisning til montøren:

- Sæt råmurbeskyttelsen på, se ill. [9].
- Yderligere monteringstrin skal først udføres efter flisearbejdet.

Anvisning til fliseopsætteren:

- Fugen hen til beskyttelsesmanchetten skal være 1 til 3mm, se ill. [10].

Reservedele, se foldeside I.

N**Bruksområde**

Kan brukes med:

- Trykkmagasiner
- Termisk styre varmtvannsberedere
- Hydraulisk styre varmtvannsberedere

Bruk med lavtrykksmagasiner (åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!

Sikkerhetsinformasjon

- Må bare installeres i frostsikre rom.
- Strømforsyningenheten er utelukkende egnet for bruk i lukkede rom.
- Spenningsforsyningen må kunne kobles separat.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør. Bruk av andre deler medfører at garantien opphører og CE-merkingen blir ugyldig.

Tekniske data

• Minste dynamiske trykk:	0,05 MPa
• Driftstrykk maks.	1 MPa
• Anbefalt dynamisk trykk:	0,1 - 0,5 MPa
• Kontrolltrykk:	1,6 MPa
• Temperatur:	maks. 70 °C
Anbefalt (energisparing):	60 °C
• Integrerte forsperrer	

Ved statisk trykk over 0,5 MPa monteres en trykkreduksjonsventil.

Unngå store trykksdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblingen!

Grovinstallasjon, se bilde [1] - [4].

Se måltegningen på utbrettside I og bilde [1] på utbrettside II. Pass på monteringsdybden, se bilde [2].

En loddeforbindelse mellom rørledninger og hus må ikke utføres, da den monterte forsperren kan bli skadet.**Åpne kaldt- og varmtvannstilkførselen, og kontroller at koblingene er tette.****Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installasjonen (følg EN 806)!****Elektroinstallasjon**, se bilde [5] - [8].

Elektroinstallasjon må kun utføres av godkjent elektroinstallatør! Overhold forskriftene i henhold til IEC 364-7-701-1984 (tilsv. VDE 0100 del 701) samt alle nasjonale og lokale forskrifter!

- Det må kun brukes rundkabel med ytter diametrer på 6 til 8,5 mm.

Informasjon til installatøren:

- Sett på beskyttelsesdekselet, se bilde [9].
- Videre monteringsarbeider utføres først etter flisleggingsarbeidene.

Informasjon til flisleggeren:

- Ta hensyn til fugemål på 1 til 3mm til beskyttelsesdekselet, se bilde [10].

Reservedeler, se utbrettside I.**FIN****Käyttöalue**

Käyttö on mahdollista:

- Painevaraajien
- Lämpöohjattujen läpivirtauskumenttimien
- Hydraulisesti ohjattujen läpivirtauskumenttimien kanssa

Käyttö ei ole mahdollista paineettomien varaajien (avoimien vedenlämmittimien) yhteydessä!

Turvallisuusohjeita

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojuetuissa tiloissa.
- Verkkolaite on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Virrantulon tätyy olla erikseen kytkettäväissä.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita. Muiden osien käyttö aiheuttaa takuuun ja CE-tunnusmerkinnän raukeamisen.

Tekniset tiedot

• Vähimmäisvirtausapaine	0,05 MPa
• Käyttöpaine enint.	1 MPa
• Suositeltava virtauspaine	0,1 - 0,5 MPa
• Koepaine	1,6 MPa
• Lämpötila	enint. 70 °C
Suositus (energian säästämiseksi):	60 °C
• Integroidut katkaisimet	

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 0,5 MPa.

Suurempia paine-eroja kylmä- ja lämmönvesiliitännän välillä on vältettävä!

Alkutoimet, ks. kuva [1] - [4].

Huomaa mittapiirros käänöpuolen sivulla I ja kuva [1] käänöpuolen sivulla II.

Noudata kuvassa [2] ilmoitettua asennussyyvyyttä.

Putkia ja koteloa ei saa liittää toisiinsa juottamalla, koska asennettu katkaisin voi vaurioitua.**Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkasta liitäntöjen tiiviys.****Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!****Sähköasennuksen suoritus**, ks. kuva [5] - [8].

!
Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja! Tällöin on noudatettava IEC 364-7-701-1984:n (vast. VDE 0100 osa 701) mukaisia määräyksiä sekä kaikkia maakohtaisia ja paikallisista määräyksiä!

- Asennuksessa saa käyttää vain pyöreää, ulkohalkaisijaltaan 6 - 8,5mm:n kaapelia.

Ohjeita asentajalle:

- Paina kotelon kansi paikalleen, ks. kuva [9].
- Muut asennukset tehdään vasta laatoituksen jälkeen.

Ohjeita laatoittajalle:

- Huomaa 1 - 3mm saumarako kotelon kanteen nähdien, ks. kuva [10].

Varaosat, ks. käänöpuolen sivu I.

PL

Zakres stosowania

Można używać z:

- Podgrzewaczami ciśnieniowymi
- Sterowanymi termicznie podgrzewaczami przepływowymi
- Sterowanymi hydraulicznie podgrzewaczami przepływowymi

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe!

UAE

التركيب

يمكن استخدامه بالاقتران مع:

- سخانات التخزين تحت ضغط
- السخانات اللحظية ذات التحكم الحراري
- السخانات اللحظية ذات التحكم الهيدروليكي

لا يمكن التشغيل باستخدام سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات مياه إزاحة).

Miejsce zamontowania

• يمكن التركيب فقط داخل الغرف الداخلية من الجلد.

• يتعين خط الإمداد بالطاقة ذو النط المغول مناسب فقط للاستخدام المنزلي.

• يجب أن تكون قابلية الإمداد قابلة للتحويل بشكل منفصل.

• استخدم فقط قطع الغيار والمعدات الأصلية. حيث إن استخدام أية أجزاء أخرى

يمكن أن يتسبب في إبطال الضمان وتحديد هوية CE.

Parametry fizyczne

- الحد الأدنى لضغط الإنسياب 0.05 ميغاباسكال
- الحد الأقصى لضغط التشتت 1 ميغاباسكال
- ضغط الإنسياب الموصى به 0.5 - 0.1 ميغاباسكال
- ضغط الاختبار 1.6 ميغاباسكال

• الحد الأقصى لدرجة الحرارة:

الموصى به (توفر الطاقة):

• صمام عازل أساسياً مدمج

في حالةتجاوز أنظمة الضغط الثابتة 0.5 ميغاباسكال، فيجب تركيب

صمام تقليل الطاقة.

تجنب اختلافات الضغط العامة بين خطى الإمداد بالمياه الساخنة والباردة.

Montaż podstawowy, patrz rys. [1] - [4].

Rzeczywista rysunku wymiarowego na stronie rozkładanej I i

rys. [1] na stronie rozkładanej II.

Głębokość montażu przedstawiono na rys. [2].

Dane techniczne

• Ciśnienie minimalne	0,05 MPa
• Ciśnienie robocze maks.	1 MPa
• Zalecane ciśnienie przepływu	0,1 - 0,5 MPa
• Ciśnienie kontrolne	1,6 MPa
• Temperatura	maks. 70 °C
Zalecana (energooszczędna):	60 °C
• Zintegrowane zawory odcinające	

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 0,5 MPa, należy wmontować reduktor ciśnienia.

Należy unikać większych różnic ciśnienia między wodą zimną a ciepłą!

Instalacja wstępna, zob. rys. [1] - [4].

Przestrzegać rysunku wymiarowego na stronie rozkładanej I i rys. [1] na stronie rozkładanej II.

Głębokość montażu przedstawiono na rys. [2].

Nie należy stosować połączenia lutowanego pomiędzy przewodami rurowymi a korpusem, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia wbudowanych zaworów odcinających.

Odkręcić zawory doprowadzenia zimnej i ciepłej wody oraz sprawdzić szczelność połączeń.

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

Wykonanie instalacji elektrycznej, zob. rys. [5] - [8].



Instalacja elektryczna może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektromonter! Należy przy tym uwzględnić przepisy wg normy IEC 364-7-701-1984 (odp. VDE 0100 część 701), jak również wszystkie przepisy krajowe i lokalne!

- Instalację elektryczną należy wykonać wyłącznie z okrągłego przewodu elektrycznego o średnicy zewnętrznej maks. 6 do 8,5mm.

Wskazówka dla instalatora:

- Założyć osłonę armatury, zob. rys. [9].
- Następne czynności montażowe należy wykonać po położeniu płytek ceramicznych.

Wskazówka dla osoby kładącej glazurę:

- Wymiar szczeleń przy osłonie armatury powinien wynosić 1 do 3mm, zob. rys. [10].

Części zamienne, zob. strona rozkładana I.

[5] - [8].

التصويب بخط الإمداد بالطاقة ، انظر الشكل [5] - [8].

يجب إجراء عملية التركيب الكهربائي بواسطة كهربائي متخصص.

ويجب أن يتم هذا العمل وفقاً للوائح المنصوص عليها من قبل

VDE 0100 IEC 364-7-701-1984 (والتي تتوافق مع

الجزء 701) وكذلك جميع اللوائح الوطنية والمحلية.

[9].

• ربما يتم استخدام فقط الكابلات المدورات ذات البعاد الخارجي 6 إلى 8.5 مم.

ملاحظة خاصة بالسمكري:

• قم بارتداء واقي التركيب الأساسي، راجع الشكل [9].

• لا تقم بأية إجراءات تركيب إضافية أخرى إلى حين اكتمال شبكة البلاط.

ملاحظات خاصة بمركب البلاط:

• يجب مراعاة من 1 إلى 3 وصلة حق لتحقيق الحماية أثناء التركيب الأساسي.

راجع الشكل [10].

للحصول على معلومات حول قطع الغيار، راجع الصفحة المطوية.

GR

Πεδίο εφαρμογής

Η λειτουργία είναι δυνατή με:

- Θερμοσίφωνες αποθήκευσης σε ατμοσφαιρική πίεση
- Θερμικά ελεγχόμενους ταχυθερμοσίφωνες νερού
- Υδραυλικά ελεγχόμενους ταχυθερμοσίφωνες

Η λειτουργία με αποσυμπιεσμένους θερμοσίφωνες αποθήκευσης (ανοικτού τύπου θερμοσίφωνες νερού) δεν είναι δυνατή!

Πληροφορίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο σε χώρους που προστατεύονται από παγετό.
- Το τροφοδοτικό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Η παροχή ρεύματος θα πρέπει να συνδεθεί χωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων συνεπάγεται την ακύρωση της εγγύησης και του σήματος CE.

Τεχνικά στοιχεία

• Ελάχιστη πίεση ροής	0,05 MPa
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar	1 MPa
• Συνιστώμενη πίεση ροής	0,1 - 0,5 MPa
• Πίεση ελέγχου	1,6 MPa
• Μέγιστη Συνιστώμενη (εξοικονόμηση ενέργειας):	θερμοκρασία 70 °C 60 °C
• Ενσωματωμένες βαλβίδες αποκλεισμού	

Σε πίεσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 0,5 MPa θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Αποφύγετε μεγαλύτερες διαφορές πίεσης μεταξύ των παροχών ζεστού και κρύου νερού!

Τοποθέτηση σωλήνων, βλέπε εικ. [1] - [4].

Δώστε προσοχή στο σχέδιο διαστάσεων της αναδιπλούμενης σελίδας I και στην εικ. [1] της αναδιπλούμενης σελίδας II. Προσέξτε το βάθος τοποθέτησης, βλ. εικ. [2].

Δεν επιτρέπεται η ένωση με θερμή συγκόλληση μεταξύ των σωληνώσεων και του περιβλήματος, επειδή κάπι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ενσωματωμένη βαλβίδα απομόνωσης.

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!

Πραγματοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης, βλέπε εικ. [5] - [8].



Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο! Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές κατά IEC 364-7-701-1984 (αντιστ. VDE 0100 Μέρος 701) καθώς και όλες οι τοπικές και εθνικές διατάξεις!

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο καλώδιο κυκλικής διατομής με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 6 έως 8,5mm.

Οδηγία για τον τεχνίτη εγκατάστασης:

- Τοποθετήστε την προστασία τοιχοποίιας, βλ. εικ. [9].
- Συνεχίστε με τα επόμενα βήματα συναρμολόγησης μετά την τοποθέτηση των πλακιδών.

Οδηγίες για τον τεχνίτη τοποθέτησης των πλακιδίων:

- Λάβετε υπόψη σας τις διαστάσεις του αρμού 1 έως 3mm της προστασίας τοιχοποίιας, βλ. εικ. [10].

Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα I.

CZ

Oblast použití

Provoz je možný s:

- Tlakovými zásobníky
- Teplé řízenými průtokovými ohříváči
- Hydraulicky řízenými průtokovými ohříváči

Provoz s beztlakovými zásobníky (otevřenými zařízeními na přípravu teplé vody) není možný!

Bezpečnostní informace

- Toto zařízení je určeno pouze pro instalaci do místností chráněných proti mrazu.
- Spínací síťový zdroj je určen výhradně pro použití v uzavřených místnostech.
- Napájecí síťové napětí se musí dát vypnout a zapnout separátně.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Při použití jiných, neoriginálních dílů neplatí záruka a CE-certifikace.

Technické údaje

• Minimální proudový tlak	0,05 MPa
• Provozní tlak max.	1 MPa
• Doporučený proudový tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Zkušební tlak	1,6 MPa
• Teplota	max. 70 °C
Doporučeno (úspora energie):	60 °C
• Integrované předuzávěry	

Při vyšších statických tlacích než 0,5 MPa se musí namontovat redukční ventil.

Je nutné zabránit vyšším tlakovým rozdílům mezi připojením studené a teplé vody!

Hrubá instalace, viz obr. [1] - [4].

Přitom dodržujte kótované rozměry na skládací straně I a na obr. [1] na skládací straně II.
Dodržte montážní hloubku podle obr. [2].

Spojení potrubí a tělesa se nesmí provést letováním, jinak by se mohl poškodit zabudovaný předuzávěr.

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

Elektrická instalace, viz obr. [5] - [8].

Elektrickou instalaci smí provést pouze kvalifikovaný elektroinstalatér! Přitom je nutno dodržovat předpisy IEC 364-7-701-1984 (odpovídá VDE 0100, část 701), jakož i všechny platné národní předpisy a normy pro elektrickou instalaci!

- Pro elektroinstalaci se smí použít pouze kabel s kruhovým průřezem a vnějším průměrem max. 6 až 8,5mm.

Upozornění pro instalatéra:

- Nasuňte kryt hrubé montáže, viz obr. [9].
- V další montáži pokračujte až po nalepení obkládaček.

Upozornění pro obkládače:

- Zohledněte šířku spáry od krytu hrubé montáže rozměru 1 až 3mm, viz obr. [10].

Náhradní díly, viz skládací strana I.

H

Felhasználási terület

Üzemeltetése lehetséges:

- Nyomás alatti melegvíz-tartályokkal
 - Termikusan vezérelt átfolyásos vízmelegítőkkel
 - Hidraulikus vezérlésű átfolyásos vízmelegítőkkel
- Nyomás nélküli melegvíz-tárolókkal (nyílt üzemű vízmelegítőkkel) nem működtethető!

Biztonsági információk

- A berendezés felszerelését csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- A hálózati kapcsoló használata kizárolag belső terekben engedélyezett.
- A feszültséggellátást úgy kell megoldani, hogy az külön kapcsolható legyen.
- Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. Más alkatrészek használata a garancia és a CE-jelölés megszűnéséhez vezet.

Műszaki adatok

• Minimális áramlási nyomás	0,05 MPa
• Üzemi nyomás max.	1 MPa
• Javasolt áramlási nyomás	0,1-0,5 MPa
• Vizsgálati nyomás	1,6 MPa
• Hőmérséklet	max. 70 °C
Javasolt (energiamegtakarítás):	60 °C
• Integrált elzárócsapok	
0,5 MPa feletti nyugalmi nyomás esetén szereljen be nyomáscsökkentőt.	
Kerülje a hideg- és melegvíz-csatlakozások között nagyobb nyomáskülönbséget!	

Nyers szerelés

I. kihajtható oldal méretrajzára és a II. kihajtható oldal [1]. ábrájára.
Ügyeljen a beépítési mélységre a [2]. ábrának megfelelően.

A csővezetékek és a szerelvény burkolata között nem szabad forrasztani, mivel a beépített elzárócsapok megsérülhetnek.

Nyissa meg a hideg és a meleg víz ellátását és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványnra)!

A villanyszerelés elvégzése

 A villanyszerelési munkákat csak szakképzett villanyszerelő végezheti el! Ennek során be kell tartani az IEC 364-7-701-1984 szabvány (VDE 0100 701. rész szerinti) előírásait, valamint minden nemzeti és helyi előírást!

- Csak kör keresztmetszetű, 6-8,5mm külső átmérőjű kábelt szabad használni.

Utasítások a szerelő számára:

- Helyezze fel a nyersfalazat védőjét, lásd [9]. ábra.
- A további szerelési lépéseket a csempézés befejezése után kell elvégezni.

Utasítások a burkoló számára:

- Vegye figyelembe az 1-től 3mm-ig terjedő hézagméretet a nyersfalazat védőjéig, lásd [10]. ábra.

Alkatrészek

I. kihajtható oldal.

P

Campo de utilização

O seu funcionamento é possível com:

- Termoacumuladores de pressão
- Esquentadores com controlo térmico
- Esquentadores com controlo hidráulico instantâneo

Não é possível o funcionamento com reservatórios sem pressão (aquecedores de água abertos)!

Informações de segurança

- A instalação apenas pode ser feita em compartimentos protegidos da geada.
- A ficha de ligação é exclusivamente adequada para ser utilizada em compartimentos fechados.
- O abastecimento de corrente eléctrica deve poder ser ligado e desligado em separado.
- Utilizar apenas peças sobresselentes e acessórios originais. A utilização de outras peças tem como consequência a extinção da garantia e da marcação CE.

Dados técnicos

• Pressão mínima de caudal	0,05 MPa
• Pressão de serviço máx.	1 MPa
• Pressão de caudal recomendada	0,1 - 0,5 MPa
• Pressão de teste	1,6 MPa
• Temperatura Recomendado (poupança de energia):	máx. 70 °C 60 °C
• Válvulas de segurança integradas	

Em pressões estáticas superiores a 0,5 MPa, deve montar-se um redutor de pressão.

Evitar grandes diferenças de pressão entre a ligação da água fria e a ligação da água quente!

Instalação em bruto

Consultar o desenho cotado na página desdobrável I e na fig. [1] da página desdobrável II.

Ter atenção à profundidade de montagem, conforme a fig. [2].

Não deve ser feita uma ligação por soldadura entre as tubagens e o cárter, uma vez que a válvula de segurança incorporada pode ser danificada durante esta operação.

Abrir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Proceder à instalação eléctrica

 A instalação eléctrica só poderá ser realizada por um electricista especializado! Deverão ser respeitadas as normas de acordo com IEC 364-7-701-1984 (corresp. à VDE 0100 Parte 701), bem como todas as normas nacionais e locais em vigor!

- Apenas podem ser usados cabos cilíndricos de 6 a 8,5mm de diâmetro exterior.

Nota para o instalador:

- Inserir a tampa protectora da instalação, ver fig. [9].
- Só realizar os passos de montagem seguintes depois da aplicação dos azulejos.

Nota para o ladrilhador:

- Deixar 1 a 3mm de dimensão das juntas relativamente à tampa protectora da instalação, ver fig. [10].

Peças sobresselentes

TR**Kullanım sahası**

Aşağıda belirtilenlerle kullanılması mümkündür:

- Basıncılı hidroforlarla
- Termik kontrollü şofbenlerle
- Hidrolik kontrollü şofbenlerle

Basıncızsız kaplara (açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştmak mümkün değildir!

SK**Oblast' použitia**

Prevádzka je možná s:

- Tlakovými zásobníkmi
- Tepelne riadenými prietokovými ohrievačmi
- Hydraulicky riadenými prietokovými ohrievačmi

Prevádzka s beztlakovými zásobníkmi (otvorené ohrievače vody) nie je možná!

Emniyet bilgileri

- Montaj ancak don olmayan odalarda yapılabilir.
- Salter adaptörü sadece kapalı mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.
- Gerilim beslemesi ayrı olarak ayarlanabilmelidir.
- Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti hakkının ortadan kalkmasına ve CE işaretinin geçerliliğini kaybetmesine neden olur.

Teknik Veriler

• En az akış basıncı	0,05 MPa
• İşletim basıncı maks.	1 MPa
• Tavsiye edilen akış basıncı	0,1 - 0,5 MPa
• Kontrol basıncı	1,6 MPa
• Sıcaklık	maks. 70 °C
Tavsiye edilen (enerji tasarrufu):	60 °C
• Entegre ön kismalar	

Akış basıncın 0,5 MPa üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek basınç farklılıklarından kaçının!

Bezpečnostné informácie

- Toto zariadenie je určené výlučne pre inštaláciu do miestností chránených proti mrazu.
- Spínací sieťový zdroj je učený len pre použitie v uzavretých miestnostiach.
- Napájacie sieťové napätie sa musí dať zapnúť a vypnúť separatne.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. Pri použití iných, neoriginálnych dielov neplatí záruka a CE-certifikácia.

Technické údaje

• Minimálny hydraulický tlak	0,05 MPa
• Prevádzkový tlak max.	1 MPa
• Odporúčaný hydraulický tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Skúšobný tlak	1,6 MPa
• Teplota	max. 70 °C
Odporúcaná (úspora energie):	60 °C
• Integrované preduzávery	
Pri vyšších statických tlakoch než 0,5 MPa sa musí namontovať redukčný ventil.	
Je potrebné zabrániť vyšším tlakovým rozdielom medzi prípojkou studenej a teplej vody!	

Ön montaj, bkz. şekil [1] - [4].

1. Katlanır sayfa I'deki ölçü işaretine ve katlanır sayfa II'deki şekil [1]'e dikkat edin.
2. Montaj derinliği için, şekil [2]'ye bakın.

Monte edilmiş ön kısma zarar görebileceğinden gövde ve boru hatları arasında lehimli bağlantı uygulanmamalıdır.**Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.****Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin** (EN 806'ya dikkat edin)!**Elektrik tesisatının kurulması**, bkz. şekil [5] - [8].

Elektrik tesisatı, sadece ehliyetli bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır! IEC 364-7-701-1984 (VDE 0100 bölüm 701'e tekabül etmektedir)'e göre tüm talimatlara ve tüm yerel ile ulusal talimatlara uyulmalıdır!

- Sadece 6 ila 8,5mm dış çapa sahip yuvarlak kablo kullanılmalıdır.

Montör için açıklama:

- Ön montaj korumasını takın, bkz. şekil [9].
- Sonraki montaj adımlarını ancak fayans işlerinden sonra gerçekleştirein.

Fayans döşeyici için açıklama:

- Ön montaj korumasına kadar olan 1 ila 3mm arası aralık ölçüsünü dikkate alın, bkz. şekil [10].

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa I.**Elektrická inštalačia**, pozri obr. [5] - [8].

Elektrickú inštalačiu môže zapojiť len kvalifikovaný elektroinstalatér! Pritom sa musia dodržovať predpisy IEC 364-7-701-1984 (podľa VDE 0100, časť 701), ako i všetky platné národné predpisy a normy pre elektrickú inštalačiu!

- Pre elektroinstaláciu sa smie použiť len kábel s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom 6 až 8,5mm.

Upozornenie pre inštalačiu:

- Nasuňte kryt hrubej montáže, pozri obr. [9].
- V ďalšej montáži pokračujte až po nalepení obkladačiek.

Upozornenie pre obkladačku:

- Zohľadnite šírku škáry od krytu hrubej montáže 1 až 3mm, pozri obr. [10].

Náhradné diely, pozri skladaci stranu I.

SLO**Področje uporabe**

Delovanje je mogoče s:

- Tlačnimi bojlerji
- Termično krmiljenimi pretočnimi grelniki
- Hidravličnimi pretočnimi grelniki

Uporaba z odprtimi zbiralniki (odpri ti grelniki vode) ni mogoča!

HR**Područje primjene**

Može se upotrebljavati:

- S tlačnim spremnicima
- S toplinski upravljanim protočnim grijачima vode
- S hidraulički upravljanim protočnim grijачima vode

Korištenje s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijачima vode) nije moguće!

Varnostne informacije

- Vgradnja je dovoljena le v prostorih, ki so zaščiteni pred zmrzovanjem.
- Transformator je primeren izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Dovod električne energije mora imeti ločeno stikalo.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in opremo. Uporaba drugih delov pomeni prenehanje garancije in oznake CE.

Tehnični podatki

• Najnižji delovni tlak	0,05 MPa
• Največji dovoljeni delovni tlak	1 MPa
• Priporočeni pretočni tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Preizkusni tlak	1,6 MPa
• Temperatura Priporočamo (prihranek energije):	največ 70 °C 60 °C
• Integrirane predzapore	

Če tlak v mirovanju presega 0,5 MPa, je treba vgraditi reducirni ventil.
Preprečite večje razlike v tlaku med priključkom hladne in tople vode!

Tehnički podaci

• Minimalan hidraulički tlak	0,05 MPa
• Radni tlak maks.	1 MPa
• Preporučeni hidraulički tlak	0,1 - 0,5 MPa
• Ispitni tlak	1,6 MPa
• Temperatura	maks. 70 °C
• Preporučuje se (radi uštede energije):	60 °C
• Integrirane prethodne blokade	

Ukoliko tlak v mirovanju prekoračuje 0,5 MPa, potrebno je ugraditi reduktor tlaka.
Potrebno je izbjegavati večje razlike u tlakovima između priključaka za hladnu i toplu vodu!

Groba vgradnja, glejte sliko [1] - [4].

Glejte risbo z merami na zložljivi strani I in sliko [1] na zložljivi strani II.

Upoštevajte globino vgradnje skladno s sliko [2].

Med cevmi in ohišjem ne sme biti lotanih spojev, ker to lahko poškoduje vgrajeno predzapor.**Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov.****Temeljito izperite sistem cevovodov pred vgradnjo in po njej** (upoštevajte standard EN 806)!**Izvedba elektroinštalacijskih del**, glejte sliko [5] - [8].

Električno inštalacijo lahko izvede samo usposobljen elektroinštalater! Pri tem je treba upoštevati predpise po IEC 364-7-701-1984 (ustrez. VDE 0100, del 701) ter tudi vse državne in krajevne predpise!

- Uporablja se lahko samo okrogli kabel z zunanjim premerom od 6 do 8,5mm.

Navodila za inštalaterja:

- Namestite zaščito pri grobih gradbenih delih, glejte sliko [9].
- Nadaljnja montažna dela izvajajte, ko so ploščice že položene.

Navodila za polagalca ploščic:

- Med ploščicami in zaščitnim okvirjem morate pustiti vsaj od 1 do 3mm prostora, glejte sliko [10].

Nadomestni deli, glejte zložljivo stran I.**Gruba ugradnja**, pogledajte sl. [1] - [4].

Pridržavajte se dimenzijskih crteža na preklopnoj stranici I i sl. [1] na preklopnoj stranici II.

Pazite na dubino ugradnje prema sl. [2].

Ne smije se izvoditi lemljeni spoj između cjevovoda i kućišta, jer se time može oštetiiti ugrađeni predzapor.**Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite nepropusnost priključaka.****Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba temeljito isprati** (uzeti u obzir EN 806)!**Postavljanje električne instalacije**, pogledajte sl. [5] - [8].

Električnu instalaciju smije postavljati samo ovlašteni električar! Pritom treba poštivati propise prema normi IEC 364-7-701-1984 (odgovara VDE 0100, dio 701) te sve državne i lokalne propise!

- Smije se koristiti samo okrugli kabel vanjskog promjera od maks. 6 do 8,5mm.

Napomena za vodoinstalatera:

- Nataknite zaštitu golog zida, pogledajte sl. [9].
- Ostale korake montaže obavite tek nakon keramičarskih radova.

Napomena za polaganje pločica:

- Pripazite da dimenzije fuga oko zaštite za grubu ugradnju iznose od 1 do 3mm, pogledajte sl. [10].

Rezervni dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu I.

BG**Област на приложение**

Възможна е експлоатация с:

- Хидроакумулатори
 - Проточни водонагреватели с термично управление
 - Проточни водонагреватели с хидравлично управление
- Експлоатация с безнапорни резервоари (отворени водонагреватели) не е възможна!

Указания за безопасност

- Монтажът е разрешен само в помещения, в които не съществува опасност от замръзване.
- Трансформаторът е предназначен само за употреба в затворени помещения.
- Електрозахранването трябва да се включва отделно.
- Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности. Употребата на чужди части води до загуба на гаранцията и CE знака за сигурност.

Технически данни

• Минимално налягане на потока	0,05 MPa
• Работно налягане макс.	1 MPa
• Препоръчително налягане на потока	0,1 - 0,5 MPa
• Изпитвателно налягане	1,6 MPa
• Температура	макс. 70 °C Препоръчва се (за спестяване на енергия): 60 °C
• Интегрирани спирателни вентили	

При постоянно налягане над 0,5 MPa трябва да се вгради редуктор на налягането.

Да се избегват големи разлики в налягането между връзките за студената и топлата вода!

Свързване с водопроводната мрежа,

виж фиг. [1] - [4].

Обърнете внимание на чертежа с размерите на страница I и на фиг. [1] на страница II.

Спазвайте дълбочината на вграждане посочена на фиг. [2].

Тръбопроводите не трябва да се запояват към тялото, тъй като по този начин вградените спирателни вентили могат да се повредят.

Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч.

Водопроводната система трябва да се промие основно преди и след монтаж (спазвайте EN 806)!

Предприемане на електромонтаж, виж фиг. [5] - [8].



Свързването с електрическата инсталация е разрешено само от специалист-електротехник!
Трябва да се спазват наредбите IEC 364-7-701 от 1984 на Съюза на германските електротехники (съгласно VDE 0100 част 701), както и всички национални и локални наредби!

- Разрешава се употребата само на кръгъл кабел с външен диаметър от 6 до 8,5mm.

Указания за монтъръра:

- Поставете отгоре монтажната кутия, виж фиг. [9].
- По-нататъшни действия за монтаж предприемайте след слагането на плочките.

Указания за фаянсаджията:

- Спазвайте размера от 1 до 3мм за фугите до монтажната защитна кутия, виж фиг. [10].

Резервни части, виж страница I.

EST**Kasutusala**

Võib kasutada:

- Ühendatuna survestatud soojussalvestitega
- Termiliselt reguleeritud läbivooluboileritega
- Hüdrauliliselt kontrollitavate läbivooluboileritega

Ei ole võimalik kasutada koos survevabade boileritega (lahtiste veekuumutitega)!

Ohutusteave

- Segistit tohib paigaldada ainult kühmumiskindlatesse ruumidesse.
- Impulsstoiteplootti tohib kasutada üksnes siseruumides.
- Toitepinge peab olema eraldi lülitatav.
- Kasutage ainult originaaloosi ja -lisavarustust. Teiste osade kasutamisel muutub garantii ja CE-märk kehtetuks.

Tehnilised andmed

• Minimaalne veesurve	0,05 MPa
• Surve töörežiimis maksimaalselt	1 MPa
• Soovituslik veesurve	0,1–0,5 MPa
• Testimissurve	1,6 MPa
• Temperatuur	max 70 °C
• Soovituslik (energiasäästuks):	60 °C
• Integreeritud eeltõkestid	

Kui segisti staatiline surve on üle 0,5 MPa, tuleb paigaldada survealandaja.

Vältige suuri surveerinevusi külma ja kuuma vee juurdevoolu vahel!

Esmane paigaldamine, vt joonist [1] - [4].

- 1. Valmistage sein segisti paigaldamiseks ette, järgige mõõtejoonist voldiku I lk ja joonist [1] voldiku II lk.
- 2. Järgige paigaldussügavust vastavalt joonisele [2].

Veatorusid ja segisti korput ei tohi ühendada jootmise teel, sest nii võib vigastada paigaldatud eeltõkestit.

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ning veenduge, et ühenduskohad ei leki.

Peske torusüsteem enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi (vastavalt standardile EN 806)!

Elektritööd, vt joonist [5] - [8].

! Elektriinstallatsiooni tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrimontör! Seejuures tuleb järgida IEC 364-7-701-1984 norme (vastavalt VDE 0100 osale 701) ning kõiki riiklike ja kohalikke eeskirju!

- Kasutada tohib ainult veekindlat ümarkaablit välisläbimõõduga 6 kuni 8,5mm.

Märkus paigaldajale:

- Paigaldage kaitsekilp, vt joonist [9].
- Ülejäänud paigaldustoimingud tehke alles pärast plaatimistööde lõpetamist.

Märkus plaatijale:

- Arvestage vuugi mõõtmeteks kaitsekilbini 1 kuni 3mm, vt joonist [10].

Tagavaraosad, vt voldiku I lk.

LV

Lietojums

Lietot iespējams ar:

- Hidroakumulatoriem
 - Termiski regulējamiem caurteces ūdens sildītājiem
 - Hidrauliski regulējamiem caurteces ūdens sildītājiem
- Lietot ar akumulatoriem bez spiediena (atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem) nav iespējams!

Informācija par drošību

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai pret salu aizsargātās telpās.
- Tīkla strāvas pieslēguma daļu ir paredzēts lietot tikai iekštelpās.
- Elektriskajai strāvai jābūt ieslēdzamai atsevišķi.
- Izmantojet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Izmantojot citas daļas, garantija un CE marķējums zaudē spēku.

Tehniskie parametri

• Minimālais hidrauliskais spiediens	0,05 MPa
• Darba spiediens maksimāli	1 MPa
• Ieteicamais hidrauliskais spiediens	0,1–0,5 MPa
• Kontrolspiediens	1,6 MPa
• Temperatūra Ieteicamā temperatūra (enerģijas ekonomijai):	maksimāli 70 °C 60 °C
• Iebūvēti ūdens noslēgi	

Ja spiediens miera stāvoklī pārsniedz 0,5 MPa, uzstādīet reduktoru.

Centieties nepieļaut lielas spiediena starpības starp siltā un aukstā ūdens pieslēgumu!

Pamatuzstādīšanas darbi;

skatiet [1.] - [4.] attēlu.
Sagatavojet uzstādāmo sienu, ievērojot gabarītrasējumu I atvērumā un [1.] attēlu II atvērumā.
Atbilstoši [2.] attēlam ķemiet vērā iebūves dzījumu.

Cauruļsavienojumus un korpusu nedrīkst savienot lodējot – var sabojāt iebūvēto ūdens noslēgu.

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms uzstādīšanas un pēc tās (ķemiet vērā EN 806)!

Veiciet elektroinstalācijas darbus; skatiet [5.] - [8.] attēlu.



Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai profesionāls elektroinstalators! Turklat jāievēro noteikumi saskaņā ar IEC 364-7-701-1984 (atb. VDE 0100, 701. daļai), kā arī visi valsts un vietējie noteikumi!

- Atļauts lietot tikai apļos vadus ar ārējo diametru no 6 līdz 8,5mm.

Norādījums uzstādītājam:

- Uzlieciet karkasa elementu aizsargu; skatiet [9.] attēlu.
- Turpmākos montāžas darbus veiciet tikai pēc flīzēšanas darbiem.

Norādījums flīzētājiem:

- Ievērojet 1 līdz 3mm attālumu līdz ierīces aizsargapvalkam; skatiet [10.] attēlu.

Rezerves daļas; skat. I atvērumu.

LT

Naudojimo sritis

Galima naudoti su:

- Slēgīnais vandens kaupikliais
- Termiskai valdomais pratekančio vandens šildytuvis
- Hidrauliniu būdu valdomais pratekančio vandens šildytuvis

Netinka naudoti su beslēgīais vandens kaupikliais (t. y. atvirais vandens šildytuvis)!

Informacija apie saugā

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
 - Impulsinīs maitinimo blokas pritaikyas naudoti tik uždarose patalpose.
 - Ītampa turi būti atjungama atskirai.
 - Naudokite tik originalias atsargines ir priedu dalis.
- Naudojant kitokias dalis, nustoja galioti garantija ir CE ženklas.

Techniniai duomenys

• Mažiausias vandens slėgis	0,05 MPa
• Didžiausiasis darbinis slėgis	1 MPa
• Rekomenduojamas vandens slėgis	0,1–0,5 MPa
• Bandomas slėgis	1,6 MPa
• Temperatūra	didž. 70 °C
• Rekomenduojama temperatūra (taupant energiju):	60 °C
• Īmontuotos pirmiņes sklendės	

Jei statinis slėgis didesnis nei 0,5 MPa, reikia īmontuoti slēgio reduktorių.

Neleiskite susidaryti dideliam šalto ir karšto vandens slēgių skirtumui!

Paslēptas montavimas,

žr. [1] - [4] pav.
Vadovaudamies I atlenkiamame puslapje ir II atlenkiamojo puslapio [1] pav. pateiktu brēžiniu su matmenimis.
Laikykitės [2] pav. nurodyto montavimo gylio.

Nelituokite vamzdžių prie korpuso, nes galite pažeisti īmontuotą pirminę sklendę.

Atidarykite šalto bei karšto vandens sklendes ir patirkinkite, ar sandarios jungtys.

Prieš atlikdami montavimo darbus ir po jū, kruopščiai praplaukite vamzdžių sistemą (laikykitės EN 806)!

Elektros instalacijos ierengimas,

žr. [5] - [8] pav.
 Elektros instalacijos darbus gali atlīkti tik atitinkamā kvalifikāciju turintis elektrotehnikos specialistas! Ierengiant instalaciju, reikia laikytis IEC 364-7-701-1984 nurodymų (atitinkamai VDE 0100, 701 dalis), taip pat visų nacionalinių ir vietinių potvarkių!

- Leidžiama naudoti tik apvaluj kabelj, kurio išorinis skersmuo yra 6 iki 8,5mm.

Nurodymas santechnikui:

- Užmaukite struktūrinio gaubto apsaugą, žr. [9] pav.
- Kitus montavimo veiksmus atlikite tik išklījavę apdailos plytelės.

Nurodymas apdailos plytelij klojējui:

- Siūlēs matmenys iki apsauginio gaubto turi būti nuo 1 iki 3mm, žr. [10] pav.

Atsarginės dalys,

žr. I atlenkiamajį puslapj.

RO**Domeniul de utilizare**

Funcționarea este posibilă cu:

- Cazane sub presiune
- Încălzitoare instantanee comandate termic
- Încălzitoare instantanee comandate hidraulic

Funcționarea cu incinte nepresurizate (încălzitoare deschise de preparare apă caldă) nu este posibilă!

Informații privind siguranța

- Instalația trebuie realizată numai în spații protejate împotriva înghețului.
- Blocul de alimentare din rețea este destinat exclusiv pentru utilizare în încăperi închise.
- Tensiunea de alimentare trebuie să poată fi întreruptă separat.
- Trebuie utilizate numai piese de schimb și accesorii originale. Utilizarea altor piese duce la pierderea garanției și a valabilității marcajului CE.

Specificații tehnice

• Presiune minimă de curgere	0,05 MPa
• Presiune de lucru maximă	1 MPa
• Presiune de curgere recomandată	0,1 - 0,5 MPa
• Presiune de încercare	1,6 MPa
• Temperatura Recomandat (cu economizor de energie):	max. 70 °C 60 °C
• Ventile de separare integrate	

La presiuni statice de peste 0,5 MPa se va monta un reductor de presiune.

Se vor evita diferențele de presiune mai mari între racordurile de apă caldă și rece!

Pregătirea instalării; a se vedea fig. [1] - [4].

Se vor avea în vedere desenul cu cote de pe pagina pliantă I și fig. [1] de pe pagina pliantă II.

Se va respecta adâncimea de montaj conform fig. [2].

Nu se admite lipirea între conducte și carcasa, deoarece poate fi deteriorat ventilul de separare deja montat.**Se deschide alimentarea cu apă rece și caldă și se verifică etanșeitatea racordurilor.****Se spală temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare** (se va respecta EN 806)!**Realizarea instalației electrice;** a se vedea fig. [5] - [8].

Instalația electrică trebuie realizată numai de un electrician calificat! Trebuie respectate prevederile IEC 364-7-701-1984 (respectiv VDE 0100 partea 701) precum și toate reglementările naționale și locale!

- Se poate utiliza numai un cablu rotund cu diametrul exterior de 6 până la 8,5mm.

Indicații pentru instalator:

- Se așeză apărătoarea; a se vedea fig. [9].
- Se continuă cu următoarele operații de montaj numai după terminarea faianțării.

Indicații pentru faianțator:

- Se va respecta cota rostului de 1 până la 3mm față de apărătoare; a se vedea fig. [10].

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă I.**CN****应用范围**

可与以下设备配套使用:

- 承压式蓄热热水器
- 温控式即热热水器
- 液控式即热热水器

不允许与非承压式蓄热热水器（容积式热水器）一起使用。

安全说明

- 只能在无霜房间内安装。
- 开关式电源只适合在室内使用。
- 电源必须可独立开关。
- 只能使用原装备件及零件。如果使用其他零件，则保修和CE标识将失效。

技术参数

• 最小水流压强	0,05 MPa
• 最大工作压强	1 MPa
• 建议的水流压强	0,1 - 0,5 MPa
• 测试压强	1,6 MPa
• 温度	最高 70 °C
推荐（节能）：	60 °C
• 一体式隔离阀	

如果静压超过 0.5 MPa，必须加装减压阀。
避免冷热水进水管之间产生过大压差。

初步安装, 如图 [1] - [4] 所示。

请参见折页 I 上的尺寸图以及折页 II 上的图 [1]。

参照图 [2] 判断安装的深度。

切勿焊接水管和套管之间的连接, 否则, 可能会损坏内置隔离阀。**打开冷热水进水管,** 检查接口是否存在渗漏情况。**安装前后务必彻底冲洗所有管件** (遵循 EN 806 规范)。**连接电源,** 如图 [5] - [8] 所示。

电气安装工作只能由具有资质的电工执行。进行此项工作时, 必须遵守 IEC 364-7-701-1984 标准的规定 (与 VDE 0100 第 701 部分相对应), 以及当地适用的所有全国性或地方性法规。

- 只能使用最大外部直径为 6 到 8.5 毫米的圆形电缆。

安装人员注意事项:

- 安装结构外壳保护装置, 如图 [9] 所示。
- 在瓷砖粘贴工作完成以前, 请勿继续执行任何安装步骤。

瓦工注意事项:

- 在初步安装保护壳周围留出 1 至 3 毫米灌浆接缝空隙, 如图 [10] 所示。

备件, 请参见折页 I。

UA**Сфера застосування**

Передбачено експлуатацію з:

- Напірними накопичувачами;
 - Проточними водонагрівачами з термічним керуванням;
 - Проточними водонагрівачами з гідравлічним керуванням.
- Експлуатацію з безнапірними накопичувачами (відкритими водонагрівачами) не передбачено!

Правила безпеки

- Встановлення приладу дозволено лише в захищених від холоду приміщеннях.
- Імпульсний блок живлення призначено для використання лише в закритих приміщеннях.
- Напруга повинна вимикатись автономно.
- Використовуйте лише фірмові запчастини й аксесуари. У випадку використання інших деталей гарантія та маркування CE вважатимуться недійсними.

Технічні характеристики

• Мінімальний гідравлічний тиск	0,05 МПа
• Робочий тиск	1 МПа
• Рекомендований гідравлічний тиск	0,1 - 0,5 МПа
• Випробований тиск	1,6 МПа
• Температура	макс. 70 °C
Рекомендовано (економне споживання енергії):	60 °C
• Інтегровані попередні запірні вентилі	

Якщо статичний тиск перевищує 0,5 МПа, необхідно встановити редуктор тиску.

Необхідно уникати значних перепадів тиску в трубах для гарячої та холодної води!

Попередній монтаж, див. рис. [1] - [4].

Дотримуйтесь розмірів, що вказані на складному аркуші I та рис. [1] на складаному аркуші II.

Дотримуйтесь глибини монтажу, що вказана на рис. [2].

З'єднання трубопроводу з корпусом не можна здійснювати шляхом спаювання, тому що можна пошкодити встановлений попередній запірний вентиль.

Відкрийте подачу гарячої та холодної води й перевірте щільність стиков.

Перед встановленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуйтесь EN 806)!

Прокладання електропроводки, див. рис. [5] - [8].

Прокладати електропроводку має право лише спеціаліст-електрик! При цьому слід дотримуватися вимог міжнародного стандарту з електротехніки IEC 364-7-701-1984 (відповідає нормам Союзу німецьких електротехніків VDE 0100, частина 701), а також усіх національних і місцевих інструкцій!

- Можна використовувати лише круглий кабель із зовнішнім діаметром від 6 до 8,5мм.

Вказівка для слюсаря-сантехніка:

- Надягніть захисне покриття, див. рис. [9].
- Подальший монтаж необхідно проводити після облицювання.

Вказівка для облицювальника:

- Проміжок між кахлем та захисним покриттям повинен складати від 1 до 3мм, див. рис. [10].

Запчастини, див. складаний аркуш I.**RUS****Область применеия**

Эксплуатация возможна с:

- Накопителями, работающими под давлением
- Прямоточными водонагревателями с термическим управлением
- Прямоточными водонагревателями с гидравлическим управлением

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытыми водонагревателями) не предусмотрена!

Информация по технике безопасности

- Установку разрешается производить только в теплых помещениях.
- Импульсный блок питания пригоден только для использования в закрытых помещениях.
- Напряжение должно отключаться автономно.
- Разрешается использовать только оригинальные запчасти и комплектующие детали. Применение иных деталей ведет к утрате гарантии и знака CE.

Технические данные

• Минимальное давление воды	0,05 МПа
• Рабочее давление макс.	1 МПа
• Рекомендуемое давление воды	0,1 - 0,5 МПа
• Испытательное давление	1,6 МПа
• Температура	макс. 70 °C
Рекомендовано (экономия энергии):	60 °C
• Встроенные предварительные запорные вентили	

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления.
Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединеннях холодной и горячей воды!

Предварительная установка, см. рис. [1] - [4].

Учитывать данные на чертеже с размерами на складном листе I и рис. [1] на складном листе II.

Соблюдать монтажную глубину согласно рис. [2].

Не разрешается паяное соединение корпуса с трубопроводами, так как это может вызвать повреждение встроенного предварительного запорного вентиля.

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить герметичность соединений.

Перед установкой и после установки следует тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт EN 806)!

Проведение электроподключения, см. рис. [5] - [8].

Прокладывать электропроводку имеет право только специалист-электрик! При этом следует соблюдать предписания международного стандарта по электротехнике IEC 364-7-701-1984 (соответствуют нормам Союза немецких электротехников VDE 0100, часть 701), а также все национальные и местные инструкции!

- Разрешается применять только кабель круглого сечения с максимальным наружным диаметром 6 - 8,5мм.

Указание для слесаря-сантехника:

- Установить защитный кожух, см. рис. [9].
- Остальные монтажные операции проводятся уже после укладки облицовочных плиток.

Указание для плиточника:

- Учитывать размер шва 1 - 3мм до защитного кожуха, см. рис. [10].

Запасные части, см. складной лист I.



Pure Freude an Wasser

D 📞 +49 571 3989 333 helpline@grohe.de	EST 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	MAL info-malaysia@grohe.com	SK 📞 +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
A 📞 +43 1 68060 info-at@grohe.com	F 📞 +33 1 49972900 sav-fr@grohe.com	MX 📞 01800 8391200 pregunta@grohe.com	T 📞 +66 21681368 (Haco Group) info@haco.co.th
AUS 📞 +(61) 1300 54945 grohe_australia@lixil.com	FIN 📞 +358 942 451 390 grohe@grohe.fi	N 📞 +47 22 072070 grohe@grohe.no	TR 📞 +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
B 📞 +32 16 230660 info.be@grohe.com	GB 📞 +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	NL 📞 +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	UA 📞 +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
BG 📞 +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	GR 📞 +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	NZ technicalenquiries@paterson trading.co.nz	USA 📞 +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
BR 📞 0800 770 1222 falecom@grohe.com	H 📞 +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	P 📞 +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	VN 📞 +84 90 9694768 📞 +84 90 9375068 info-vietnam@grohe.com
CAU 📞 +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	HK 📞 +852 2969 7067 info@grohe.hk	PL 📞 +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	AL BiH HR KS ME MK SLO SRB 📞 +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
CDN 📞 +1 888 6447643 info@grohe.ca	I 📞 +39 2 959401 info-it@grohe.com	RI 📞 0-800-1-046743 customercare- indonesia@asia.lixil.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: 📞 +357 22 465200 info@grome.com
CH 📞 +41 44 877 73 00 info@grohe.ch	IND 📞 +91 1800 102 4475 customercare.in@grohe.com	RO 📞 +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR OM UAE YEM 📞 +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CN 📞 +86 4008811698 info.cn@grohe.com	IS 📞 +354 515 4000 jonst@byko.is	ROK 📞 +82 2 1588 5903 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: 📞 +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CY 📞 +357 22 465200 info@grome.com	J 📞 +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	RP 📞 +63 2 8938681	Latin America: 📞 +52 818 3050626 pregunta@grohe.com
CZ 📞 +358 942 451 390 grohe-cz@grohe.com	KZ 📞 +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	RUS 📞 +7 495 9819510 info@grohe.ru	
DK 📞 +45 44 656800 grohe@grohe.fi	LT 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	S 📞 +46 771 141314 grohe@grohe.se	
E 📞 +34 93 3368850 grohe@grohe.es	LV 📞 +372 6616354 grohe@grohe.ee	SGP 📞 +65 6311 3611 info-singapore@grohe.com	

www.grohe.com

2016/09/28